

Warning: Use under adult supervision.
Warnung: Unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Avertissement : À utiliser sous la supervision d'un adulte
Avviso: Utilizzare sotto la supervisione di un adulto
Advertencia: Usar bajo la supervisión de un adulto



Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania składanego krzesła kempingowego

1. Przeznaczenie wyrobu

- Krzesło przeznaczone jest do siedzenia jednej osoby dorosłej na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony dla dzieci do zabawy, wspinania się ani huśtania.
- Nie stosować jako drabiny, podestu roboczego, podpory konstrukcyjnej ani elementu do wchodzenia na inne powierzchnie.

2. Informacje ogólne o bezpieczeństwie

- Maksymalne obciążenie: **150 kg**. Nie przekraczać tej wartości.
- Używać wyłącznie na stabilnym podłożu i w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan krzesła: ramy, tkaniny siedziska, połączeń i elementów antypoślizgowych.
- Uszkodzony lub zdeformowany wyrób nie może być dalej używany – istnieje ryzyko nagłego załamania konstrukcji.

3. Bezpieczne rozkładanie

1. Rozkładać krzesło na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od przeszkód, kamieni, ostrych przedmiotów i nierówności.
2. Rozpakować wyrób z pokrowca, uważając, aby nie uszkodzić tkaniny ostrymi narzędziami.
3. Rozłożyć stelaż zgodnie z kierunkiem przegubów, nie wymuszać ruchu elementów. Jeżeli pojawia się opór, przerwać czynność i sprawdzić, czy żaden element nie jest zablokowany.
4. Upewnić się, że wszystkie elementy konstrukcji zostały całkowicie zablokowane w pozycji roboczej (brak luzów, „zapięcia” rozłożone do końca).
5. Sprawdzić, czy wszystkie „stopy” krzesła mają pełny kontakt z podłożem, a powierzchnia nie jest śliska (np. mokre kafelki, lód).

4. Bezpieczne użytkowanie

- Siadać powoli, centralnie na siedzisku, nie skakać na krzesło ani nie siadać gwałtownie.
- Utrzymywać ciężar ciała jak najbardziej na środku siedziska – unikać siadania na krawędzi oraz jednostronnego obciążania.
- Nie przechylać się nadmiernie na boki ani do tyłu, nie opierać całego ciężaru ciała jedynie na oparciu.
- Nie stawać na siedzisku ani na jakiegokolwiek części konstrukcji.
- Nie używać więcej niż jednej osobie jednocześnie.
- Nie używać na bardzo stromych zboczach, niestabilnym, grząskim, oblodzonym lub silnie pochyłym podłożu.
- W przypadku korzystania na piasku, mokrej trawie lub miękkim gruncie upewnić się, że „stopy” krzesła nie zapadają się zbyt głęboko – w razie potrzeby zastosować dodatkowe podkładki.
- Nie umieszczać krzesła w bezpośredniej bliskości ognia, żaru z ogniska, kuchenek gazowych lub innych źródeł wysokiej temperatury – ryzyko stopienia lub zapalenia materiału.

- Nie palić tytoniu na siedzisku ani nie odkładać na nim żaru, zapalek, żarzących się papierosów lub gorących naczyń.
- Nie modyfikować wyrobu (wiercenie, piłowanie, wymiana elementów na nieoryginalne, skracanie nóg, itp.).

5. Użytkowanie przez dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Dzieci mogą korzystać z krzesła wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu rozłożonego krzesła – istnieje ryzyko przewrócenia, przytrzaśnięcia palców lub upadku.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub z ograniczonym doświadczeniem powinny używać krzesła wyłącznie z pomocą lub instruktażem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

6. Ryzyko przytrzaśnięcia i składanie

- Podczas rozkładania i składania zachować szczególną ostrożność w okolicy przegubów i elementów ruchomych.
- Trzymać dłonie, palce, włosy, sznurki odzieży oraz inne części ciała z daleka od punktów składania – ryzyko przytrzaśnięcia.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się mechanizmem składania.

7. Ograniczenia środowiskowe

- Nie wystawiać wyrobu na długotrwałe działanie deszczu bez użytkowania – po zamoczeniu dokładnie wysuszyć przed złożeniem i przechowywaniem.
- Długotrwałe działanie promieniowania UV może powodować stopniowe osłabienie tkaniny – okresowo sprawdzać jej stan.
- Nie pozostawiać krzesła na zewnątrz przy silnym wietrze, burzy lub ekstremalnych temperaturach; niezabezpieczone może się przewrócić lub zostać porwane przez wiatr.
- Nie narażać elementów plastikowych i tekstylnych na działanie agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników, olejów czy smarów.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Czyścić miękką szmatką, letnią wodą i łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani silnych chemikaliów.
- Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć wszystkie elementy przed złożeniem do pokrowca, aby zapobiec powstawaniu pleśni, korozji i degradacji materiału.
- Regularnie kontrolować śruby, łączenia i spawy pod kątem poluzowania lub korozji. W przypadku zauważenia uszkodzeń – przerwać użytkowanie.
- Nie przechowywać w stanie wilgotnym ani w bezpośrednim kontakcie z glebą lub podłożem betonowym na zewnątrz.

9. Przechowywanie i transport

- Przed transportem zawsze całkowicie złożyć krzesło zgodnie z instrukcją i umieścić w pokrowcu, jeśli jest dostarczony.
- Podczas przenoszenia nie trzymać za pojedyncze cienkie elementy tkaniny – chwycić za przeznaczone do tego części stelaża lub uchwyty pokrowca.

- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na złożonym krześle – może to spowodować deformację konstrukcji.

10. Szczególne środki ostrożności przy korzystaniu na zewnątrz

- Przy korzystaniu w pobliżu wody (brzeg jeziora, rzeki, morza) ustawić krzesło w bezpiecznej odległości od krawędzi, na stabilnym i suchym podłożu.
- Podczas biwakowania i wędkowania zachować bezpieczną odległość od ognisk, grilli i kuchenek; unikać kontaktu z rozgrzаныmi garnkami i naczyniami.
- W nocy używać dodatkowego oświetlenia, aby uniknąć potknięcia się o nogi krzesła lub innych osób przewracających krzesło.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania lub uszkodzenia

- Jeżeli podczas użytkowania pojawią się nietypowe odgłosy (trzaski, zgrzyty), zauważalne przechyły, niestabilność lub widoczne pęknięcia elementów – natychmiast zaprzestać korzystania z krzesła.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać poważnie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, spawów lub pękniętych części plastikowych poprzez klejenie, spawanie lub inne domowe metody.
- Uszkodzone krzesło przechowywać w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe użycie przez inne osoby.

12. Utylizacja

- Po zakończeniu okresu użytkowania wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych.
- Jeśli to możliwe, oddzielić elementy metalowe, plastikowe i tekstylne i przekazać do odpowiednich punktów zbiórki surowców wtórnych.
- Nie porzucać produktu w środowisku naturalnym.

13. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- **Ryzyko upadku:** niewłaściwe rozłożenie, niestabilne ustawienie, przekroczenie maksymalnego obciążenia lub gwałtowne ruchy mogą prowadzić do przewrócenia się krzesła i urazów.
- **Ryzyko przytrzaśnięcia:** palce i dłonie mogą zostać przycięte w mechanizmach składania i przegubach, jeżeli wyrób jest obsługiwany niezgodnie z zaleceniami.
- **Ryzyko oparzeń / stopienia materiału:** kontakt z otwartym ogniem, żarem lub bardzo gorącymi powierzchniami może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia użytkownika.
- **Ryzyko uduszenia i zaplątania:** luźne paski, sznurki czy elementy odzieży mogą zaczepić się o elementy krzesła; zachować szczególną ostrożność w przypadku dzieci.

Przestrzeganie powyższych instrukcji i ostrzeżeń ma na celu ograniczenie możliwych zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobu oraz zapewnienie jego bezpiecznego stosowania przez cały przewidywany okres eksploatacji.