

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie: Ten element jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie jako akcesorium do saksofonu tenorowego przez osoby posiadające podstawową wiedzę o jego montażu i obsłudze.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z budową elementu i sposobem jego prawidłowego zamocowania.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem muzycznym; nie stosuj do celów innych niż współpraca z instrumentem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, poluzowanie elementów lub inne uszkodzenia.
- W przypadku wątpliwości co do montażu skonsultuj się z nauczycielem gry, serwisem instrumentów lub doświadczonym muzykiem.

2. Montaż i użytkowanie

- Montuj element ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić stroika ani obejmy.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo osadzone przed rozpoczęciem gry.
- Nie dokręcaj ani nie ściskaj zbyt mocno, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia akcesorium lub pogorszenia komfortu gry.
- Podczas zakładania i zdejmowania trzymaj produkt z dala od twarzy, oczu i delikatnych powierzchni instrumentu.

3. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka

- Produkt zawiera elementy z tworzywa sztucznego, które mogą ulec uszkodzeniu przy upadku, zgnieceniu lub niewłaściwym przechowywaniu.
- Małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci; przechowuj poza ich zasięgiem.
- Nie pozostawiaj akcesorium w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, otwarty ogień lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj produktu, jeśli jest zabrudzony substancjami mogącymi uszkodzić instrument lub mieć kontakt ze stroikiem.

4. Utrzymanie i czyszczenie

- Po użyciu usuń wilgoć i osady miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że akcesorium jest całkowicie suche.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, szczególnie po transporcie.

5. Przechowywanie i transport

- Przechowuj w suchym, czystym miejscu, najlepiej w etui lub futerale do instrumentu.
- Chronź przed naciskiem innych przedmiotów, aby uniknąć pęknięć i deformacji.

- Podczas transportu zabezpiecz element tak, aby nie przemieszczał się swobodnie wewnątrz futerału.

6. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Jeśli zauważysz pęknięcie, poluzowanie, ostrą krawędź lub inny defekt, natychmiast zaprzestań używania.
- Uszkodzony produkt oddziel od pozostałych akcesoriów, aby uniknąć przypadkowego użycia.
- Zużyty lub uszkodzony element zutylizuj zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.

7. Dodatkowe zalecenia

- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przed występnem lub próbą sprawdź stabilność mocowania, aby ograniczyć ryzyko nagłego poluzowania podczas gry.
- Stosuj wyłącznie w warunkach, w których akcesorium nie będzie narażone na uderzenia lub upadki.



www.vandoren.fr

SAX. TENOR EBONITE



La signature
OPTIMUM

DORÉ





GILDED

Vandoren
OPTIMUM



EBONITE SAX. TENOR

www.vandoren.fr



V

GILDED

The Optimum OPTIMUM



EBONITE SAX. TENOR

www.vandoren.fr

