

Instrukcje bezpieczeństwa – ogrzewane rękawiczki z akumulatorem 7,4 V

1. Zastosowanie wyrobu

- Rękawiczki przeznaczone są do ogrzewania dłoni osób dorosłych na zewnątrz i w pomieszczeniach (np. podczas spaceru, dojazdów do pracy, rekreacyjnych aktywności na śniegu, jazdy na nartach, wędkowania, jazdy konnej).
- Produkt nie jest sprzętem medycznym ani środkiem ochrony indywidualnej do zastosowań profesjonalnych (np. ratownictwo, przemysł ciężki).
- Nie używać w środowisku o podwyższonym ryzyku wybuchu (obecność łatwopalnych gazów, oparów, pyłów).

2. Grupy użytkowników i ograniczenia wiekowe

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.
- Dzieci i młodzież mogą korzystać z rękawiczek wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej, która ocenia ryzyko poparzeń i niewłaściwego użytkowania.
- Osoby o ograniczonej wrażliwości skóry na ciepło, z zaburzeniami krążenia, cukrzycą, chorobami neurologicznymi, kobiety w ciąży oraz osoby z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi (np. rozrusznik serca) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i przechowuj je na przyszłość.
- Nie modyfikuj, nie rozbieraj i nie naprawiaj rękawiczek ani akumulatorów we własnym zakresie – grozi to porażeniem prądem, pożarem lub poparzeniem chemicznym.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony (przetarte przewody, pęknięcia, widoczne uszkodzenia akumulatora, stopiony materiał, nadmierne nagrzewanie się jednego obszaru).
- Nie przykrywaj rękawiczek dodatkowymi, bardzo ciasnymi warstwami odzieży w sposób, który może utrudnić oddawanie ciepła – może to prowadzić do przegrzania skóry.
- Jeżeli w trakcie używania pojawi się ból, pieczenie, mrowienie, drętwienie lub zaczerwienienie skóry, natychmiast wyłącz ogrzewanie i zdejmij rękawiczki.

4. Bezpieczeństwo związane z temperaturą i czasem ogrzewania

- Rękawiczki posiadają 3-stopniową regulację temperatury. Zawsze rozpoczynaj od najniższego poziomu i zwiększaj temperaturę tylko w razie potrzeby.
- Nie używaj najwyższego poziomu grzania bez przerw przez dłuższy czas, szczególnie w temperaturze otoczenia powyżej 0 °C.
- Regularnie (co 15–20 minut) kontroluj stan skóry dłoni, zwłaszcza jeśli masz ograniczone czucie lub nosisz dodatkowe rękawiczki zewnętrzne.
- Nie zasypiaj z włączoną funkcją ogrzewania. Przed snem zawsze wyłącz zasilanie i zdejmij rękawiczki.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Produkt zasilany jest akumulatorami wielokrotnego ładowania. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarki przeznaczonych do tego modelu oraz o właściwych parametrach (7,4 V, 2200 mAh lub zgodnie z oznaczeniami na produkcie).

- Nie ładuj akumulatorów w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani na łatwopalnych powierzchniach (papier, tkaniny itp.).
- Nie ładuj w pobliżu wody (umywalka, wanna, prysznic, basen). Ładowarkę podłączaj wyłącznie do suchego gniazda zasilania.
- Nie dotykaj wtyczek i przewodów ładowarki mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
- Nie narażaj akumulatora na zgniatanie, przebijanie, upadki z wysokości, działanie wysokiej temperatury lub bezpośrednio działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- W przypadku zauważenia wycieku, spuchnięcia, nietypowego zapachu lub hałasu z akumulatora, natychmiast przestań go używać, odłącz od ładowarki (jeśli to możliwe w bezpieczny sposób) i odizoluj od innych przedmiotów palnych.
- Nie zwieraj biegunów akumulatora (np. metalowymi przedmiotami, monetami, narzędziami).
- Nie mocz ani nie zanurzaj akumulatorów w wodzie i innych cieczach.

6. Użytkowanie podczas aktywności (sporty zimowe, jazda, wędkowanie)

- Podczas jazdy na nartach, desce, jazdy konnej, jazdy na rowerze lub innej aktywności wymagającej chwytu i sprawności dłoni, upewnij się, że rękawiczki nie ograniczają ruchu i nie zakłócają pewnego trzymania sprzętu.
- Nie zmieniaj ustawień ogrzewania w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji (zjazd, jazda w ruchu drogowym). Ustaw odpowiedni poziom ogrzewania przed rozpoczęciem aktywności lub zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu.
- W czasie korzystania z funkcji ekranu dotykowego zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu – nie obsługuj smartfona podczas jazdy lub wykonywania czynności, które wymagają obu rąk i uwagi.

7. Wilgoć, śnieg i deszcz

- Jeżeli produkt nie jest wyraźnie oznaczony jako wodoszczelny, chroń elementy elektryczne (akumulatory, złącza, przewody) przed bezpośrednim zamoczeniem.
- W razie przemoczenia rękawiczek natychmiast wyłącz ogrzewanie i, jeśli to bezpieczne, odłącz akumulatory.
- Nie używaj rękawiczek w kontakcie z silnymi strumieniami wody lub przy zanurzeniu w wodzie (np. podczas prania, w jeziorze, w morzu).
- Przed ponownym włączeniem ogrzewania upewnij się, że materiał i wnętrze kieszeni na akumulator są całkowicie suche.

8. Prawidłowe zakładanie i zdejmowanie

- Przed założeniem sprawdź, czy przewody wewnątrz rękawiczek nie są poskręcane, załamane ani dociśnięte w jednym miejscu.
- Najpierw podłącz akumulator do złącza w rękawiczkę, umieść go w przeznaczonych kieszeni i dokładnie zamknij kieszeń, dopiero potem zakładaj rękawiczkę.
- Przy zdejmowaniu nie ciągnij mocno za przewody ani złącza, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed każdym czyszczeniem wyłącz ogrzewanie, odłącz i wyjmij akumulatory.
- Nie pierz rękawiczek w pralce ani nie susz w suszarce mechanicznej, jeśli nie wskazuje na to wyraźnie etykieta pielęgnacyjna na produkcie.
- Do czyszczenia powierzchni używaj wilgotnej, dobrze wyżętej ściereczki oraz łagodnego środka myjącego. Nie stosuj agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników ani wybielaczy.

- Susz rękawiczki w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników, piekarników, kominków i innych źródeł intensywnego ciepła.
- Upewnij się, że rękawiczki są całkowicie suche przed ponownym podłączeniem akumulatorów i włączeniem ogrzewania.

10. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na rękawiczkach, aby nie uszkodzić przewodów grzewczych i akumulatorów.
- Na dłuższy okres nieużywania (np. poza sezonem zimowym) naładuj akumulatory do ok. 40–60% pojemności, wyjmij je z rękawiczek i przechowuj osobno w suchym miejscu.
- Nie przechowuj akumulatorów razem z metalowymi przedmiotami, które mogą spowodować zwarcie.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów do odpadów komunalnych.
- Akumulatory traktuj jako odpad niebezpieczny i oddawaj do specjalnych punktów zbiórki baterii i akumulatorów lub do lokalnych punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z przepisami krajowymi.
- Przed przekazaniem rękawiczek do utylizacji usuń akumulatory i kable zasilające, o ile można to zrobić bezpiecznie i zgodnie z instrukcjami producenta.

12. Sygnalizowane objawy nieprawidłowego działania

- Natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz akumulator (jeśli to możliwe) i nie używaj produktu ponownie w przypadku zaobserwowania:
 - nierównomiernego nagrzewania (bardzo gorący punkt w jednym miejscu),
 - dymu, zapachu spalenizny lub nietypowego hałasu,
 - widocznych uszkodzeń izolacji przewodów lub materiału,
 - wycieku z akumulatora, deformacji lub nadmiernego nagrzewania się akumulatora.

13. Zgodne i bezpieczne użytkowanie

- Używaj rękawiczek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i niniejszymi wskazówkami bezpieczeństwa.
- Nie łącz tego systemu grzewczego z innymi zewnętrznymi źródłami ciepła (np. termofory, chemiczne wkładki grzewcze) wewnątrz lub na rękawiczkach, aby uniknąć przegrzania skóry.
- Regularnie kontroluj stan techniczny produktu, zwłaszcza przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

SNOW DEER



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com

Manufacturer/Importer: shen zhen shi bai lu hu wai yong pin you xian gong si

Manufacturer/Importer Address: longgangqulonggangjiedaowulianshequyouyilu2hao,
guoxiangshangju2zuoAdanyuan302, shenzhen, guangdong, 518000, CN

Contact Person/Email: Guisheng Ling/service01@snowdeerheatedgloves.com

WARNING:

- Use the device according to the enclosed instructions only.
- Ignoring safety instruction might lead to fire or damage to the device.
- For safety, do not drop, short circuit, or operate under high temperature conditions.
- If the device or the battery swells or becomes malformed, please stop using it immediately.
- CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 yrs.



Made in China

WAS IST ENTHALTEN

- Ein Paar beheizte Handschuhe.
- Ein Paar wiederaufladbare Li-Polymer-Batterien mit 7,4 V und 2200 mAh.
- 1 Stück 8,4 V Dual-Ladegerät.
- 1 Stück Tragetasche.
- 1 Stück Bedienungsanleitung.

ERHITZUNGSZEIT

- Hohe Stufe: 100 % Hitze, 2–2,5 Stunden.
- Mittlere Stufe: 66 % Hitze, 3–3,5 Stunden.
- Niedrige Stufe: 33 % Hitze, 6–6,5 Stunden.

WASCHANLEITUNG

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Handschuhe reinigen oder aufbewahren.
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, um nur die Stellen zu reinigen, und trocknen Sie es flach liegend an der Luft.
- Handwäsche nur.
- Nicht in der Maschine trocknen oder Bleichmittel verwenden.

WIE BENUTZT MAN

- Aufladen – Laden Sie die Akkus vor der Verwendung vollständig mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.
- Einstecken – Schließen Sie die Batterien sorgfältig an das Stromkabel in der Tasche an.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um die hohe Heizleistung einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um die Heizmodi anzupassen.
- Bitte laden und entladen Sie die Akkus mindestens alle 3 Monate, um sie nutzbar zu halten (wenn das Produkt nicht verwendet wird).

SO LADEN SIE AUF

- Nehmen Sie die Batterien vor dem Laden aus den Handschuhen.
- Laden Sie Ihre Akkus vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten Ladegerät 4-6 Stunden lang bei Raumtemperatur auf.
- Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht.
- Grünes Licht leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

AUFMERKSAMKEIT

- Nehmen Sie die Batterien vor dem Laden immer aus Ihren Handschuhen.
- Lassen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht fallen, schließen Sie es nicht kurz und betreiben Sie es nicht bei hohen Temperaturen.
- Bitte zerlegen Sie den Akku NICHT, stoßen Sie ihn nicht an, quetschen Sie ihn nicht und werfen Sie ihn NICHT ins Feuer. Sollte das Gerät oder der Akku anschwellen oder sich verformen, stellen Sie die Nutzung bitte sofort ein.

GARANTIEKLAUSELN

- Für Li-Polymer-Akkus, Ladegerät und Handschuhe gilt eine Garantiezeit von 12 Monaten ab Kaufdatum.

WARNUNG

- Bitte achten Sie darauf, den Akku richtig aufzuladen, eine unsachgemäße Verwendung kann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen!
- Laden Sie den Akku nur mit dem Original-Ladegerät auf.
- Die Verwendung in Umgebungen mit hohen Temperaturen ist verboten. Es ist verboten, die Batterie nach dem Einweichen in Wasser zu verwenden.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und das grüne Licht aufleuchtet, entfernen Sie den Akku bitte rechtzeitig und laden Sie ihn nicht unbeaufsichtigt auf.
- Ältere Menschen, Kinder und Personen mit eingeschränkter Mobilität sollten es nicht alleine benutzen.
- Verwenden Sie die Produkte nicht während des Schlafens.
- Wenn es während des Gebrauchs an einer Stelle sehr heiß wird, kann es zu einem Kurzschluss des Heizdrahtes kommen. Bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihre Füße oder Hände bakterielle Infektionen oder andere Krankheiten haben.

VERWENDUNG UND PFLEGE DES BATTERIEWERKZEUGS

- Bitte lassen Sie den Akku nicht längere Zeit auf brennbaren Gegenständen wie Betten, Sofas, Decken usw. liegen. Halten Sie sich beim Laden von brennbaren und explosiven Materialien fern.
- Verwenden Sie zum Laden nur das vom Hersteller vorgesehene Ladegerät. Wenn ein für einen Akkupack geeignetes Ladegerät für einen anderen Akkupack verwendet wird, kann Brandgefahr bestehen.
- Verwenden Sie beheizte Handschuhe, beheizte Socken und andere beheizte Produkte nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn bitte von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die an die Anschlüsse angeschlossen werden können. Ein Kurzschluss der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Bei Missbrauch kann Flüssigkeit aus der Batterie spritzen. Bitte vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt bitte mit Wasser spülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.