

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

- **Nazwa produktu:** Przenośna maszyna do karaoke z 2 mikrofonami bezprzewodowymi
- **Marka:** Ankuka
- **Model:** T-03
- **Zasilanie:** 5 V DC, zasilanie akumulatorowe
- **Elementy zestawu:** jednostka główna, 2 mikrofony bezprzewodowe, kabel ładowania USB-C, uchwyt/pasek do przenoszenia, stojak na mikrofon, instrukcja użytkownika

Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku i użytkowania rekreacyjnego w warunkach domowych oraz podczas okazjonalnego użytku przenośnego. Urządzenie może być używane z kompatybilnymi źródłami dźwięku poprzez Bluetooth, USB, kartę TF, AUX oraz inne dostępne funkcje przewidziane przez producenta.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować, rozkręcać ani naprawiać urządzenia lub mikrofonów.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, kabla, złącza ładowania lub mikrofonów należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy oraz baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Nie używać urządzenia w sposób, który mógłby ograniczać słyszenie sygnałów ostrzegawczych z otoczenia.

Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Produkt może być używany przez dzieci tylko pod stałym nadzorem dorosłych.
- Mikrofony, baterie i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Pasek na ramię oraz przewody należy stosować ostrożnie, aby uniknąć ryzyka zaplątania lub uduszenia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji.

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiedniego przewodu USB-C oraz źródła zasilania o parametrach zgodnych z wymaganiami urządzenia.

- Nie podłączać do uszkodzonych portów USB, uszkodzonych ładowarek ani niestabilnych źródeł zasilania.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania w miejscach wilgotnych lub narażonych na kontakt z wodą.
- Nie przykrywać urządzenia podczas ładowania; zapewnić odpowiednią wentylację.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub odkształcenia obudowy należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie dopuszczać do zwarcia złączy ładowania ani styków baterii metalowymi przedmiotami.

Bezpieczeństwo akumulatora i baterii

- Urządzenie zawiera akumulator, a mikrofony mogą wymagać baterii AA. Należy używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii ani urządzenia do ognia oraz nie narażać ich na wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z mikrofonów.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z mikrofonów i naładować/odłożyć urządzenie zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa.

Ryzyko pożaru i przegrzania

- Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, grzejników ani w zamkniętym pojeździe wystawionym na słońce.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani powierzchni emitujących ciepło.
- Nie używać urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą ograniczać odprowadzanie ciepła.
- Przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie nagrzewa się nienaturalnie mocno.

Bezpieczeństwo użytkowania w pobliżu wody i na zewnątrz

- Produkt należy chronić przed deszczem, zachlapaniem, wysoką wilgotnością i zanurzeniem w wodzie.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki czy butelki.
- Przed przeniesieniem urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia odczekać do momentu całkowitego wyschnięcia ewentualnej kondensacji wilgoci.
- Podczas użytkowania na zewnątrz wybierać stabilne, suche miejsce ustawienia.

Bezpieczeństwo dźwięku i słuchu

- Długotrwałe słuchanie głośnego dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Należy rozpoczynać użytkowanie od niskiego poziomu głośności i zwiększać ją stopniowo.
- Unikać kierowania mikrofonu bezpośrednio w stronę głośnika, aby zapobiec sprzężeniom akustycznym i nagłym, bardzo głośnym dźwiękom.
- Nie zbliżać urządzenia do uszu podczas pracy na wysokiej głośności.

Bezpieczeństwo promieniowania świetlnego LED

- Nie należy patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w źródła światła LED z bliskiej odległości.
- Osoby wrażliwe na migające światła powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z efektów świetlnych.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu, zawrotów głowy lub podrażnienia oczu należy wyłączyć efekty świetlne i przerwać użytkowanie.

Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Podczas korzystania z połączeń bezprzewodowych należy zachować ostrożność w miejscach, gdzie używanie urządzeń radiowych może być ograniczone.
- Nie używać funkcji bezprzewodowych w sposób zakłócający działanie innych urządzeń elektronicznych.
- W przypadku zauważenia zakłóceń należy zwiększyć odległość od innych urządzeń elektronicznych lub wyłączyć funkcję bezprzewodową.

Stabilność i transport

- Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.
- Podczas przenoszenia używać uchwytu lub paska zgodnie z ich przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan.
- Nie przenosić urządzenia za przewód ładowania.
- Unikać upadków, silnych wstrząsów i uderzeń, które mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów.

Bezpieczne podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych zmniejszyć głośność, aby uniknąć nagłych skoków natężenia dźwięku.
- Używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i nośników danych.
- Nie wkładać uszkodzonych nośników USB ani kart TF.
- Podczas podłączania gitary, laptopa lub innych urządzeń upewnić się, że przewody i złącza są w dobrym stanie technicznym.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosować żrących środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, mikrofonów ani złączy.

Przechowywanie

- Przechowywać produkt w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne, wysoką temperaturę oraz mróz.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.

Postępowanie w przypadku awarii


- W przypadku braku działania, nietypowych dźwięków, zapachu spalenizny, przegrzewania lub problemów z ładowaniem należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie otwierać obudowy ani nie próbować usuwać usterek samodzielnie.
- Uszkodzony produkt należy odizolować od dzieci i nie używać go do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

Utylizacja i aspekty środowiskowe


- Zużytego urządzenia, akumulatora i baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed utylizacją, jeśli to możliwe i bezpieczne, wyjąć baterie z mikrofonów.

Zakres odpowiedzialnego użytkowania

Aby ograniczyć ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, produkt powinien być użytkowany zgodnie z niniejszymi instrukcjami, wyłącznie w przewidzianych warunkach oraz z zachowaniem podstawowych zasad ostrożności dotyczących urządzeń elektrycznych, akumulatorowych i audio.



GOAL REACH CONSULTING LTD
OFFICE 1025 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HP
goalsservice@hotmail.com



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA
OFFICINA 3, J. VUELTA BRADA, MADRID 28047 Spain
successservice2@hotmail.com

Product Name: Karaoke Machine

Model: T-03

Output Power: 15W

Input voltage current: 5V1A

Batch Number: NO.24101201

FCCID: 2BKSF-T03 **IC:** 33006-T03 **HVIN:** KMT-03

⚠ DE: Warnhinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
⚠ FR: Avertissement: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
⚠ IT: Attenzione: Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
⚠ ES: Advertencia: No apto para niños menores de 36 meses.
⚠ NL: Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Manufacturer: Dongguan MeiYin keji Co.,LTD.

Address: Room 1004, No.3, Lane 6, Minchang Road, Nanzha, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province

Manufacturer E-mail: dgmeiyin@163.com



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



MADE IN CHINA

POR

