

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Torba na laptopa na kółkach

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania torby na laptopa na kółkach, przeznaczonej do transportu laptopa oraz drobnych akcesoriów biurowych i podróżnych.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przenoszenia i przewożenia laptopa, dokumentów oraz lekkich akcesoriów.
- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej normalnym przeznaczeniem.
- Produkt nie jest zabawką.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź stan torby, kółek, uchwyty teleskopowego, szwów, zamków i przegród.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, rozdarty lub jeśli uchwyt albo kółka działają nieprawidłowo.
- Nie przeciążaj torby. Nadmierna waga może spowodować utratę stabilności, uszkodzenie uchwyty, kółek lub szwów oraz zwiększa ryzyko urazu.
- Umieszczaj przedmioty równomiernie wewnątrz torby, aby ograniczyć ryzyko przechylenia lub przewrócenia podczas ciągnięcia.
- Najcięższe przedmioty układaj nisko i blisko tylnej części torby, aby poprawić stabilność.

3. Bezpieczne użytkowanie podczas transportu

- Podczas wysuwania i składania regulowanego uchwyty trzymaj dłonie z dala od punktów składania i prowadnic, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Upewnij się, że uchwyt blokuje się prawidłowo w wybranej pozycji przed rozpoczęciem jazdy.
- Nie ciągnij torby po schodach, wysokich krawężnikach ani bardzo nierównych powierzchniach. W takich sytuacjach przenoś torbę za odpowiedni uchwyt.
- Zachowaj ostrożność na mokrych, śliskich lub pochyłych nawierzchniach, ponieważ torba może zmienić kierunek lub się przewrócić.
- Nie pozostawiaj torby bez nadzoru na pochyłościach, w przejściach, przy drzwiach lub drogach ewakuacyjnych.
- Podczas przemieszczania się w miejscach publicznych zachowuj ostrożność, aby nie zahaczyć torbą o nogi innych osób, meble lub elementy infrastruktury.
- Nie siadaj na torbie, nie stawaj na niej i nie używaj jej jako podparcia, siedziska lub wózka do przewożenia osób.

4. Bezpieczeństwo przechowywania laptopa i akcesoriów

- Umieszczaj laptop wyłącznie w przeznaczonej, wyściełanej przegrodzie o odpowiednich wymiarach.
- Przed zamknięciem torby upewnij się, że laptop i akcesoria są prawidłowo ułożone i nie wywierają nadmiernego nacisku na zamki lub ścianki.
- Nie przechowuj w torbie ostrych, niezabezpieczonych przedmiotów, które mogą przebić materiał lub uszkodzić zawartość.

- Drobne akcesoria, takie jak długopisy, przewody i wizytówki, przechowuj w przeznaczonych do tego kieszeniach i przegrodach.
- Nie przewoź w torbie substancji łatwopalnych, żrących, toksycznych ani pojemników, które mogą przeciekać.

5. Ochrona przed zagrożeniami dla dzieci

- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany.
- Dzieci nie powinny bawić się torbą, uchwytem teleskopowym, kółkami, zamkami ani paskami.
- Elementy opakowania należy niezwłocznie usunąć i przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby ograniczyć ryzyko uduszenia.

6. Użytkowanie w podróży

- Przed umieszczeniem torby pod siedzeniem lub w ograniczonej przestrzeni upewnij się, że nie blokuje ona przejścia ani dostępu do wyjść.
- Podczas podnoszenia torby z pełnym obciążeniem zachowaj prawidłową postawę ciała i unikaj gwałtownych ruchów skrętnych.
- W czasie jazdy po nierównym podłożu zmniejsz prędkość prowadzenia torby, aby ograniczyć ryzyko utraty kontroli nad produktem.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść produkt miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj silnych detergentów, rozpuszczalników, wybielaczy ani środków ściernych.
- Przed ponownym użyciem pozostaw torbę do całkowitego wyschnięcia.
- Regularnie usuwaj zabrudzenia z kółek i sprawdzaj, czy poruszają się swobodnie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i długotrwałego działania wilgoci.

8. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku uszkodzenia kółek, uchwyty, zamków, szwów lub przegród natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie dokonuj prowizorycznych napraw, które mogą obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.
- Jeżeli produkt wykazuje oznaki nadmiernego zużycia, wymień go na sprawny egzemplarz.

9. Istotne ostrzeżenia

- Ostrzeżenie: ryzyko przytrzaśnięcia palców podczas obsługi wysuwanego uchwyty.
- Ostrzeżenie: przeciążenie torby może doprowadzić do uszkodzenia produktu i urazów użytkownika.
- Ostrzeżenie: nie używać do transportu osób, zwierząt ani przedmiotów niebezpiecznych.