

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera bezprzewodowego

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do sterowania kompatybilnymi konsolami do gier, komputerami oraz wybranymi urządzeniami mobilnymi.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych, wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować do żadnych innych celów (np. jako narzędzie, zabawka dla małych dzieci, element instalacji elektrycznej itp.).

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Produkt może być używany przez osoby od 14. roku życia.
- Dzieci i młodzież powinni korzystać z kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, odpowiedzialnej za zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej powinny używać wyrobu tylko wtedy, gdy zapewniono odpowiedni nadzór lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem (folia, małe elementy) – ryzyko uduszenia lub połknięcia drobnych części.

3. Warunki środowiskowe i miejsce użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych, czystych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zakres temperatury otoczenia podczas użytkowania: zazwyczaj 5–35 °C. Unikać skrajnych temperatur oraz nagłych zmian temperatury (ryzyko kondensacji wilgoci).
- Chronić przed wilgocią i wodą: nie używać w łazience, w pobliżu zlewów, wanien, basenów ani na zewnątrz podczas opadów.
- Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silne źródła ciepła (grzejniki, piece, urządzenia grzewcze) ani na silne wibracje.
- Nie używać ani przechowywać w silnym zapyleniu, w pobliżu agresywnych chemikaliów, oparów czy aerozoli.

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i przechowywać ją w dostępnym miejscu na przyszłość.
- Nie rozbierać, nie modyfikować, nie wiercić i nie lutować żadnych elementów kontrolera ani przewodów.
- Naprawy i wszelkie ingerencje we wnętrze wyrobu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane serwisy.
- Nie używać wyrobu, jeśli widać uszkodzenia obudowy, przewodów, złącz, przycisków albo gdy kontroler wydziela nietypowy zapach, wydaje nienormalne dźwięki lub nadmiernie się nagrzewa.
- W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć od zasilania/urządzeń i skontaktować się z serwisem.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów w obudowie. Grozi to zwarciem elektrycznym lub uszkodzeniem elementów wewnętrznych.

- Chronić przed upadkiem z wysokości i silnymi uderzeniami. Silne wstrząsy mogą uszkodzić elementy elektroniczne lub komorę baterii.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i korzystanie z przewodu USB-C

- Do podłączenia kontrolera do konsoli, komputera lub urządzenia mobilnego używać wyłącznie przewodu USB-C w dobrym stanie technicznym.
- Nie używać uszkodzonych kabli (pęknięta izolacja, wygięte wtyki, ślady nadpalenia).
- Podłączać i odłączać przewód, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel. Nie ciągnąć na siłę.
- Nie zginać przewodu pod ostrym kątem i nie przyciskać go meblami, drzwiami ani innymi przedmiotami.
- Nie używać kontrolera z urządzeniami elektrycznymi w środowisku wilgotnym lub mokrym.
- Upewnić się, że gniazda USB urządzeń, do których podłączany jest kontroler, są nieuszkodzone i czyste.
- Nie otwierać ani nie naprawiać gniazda USB-C w kontrolerze samodzielnie.

6. Bezpieczeństwo związane z bateriami AA

6.1. Rodzaj baterii

- Używać wyłącznie baterii typu AA (LR6 lub odpowiednik), zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-) w komorze baterii.
- Nie używać jednocześnie baterii nowych i zużytych, ani baterii różnych typów lub producentów.
- Bez wyraźnej informacji o dopuszczalności nie stosować akumulatorów wielokrotnego ładowania.

6.2. Bezpieczne wkładanie i wyjmowanie baterii

- Przed otwarciem komory baterii upewnić się, że dłonie są suche.
- Wkładać baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów w komorze. Odwrócenie biegunów może spowodować wyciek elektrolitu lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie używać narzędzi metalowych (np. śrubokrętów, noży) do wyjmowania baterii.
- Jeżeli kontroler nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące), zaleca się wyjęcie baterii i przechowywanie ich osobno, aby zmniejszyć ryzyko wycieku.

6.3. Zagrożenia związane z bateriami

- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie zwierać biegunów (np. poprzez dotykanie monetą lub innym metalowym przedmiotem).
- Nie ładować zwykłych baterii jednorazowych.
- Nie nagrzewać baterii (np. na kaloryferze, w kuchence mikrofalowej, na słońcu).
- Nie dopuszczać dzieci do samodzielnej obsługi baterii – istnieje ryzyko połamania. W razie połamania baterii natychmiast wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami i ubraniem. W razie kontaktu spłukać obficie wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

6.4. Utylizacja baterii

- Zużytych baterii nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Oddawać je do odpowiednich punktów zbiórki baterii lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

7. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Podczas długotrwałego korzystania rób regularne przerwy (co 30–60 minut), aby zmniejszyć obciążenie mięśni rąk, nadgarstków, palców i oczu.
- Utrzymuj wygodną pozycję siedzącą, z podparciem pleców i nadgarstków. Unikaj nadmiernego napinania dłoni i przedramion.
- W razie bólu dłoni, nadgarstków, ramion, szyi, bólu głowy, mrowienia bądź drętwienia natychmiast przerwij użytkowanie. Jeżeli objawy się utrzymują, skonsultuj się z lekarzem.
- Osoby ze stwierdzonymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (np. zespół cieśni nadgarstka) powinny zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń lekarza.

8. Ostrzeżenia dotyczące bodźców wizualnych i dźwiękowych

- Niektóre gry lub aplikacje mogą zawierać szybko migające obrazy, intensywne efekty świetlne albo gwałtowne zmiany scen. Mogą one u osób wrażliwych (również u osób bez wcześniejszych rozpoznań) wywołać napady padaczkowe lub inne reakcje (zawroty głowy, nudności, dezorientacja).
- Jeśli podczas gry wystąpi ból głowy, zawroty głowy, drgawki, zaburzenia widzenia, dezorientacja, nietypowe ruchy mięśni lub utrata przytomności, należy natychmiast przerwać użytkowanie, wyłączyć urządzenie i skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci i młodzież są szczególnie narażeni – należy zwracać uwagę na ich reakcje podczas gry i ograniczać czas ciągłego użytkowania.
- Przy korzystaniu ze słuchawek podłączanych do gniazda 3,5 mm należy ustawić umiarkowaną głośność, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu. Unikać długotrwałego słuchania na wysokiej głośności.

9. Łączność bezprzewodowa i kompatybilność elektromagnetyczna

- Produkt wykorzystuje łączność bezprzewodową, która może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie używać kontrolera w miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące transmisji bezprzewodowej (np. w niektórych obszarach szpitali, w samolotach – zgodnie z instrukcjami personelu).
- Osoby korzystające z implantów medycznych (np. rozrusznik serca, implanty słuchowe) powinny skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu w sprawie bezpiecznej odległości od urządzeń bezprzewodowych.
- Nie umieszczać kontrolera bezpośrednio na urządzeniach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

10. Prawidłowe korzystanie z przycisków i elementów sterujących

- Nie naciskać przycisków z nadmierną siłą, nie używać do obsługi twardych lub ostrych przedmiotów.
- Nie wyginać i nie obracać drastycznie drążków analogowych – grozi to ich uszkodzeniem.
- Przed przechowywaniem upewnić się, że kontroler jest wyłączony, aby zapobiec niezamierzonemu zużyciu baterii.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz przewód USB-C i wyjmij baterie z komory.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj benzyny, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu, sprayów w aerozolu ani środków ściernych.
- Nie pozwalaj, aby do wnętrza urządzenia dostała się woda lub inne płyny.
- Regularnie sprawdzaj, czy powierzchnia uchwytów i przycisków nie jest zabrudzona, lepka lub tłusta – może to pogorszyć chwyt i sterowanie.
- Nie stosować środków dezynfekujących bez wcześniejszego sprawdzenia, czy są one bezpieczne dla obudów z tworzyw sztucznych i nie zawierają agresywnych rozpuszczalników.

12. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na kontrolerze ani na przewodach.
- Nie przechowywać w bezpośrednim nasłonecznieniu, w samochodzie podczas upałów lub mrozów ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Na czas dłuższego nieużywania zaleca się wyjęcie baterii z komory.

13. Postępowanie w razie wypadku lub uszkodzenia

- W razie pożaru nie gasić urządzenia wodą, jeżeli jest podłączone kablem do innego urządzenia elektrycznego. Użyć odpowiedniej gaśnicy do urządzeń elektrycznych i baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku podejrzenia porażenia prądem natychmiast odłączyć źródło zasilania (jeżeli to możliwe bez narażania siebie) i wezwać pomoc medyczną.
- W razie kontaktu z substancjami chemicznymi z wyciekających baterii przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skorzystać z porady lekarskiej.

14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

- Produkt powinien być użytkowany wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją oraz obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa produktów na terenie Unii Europejskiej.
- Wszelkie zmiany konstrukcyjne, samodzielne modyfikacje lub używanie nieodpowiednich akcesoriów mogą spowodować ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.

15. Informacje dotyczące ochrony środowiska i utylizacji urządzenia

- Urządzenia elektroniczne nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać produkt do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie kraju użytkowania.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi, zapobiegając niekontrolowanemu uwalnianiu substancji niebezpiecznych.

16. Podsumowanie kluczowych ostrzeżeń

- Nie rozbierać ani nie modyfikować urządzenia.
- Chronić przed wilgocią, ekstremalnymi temperaturami i silnymi uderzeniami.
- Bezpiecznie obchodzić się z bateriami AA, stosować tylko właściwy typ i nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
- Robić regularne przerwy podczas gry i zwracać uwagę na możliwe objawy zmęczenia lub dolegliwości zdrowotnych.
- Używać urządzenia tylko w przeznaczony do tego sposób i zgodnie z przepisami dotyczącymi użytkowania urządzeń bezprzewodowych.