

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Razer Wolverine V2 Pro – bezprzewodowy kontroler do gier na PS5 i PC

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako kontrolera do gier kompatybilnego z odpowiednimi urządzeniami.
- Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Nie używaj uszkodzonego produktu, akcesoriów ani przewodów. W przypadku widocznych uszkodzeń przerwij użytkowanie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, aby ograniczyć ryzyko połknięcia drobnych elementów.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw, przeróbek ani demontażu urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania lub podłączania używaj wyłącznie odpowiednich portów, przewodów i źródeł zasilania zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Nie podłączaj produktu mokrymi rękami i nie używaj go w pobliżu wody, wilgoci ani innych cieczy.
- Unikaj zwarcia złączy oraz kontaktu portów z metalowymi przedmiotami, kurzem i zabrudzeniami.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, otwartego ognia, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła.
- Jeżeli podczas pracy lub ładowania produkt nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach lub działa niestabilnie, natychmiast odłącz go i zaprzestań używania.

Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Używaj połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz zgodnie z instrukcjami konfiguracji, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń i nieprawidłowego działania.
- Trzymaj odbiornik USB i kontroler z dala od źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie używaj funkcji bezprzewodowych w miejscach, gdzie ich stosowanie jest ograniczone lub zabronione.

Bezpieczeństwo podczas gry

- Podczas długotrwałego użytkowania rób regularne przerwy, aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia dłoni, nadgarstków i palców.
- Przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub dyskomfort.
- Używaj kontrolera w stabilnej, suchej i dobrze wentylowanej przestrzeni.
- Nie rzucaj produktem, nie siadaj na nim i nie narażaj go na silne wstrząsy mechaniczne.
- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca wokół siebie, aby uniknąć przypadkowego uderzenia w ludzi lub przedmioty podczas gry.

Małe elementy i akcesoria

- Wymienne nakładki na drążki i inne odłączane elementy montuj oraz zdejmuj ostrożnie.
- Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem użytkowania.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od źródła zasilania i wyłącz go.
- Czyść urządzenie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, portów i przycisków.
- Przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia elektronicznego razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ostrzeżenia

- Produkt zawiera elementy elektroniczne i może zawierać akumulator wewnętrzny.
- Nie otwieraj, nie przebijaj, nie zgniataj ani nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- W razie podejrzenia uszkodzenia wewnętrznego natychmiast zaprzestań użytkowania.





RAZER
HYPER SPEED
WIRELESS



ADDITIONAL
4 BACK TRIGGERS
2 TOP BUMPERS
EN SUPPLÉMENT 4
GÂCHETTES ARRIÈRE 2
BOUTONS-POUSOIRS
AVANT



RAZER
HYPERTRIGGER



RAZER™
WOLVERINE^{V2} PRO

WIRELESS PRO GAMING CONTROLLER FOR PS5™ CONSOLES AND PC
MANETTE DE GAMING PRO SANS FIL POUR PS5™ CONSOLES ET PC



For / Pour PS5™



CONNECT. CONTROL. CONQUER.
CONNECTER. CONTRÔLER. CONQUÉRIR.

6 REMAPPABLE BUTTONS AND
INTERCHANGEABLE THUMBSTICKS
for customized layouts and control

6 BOUTONS RECONFIGURABLES ET STICKS
INTERCHANGEABLES
pour des configurations et un contrôle personnalisé

RAZER™ MECHA-TACTILE ACTION BUTTONS
for ultra-fast actuation with tactile feedback

BOUTONS D'ACTION MÉCA-TACTILES RAZER™
pour une action ultra-rapide avec retour tactile

RAZER™ HYPERTRIGGER
for quickfire execution in
FPS games

RAZER™ HYPERTRIGGER
pour une exécution rapide
dans les jeux FPS



8-WAY MICROSWITCH D-PAD
for articulate and precise control in
fighting games

CROIX DIRECTIONNELLE À
MICROSWITCH À 8 DIRECTIONS
pour un contrôle parfait et précis dans
les jeux de combat

POWERED BY RAZER CHROMA™ RGB
for greater personalization

ALIMENTÉE PAR RAZER CHROMA™ RGB
pour une personnalisation illimitée



RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS
for low-latency, gaming grade performance

RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS
pour des performances de jeu de qualité et
une faible latence

ESPAÑOL • Tecnología Razer™ HyperSpeed Wireless • Botones de acción táctiles mecanizados Razer™ • Cruzeta direccional con microswitch de 8 direcciones
PORTUGUÊS • tecnologia Razer™ HyperSpeed Wireless • Botões de ação tácteis mecanizados Razer™ • Cruzeta direccional com microswitch de 8 direções

WHAT'S INSIDE / CE QUI VOUS ATTEND



- Razer Wolverine V2 Pro
- Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A dongle / Dongle USB de type A 2.4 GHz Razer™ HyperSpeed Wireless
- USB Type C to USB Type A cable / USB Type C à USB de type A
- USB Type A to USB Type C cable / USB Type A à USB de type C
- 2 additional thumbstick caps (ball concave, short convex) / 2 Capuchons de stick supplémentaires (balle haute concave, balle basse convexe)
- Important Product Information Guide / Informations importantes sur le produit

WHAT'S NEEDED /
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- PRODUCT REQUIREMENTS / CONFIGURATION DU PRODUIT
- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A dongle / Dongle USB de type A 2.4 GHz Razer™ HyperSpeed Wireless
- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type C cable / USB Type C à USB de type A
- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A cable / USB Type A à USB de type A
- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type C to USB Type A adapter / Adaptateur USB Type C vers USB Type A
- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A to USB Type C adapter / Adaptateur USB Type A vers USB Type C

RAZER CONTROLLER APP REQUIREMENTS /
PRÉREQUIS POUR L'APPLICATION RAZER CONTROLLER

- iOS 11 / Android 10 (or higher) device with Bluetooth connectivity / Appareil iOS 11 / Android 10 (ou version ultérieure) avec connectivité Bluetooth
- Internet connection for app installation / Connexion Internet pour l'installation de l'application

APPROXIMATE SIZE & WEIGHT /
DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS

- Length / Longueur: 105.8 mm / 4.16 in
- Width / Largeur: 65.2 mm / 2.57 in
- Height / Hauteur: 65.2 mm / 2.57 in
- Weight / Poids: 279 g / 0.615 lb

Compatible Hardware /
Matériel compatible:



*PC compatibility not tested nor endorsed by
Sony Interactive Entertainment.
Compatibilité PC non testée ni approuvée par
Sony Interactive Entertainment.

