

Instrukcje bezpieczeństwa – klawiatura bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem i touchpadem

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wprowadzania tekstu i sterowania kursorem w kompatybilnych tabletach/urządzeniach typu Microsoft Surface Pro wymienionych przez producenta.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym środowisku.
- Nie używaj klawiatury jako podstawki, ochrony ekranu, narzędzia uderzającego ani do żadnych innych celów niż obsługa urządzenia elektronicznego.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

2. Ogólne środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z klawiatury znają i stosują te zasady.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji konstrukcji klawiatury ani przewodów ładowania.
- Nie używaj produktu, jeśli nosi oznaki uszkodzeń (pęknięcia obudowy, wybrzuszenie, wyciek z akumulatora, stopione elementy, nadmierne nagrzewanie, luźne części).
- W razie wątpliwości co do bezpiecznego stanu produktu natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz go od źródła zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatora

- Klawiatura jest wyposażona we wbudowany akumulator litowo-polimerowy. Nie otwieraj obudowy i nie próbuj wymieniać akumulatora samodzielnie.
- Ładuj klawiaturę wyłącznie przy pomocy przewodu i ładowarki/portu USB zgodnego z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (zgodny z wymaganiami UE, sprawny technicznie).
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. papier, tkaniny, rozpuszczalniki, aerozole).
- Nie przykrywaj klawiatury podczas ładowania. Zapewnij swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie ładuj klawiatury na miękkich powierzchniach, które mogą ograniczać odprowadzanie ciepła (koce, poduszki).
- Nie ładuj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 35°C.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury, ognia, bezpośredniego płomienia ani bardzo silnego nasłonecznienia (np. w zamkniętym samochodzie).
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie zginaj nadmiernie i nie uderzaj produktu. Uszkodzenie akumulatora może spowodować jego przegrzanie, zapłon lub wyciek elektrolitu.
- W razie nietypowego nagrzewania się, zapachu, dymu, hałasu lub wycieku natychmiast odłącz przewód ładowania (jeśli to bezpieczne), przestań używać produkt i przenieś go w bezpieczne miejsce z dala od materiałów palnych.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą lub innymi cieczami podczas ładowania – grozi to porażeniem prądem i uszkodzeniem akumulatora.
- Nie rozbieraj, nie spalaj i nie wrzucaj akumulatora/urządzenia do ognia, nawet po zakończeniu eksploatacji.

4. Środowisko użytkowania

- Używaj produktu w suchych, czystych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i cieczami: nie używaj klawiatury w łazience, w pobliżu zlewów, basenów, na zewnątrz podczas deszczu lub w innych wilgotnych środowiskach.
- Jeśli na klawiaturę dostanie się ciecz, natychmiast ją odłącz, wyłącz powiązane urządzenia i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj produktu, dopóki nie upewnisz się, że jest suchy i sprawny.
- Unikaj stosowania produktu w warunkach silnego zapylenia, w pobliżu oparów chemicznych, rozpuszczalników lub aerozoli.
- Chronić produkt przed skrajnymi temperaturami (poniżej 0°C i powyżej 40°C) oraz gwałtownymi zmianami temperatury, które mogą powodować kondensację wilgoci wewnątrz urządzenia.
- Nie narażaj klawiatury na silne wstrząsy, upadki z wysokości ani długotrwałe drgania.

5. Bezpieczeństwo ergonomiczne i użytkowania

- Korzystaj z klawiatury na stabilnej, równej powierzchni (biurko, stół) lub ustaw ją w sposób zapewniający stabilność podczas używania na kolanach.
- Ustaw kąt nachylenia tak, aby nadgarstki pozostawały w możliwie naturalnej, nieprzeciążonej pozycji.
- Podczas pracy rób regularne przerwy, szczególnie przy długotrwałym pisaniu, aby zmniejszyć ryzyko przeciążenia mięśni i ścięgien (np. nadgarstków, dłoni, ramion).
- Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, skurcze lub inne dolegliwości związane z użytkowaniem klawiatury, przerwij pracę i – jeśli objawy nie ustępują – skonsultuj się z lekarzem.
- Nie siadaj na klawiaturze, nie opieraj na niej ciężkich przedmiotów oraz nie naciskaj nadmiernie klawiszy lub obudowy.
- Podczas regulowania pozycji klawiatury uważaj na palce, aby uniknąć ich przycięcia.

6. Bezpieczeństwo łączności bezprzewodowej (Bluetooth)

- Paruj klawiaturę tylko z zaufanymi urządzeniami i stosuj zalecane przez producentów ustawienia bezpieczeństwa (hasła, blokady ekranu itp.), aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu.
- Nie używaj klawiatury w miejscach, w których obowiązuje zakaz stosowania urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre obszary szpitali, samolot w czasie startu i lądowania, miejsca o podwyższonym ryzyku zakłóceń elektromagnetycznych), o ile lokalne przepisy tego wymagają.
- W miejscach o dużym zagęszczeniu urządzeń bezprzewodowych może wystąpić zakłócenie łączności. Jeśli klawiatura przestaje reagować, przerwij jej używanie, wyłącz i ponownie włącz łączność Bluetooth zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia głównego.

7. Bezpieczeństwo przy korzystaniu z touchpada

- Przed użyciem usuń folię ochronną z touchpada, aby zapewnić prawidłowe działanie i uniknąć niekontrolowanego ślizgania się palców.
- Nie dotykaj touchpada ostrymi przedmiotami (noże, śrubokręty, metalowe narzędzia), aby nie uszkodzić powierzchni sterującej.
- Utrzymuj powierzchnię touchpada w czystości. Zabrudzenia mogą ograniczać precyzję sterowania i prowadzić do wykonywania niezamierzonych czynności na ekranie.

8. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Przechowuj klawiaturę oraz przewód ładowania poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych, szczególnie podczas ładowania.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem ani wkładać jego końcówek do ust; istnieje ryzyko uduszenia lub porażenia prądem przy nieprawidłowym użytkowaniu.

- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz klawiaturę od przewodu ładowania i wyłącz powiązane urządzenia, jeśli to możliwe.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie spryskuj bezpośrednio klawiatury żadnym płynem. Nanieś środek czyszczący na ściereczkę, a następnie przetrzyj powierzchnię.
- Nie używaj sprężonego powietrza pod bardzo wysokim ciśnieniem z bliskiej odległości – może to uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Nie otwieraj obudowy klawiatury. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany personel.

10. Przechowywanie i transport

- Podczas przechowywania zachowaj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozostawiaj klawiatury w samochodzie ani innych zamkniętych przestrzeniach, w których temperatura może znacznie przekraczać dopuszczalne wartości.
- Podczas transportu chroń klawiaturę przed naciskiem i zginaniem, np. przewożąc ją w odpowiednim etui lub torbie.
- Nie przenoś urządzenia, trzymając je wyłącznie za przewód ładowania.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku pożaru urządzenia **nie** używaj wody. Stosuj odpowiedni środek gaśniczy do urządzeń elektrycznych/akumulatorów (np. gaśnica proszkowa, pianowa lub CO₂, zgodnie z lokalnymi zaleceniami).
- W przypadku kontaktu skóry lub oczu z wyciekami z akumulatora natychmiast spłucz dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady medycznej.
- W razie podejrzenia porażenia prądem natychmiast przerwij kontakt z źródłem zasilania, nie dotykaj osoby porażonej, dopóki instalacja nie zostanie odłączona, i wezwij pomoc medyczną.

12. Utylizacja i ochrona środowiska

- Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz klawiaturę do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do punktu przyjmowania sprzętu z akumulatorami.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego i akumulatorów, aby ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

13. Zgodność z wymogami bezpieczeństwa ogólnego

- Przestrzeganie powyższych instrukcji ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na rynku Unii Europejskiej.

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny klawiatury i przewodu ładowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie używaj produktu do czasu dokonania oceny przez wykwalifikowaną osobę lub wymiany urządzenia.



Touchpad Keyboard

For Surface Pro 7+/7/6/5/4/3





Shenzhen Baishanchuan Technology Co., Ltd
Room 301 E Building Tianan Cyber Park
North Huangge Road Longgang District
Shenzhen, Guangdong CN
Tel: 1-3148275098

EC

REP

SCHEUFER Technologies GmbH
Hertleinstrasse 37, 91052, Erlangen, Germany
+491631711818
Mark.Zhang@scheufer.com

Made in China

