

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Bęben perkusyjny typu snare timbales, średnica 8 cali, stalowy korpus, kolor czarny, z mechanizmem werblowym i uchwytem montażowym.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do użytku jako instrument perkusyjny do ćwiczeń, prób, nagrań i występów. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, ostrych krawędzi, poluzowanych elementów lub odkształceń.
- Używaj produktu wyłącznie w stabilnej pozycji i z prawidłowo zamocowanym uchwytem.
- Nie używaj produktu, jeśli uchwyt, obręcz, naciąg, mechanizm werblowy lub inne części są uszkodzone albo poluzowane.
- Podczas montażu, regulacji i demontażu zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytraśnięcia palców.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie jest używany pod nadzorem.

Ryzyko urazów mechanicznych

- Metalowe elementy, obręcze i uchwyty mogą powodować skaleczenia lub otarcia przy niewłaściwym użytkowaniu.
- Nie wkładaj palców pomiędzy ruchome elementy mechanizmu werblowego.
- Nie uderzaj w produkt nadmierną siłą ani nie używaj uszkodzonych pałek, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia instrumentu i obrażeń.
- Upewnij się, że instrument jest stabilnie zamocowany przed rozpoczęciem gry, aby zapobiec przesunięciu, upadkowi lub oderwaniu się elementów.

Bezpieczeństwo słuchu

- Instrument może generować wysoki poziom dźwięku, który przy długotrwałej ekspozycji może uszkodzić słuch.
- Podczas intensywnej gry lub w małych pomieszczeniach stosuj ochronniki słuchu.
- Ogranicz czas ekspozycji na głośny dźwięk i rób regularne przerwy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania w pobliżu dzieci i innych osób znajdujących się blisko instrumentu.

Bezpieczny montaż i regulacja

- Mocuj instrument wyłącznie do kompatybilnych i stabilnych statywów lub systemów montażowych.

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie śruby, zaciski i elementy mocujące są odpowiednio dokręcone, ale nie przeciążone.
- Nie dokonuj regulacji podczas gry.
- Po każdej zmianie ustawienia sprawdź ponownie stabilność montażu.

Użytkowanie mechanizmu werblowego

- Włączaj i wyłączaj mechanizm werblowy ostrożnie, bez używania nadmiernej siły.
- Przed grą sprawdź, czy mechanizm znajduje się w prawidłowej pozycji i nie blokuje się.
- W przypadku nietypowych drgań, luzów lub hałasu przerwij użytkowanie i sprawdź stan mechanizmu.

Środowisko użytkowania

- Używaj produktu w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Chroń instrument przed deszczem, nadmierną wilgocą i bezpośrednim działaniem wody.
- Nie pozostawiaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o skrajnych temperaturach.
- Unikaj użytkowania na nierównym, śliskim lub niestabilnym podłożu.

Konserwacja i kontrola stanu

- Regularnie sprawdzaj stan naciągu, obręczy, korpusu stalowego, śrub stroikowych i uchwytu.
- Czyszczenie wykonuj suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Wszelkie naprawy i wymiany części wykonuj wyłącznie przy użyciu odpowiednich komponentów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Transport i przechowywanie

- Podczas transportu chroń instrument przed uderzeniami, upadkiem i naciskiem.
- Przenoś produkt ostrożnie, trzymając go pewnie i unikając chwytania za luźne lub ruchome elementy.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem sprawdź jego stan techniczny.

Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy montażowe mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielny montaż, demontaż ani regulację produktu.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku stwierdzenia pęknięć, deformacji, poluzowania mocowań lub nieprawidłowego działania mechanizmu natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie używaj uszkodzonego produktu do czasu usunięcia usterki.

- Uszkodzony instrument przechowuj w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe użycie.

Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania zutylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów, uwzględniając metalowe elementy konstrukcyjne i pozostałe części składowe.











