

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia – odkurzacz smart 2-w-1, mokro-suchy, bezprzewodowy

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą poniższą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa jest wymagane przez ogólne wymogi bezpieczeństwa produktów (GPSR, UE) oraz służy ochronie zdrowia użytkownika i osób postronnych.

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do sprzątania podłóg i innych odpowiednich powierzchni podłogowych w warunkach domowych lub podobnych (np. biura o lekkim obciążeniu).
- Urządzenie służy do odkurzania na sucho oraz do czyszczenia na mokro z użyciem wody lub przeznaczonego do tego środka czyszczącego.
- Nie używać do czyszczenia ludzi, zwierząt, roślin oraz do zbierania gorących, żrących lub łatwopalnych substancji.
- Każde inne zastosowanie niż opisane powyżej uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Dzieci i młodzież powyżej 8. roku życia mogą korzystać z urządzenia tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej i po wyjaśnieniu im zagrożeń.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia tylko wtedy, gdy zapewniono im odpowiedni nadzór lub instruktaż oraz gdy rozumieją możliwe zagrożenia.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, pilotem, ładowarką ani akcesoriami.
- Nie pozwalać dzieciom czyścić ani serwisować urządzenia bez nadzoru.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie modyfikować urządzenia, akumulatora ani ładowarki. Jakiegokolwiek przeróbki mogą prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.
- Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie, przewody, wtyczki, akumulator i wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, zbiorniki, głowica czyszcząca, akumulator, styki lub przewód zasilający są uszkodzone, zdeformowane, nadpalone, spuchnięte lub nieszczelne.
- W razie wystąpienia nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania, dymu, iskrzenia lub hałasów natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od ładowarki i nie używać go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz podczas opadów lub w bardzo wilgotnym środowisku; chronić przed deszczem i rozbryzgami wody od góry.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu, akcesoriach lub przewodach.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatora

4.1. Ładowanie

- Używać wyłącznie oryginalnej lub zalecanej przez producenta ładowarki oraz elementów łączących.
- Przed podłączeniem ładowarki upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani pyłów (np. rozpuszczalniki, paliwa, aerozole).
- Podczas ładowania umieścić ładowarkę i urządzenie na stabilnej, suchej, wentylowanej powierzchni, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie przykrywać urządzenia ani ładowarki (np. tkaninami, papierem) podczas ładowania – grozi przegrzaniem.
- Nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami. Grozi porażeniem prądem.
- Nie ciągnąć za przewód ładowarki; zawsze wyjmować wtyczkę, chwytając ją za korpus.

4.2. Użytkowanie akumulatora

- Nie narażać akumulatora na uderzenia, zgniatanie, przebicie, zanurzenie w wodzie ani kontakt z metalowymi przedmiotami mogącymi spowodować zwarcie.
- Unikać temperatur skrajnych: nie używać, nie ładować ani nie przechowywać akumulatora w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35–40°C (o ile nie podano inaczej w dokumentacji urządzenia).
- Jeśli akumulator jest wyjmowany, przechowywać go poza zasięgiem dzieci, w suchym, chłodnym miejscu.
- Wyciek elektrolitu: nie dotykać go gołymi rękami. W razie kontaktu ze skórą natychmiast spłukać dużą ilością wody, w razie podrażnień skontaktować się z lekarzem.
- Uszkodzony, spuchnięty lub przegrzewający się akumulator należy niezwłocznie odłączyć (jeśli to bezpieczne), nie używać i przekazać do profesjonalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

5. Bezpieczeństwo podczas pracy na mokro i na sucho

5.1. Zbieranie zanieczyszczeń na sucho

- Nie zbierać żarzących się ani gorących przedmiotów, takich jak popiół z kominka, żar z papierosów, gorący metal, szkło z piekarnika itp.
- Nie zbierać ostrych przedmiotów (np. szkło, gwoździe, śruby, ostre metalowe odłamki), które mogą uszkodzić obudowę, zbiornik, przewody lub filtr.
- Nie zbierać dużych ilości drobnego gipsu, cementu lub innych drobnoziarnistych materiałów budowlanych – mogą zatkać filtr, spowodować przegrzanie i uszkodzenie silnika.

5.2. Praca na mokro

- Stosować wyłącznie czystą wodę lub wodę z przeznaczonym do tego środkiem czyszczącym, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
- Nie dodawać do zbiornika benzyny, rozpuszczalników, alkoholi technicznych, środków żrących, chloru, wybielaczy, produktów na bazie kwasów lub zasad – grozi to uszkodzeniem urządzenia, oparzeniami chemicznymi i pożarem.
- Nie używać urządzenia do zbierania dużych ilości wolno stojącej wody (np. po zalaniu pomieszczenia), chyba że w dokumentacji wskazano inaczej. Zawsze przestrzegać maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika.

- Nie przekraczać oznaczonego poziomu maksymalnego napełnienia zbiornika na brudną wodę. Przepełnienie może prowadzić do wycieku, porażenia prądem oraz uszkodzeń mechanicznych.
- Przed przeniesieniem lub przechyleniem urządzenia zawsze wyłączyć je i upewnić się, że zbiorniki są prawidłowo zamknięte, aby uniknąć wycieków.
- Po każdym użyciu na mokro opróżnić zbiornik z brudną wodą, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia, aby ograniczyć rozwój bakterii i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

6. Bezpieczeństwo użytkowania na różnych powierzchniach

- Przed użyciem na danym rodzaju podłogi (np. drewno, panele, parkiet, kamień, płytki, wykładzina) upewnić się, że tryb pracy (mokra/sucha) i rodzaj środka czyszczącego są do niej odpowiednie.
- Na podłogach wrażliwych na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, parkiet olejowany) stosować minimalną ilość wilgoci i nigdy nie pozostawiać stojącej wody.
- Nie pozostawiać urządzenia zatrzymanego w jednym miejscu z włączoną funkcją czyszczenia na mokro – może to spowodować odbarwienia lub uszkodzenia podłogi.
- Usuwać z podłogi większe przedmioty (np. zabawki, tekstylia, kable) przed włączeniem urządzenia, aby uniknąć zablokowania głowicy czyszczącej.

7. Bezpieczne uruchamianie i obsługa

- Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że wszystkie pokrywy, zbiorniki i filtry są poprawnie zamocowane.
- Trzymać urządzenie wyłącznie za przeznaczone do tego uchwyty i elementy.
- Nie wkładać palców ani przedmiotów do otworów ssących i wylotowych podczas pracy urządzenia.
- Nie kierować strumienia ssącego na twarz, oczy, uszy ani inne wrażliwe części ciała.
- Podczas pracy na schodach zachować szczególną ostrożność; zawsze trzymać urządzenie stabilnie i nie sięgać na odległość powodującą utratę równowagi.
- Nie używać urządzenia będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających, silnych leków lub w stanie skrajnego zmęczenia.
- W przypadku wciągnięcia tkaniny, sznurka, przewodu lub innego przedmiotu natychmiast wyłączyć urządzenie i delikatnie usunąć zablokowany element po całkowitym zatrzymaniu się części ruchomych.

8. Środki ostrożności dotyczące hałasu i drgań

- Urządzenie podczas pracy może generować hałas. W przypadku dłuższego użytkowania w jednym cyklu zachować przerwy, aby uniknąć nadmiernego obciążenia słuchu.
- Jeżeli podczas pracy odczuwane są nietypowe silne drgania, natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić, czy elementy ruchome nie są zablokowane lub uszkodzone.

9. Czyszczenie i konserwacja – bezpieczeństwo

- Przed każdą czynnością czyszczenia, konserwacji lub wymiany akcesoriów wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki.
- Nie zanurzać całego urządzenia ani elementów zawierających części elektryczne w wodzie ani innych cieczach.
- Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosować agresywnych detergentów, środków ściernych ani rozpuszczalników.

- Regularnie czyścić filtry zgodnie z zaleceniami dokumentacji urządzenia. Zapychanie filtrów może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia.
- Przed ponownym montażem filtry i części myte wodą muszą być całkowicie suche, o ile nie wskazano inaczej.
- Usuwać włosy, włókna i inne zanieczyszczenia z wałków, szczotek i otworów ssących przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. szczotki, nożyczek), unikając przecięcia elementów konstrukcyjnych.

10. Przechowywanie

- Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie, odłączyć od ładowarki i opróżnić zbiornik na brudną wodę oraz pojemnik na zanieczyszczenia (jeżeli występuje).
- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz, w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie akumulatora do poziomu określonego w dokumentacji i okresowe doładowywanie, aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Porażenie prądem:** w razie podejrzenia porażenia natychmiast odłączyć zasilanie (jeśli to możliwe bez narażenia siebie), wezwać pomoc medyczną i nie dotykać poszkodowanego gołymi rękami, jeżeli nadal jest w kontakcie ze źródłem prądu.
- **Pożar:** w razie pożaru urządzenia lub akumulatora nie gasić wodą. Jeśli to możliwe, użyć gaśnicy odpowiedniej do urządzeń elektrycznych (np. proszkowej). Opuścić pomieszczenie, wezwać straż pożarną.
- **Wycieki cieczy:** w przypadku wycieku z urządzenia natychmiast wyłączyć je, odłączyć od ładowarki i oczyścić powierzchnię przy użyciu rękawic ochronnych. Nie włączać ponownie przed ustaleniem przyczyny wycieku.
- **Uszkodzenia mechaniczne:** w razie pęknięć obudowy, odkształceń lub odsłonięcia elementów elektrycznych nie używać urządzenia. Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

12. Bezpieczna utylizacja

- Urządzenia elektrycznego ani akumulatora nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie oraz akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub odpadów niebezpiecznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją opróżnić zbiorniki z wody i zanieczyszczeń.

13. Ważne ostrzeżenia podsumowujące

- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zalane lub niewłaściwie zmontowane.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Zawsze odłączać urządzenie od ładowarki przed czyszczeniem lub serwisem.
- Nie stosować niezalecanych akcesoriów ani części zamiennych.
- Zawsze przestrzegać informacji o maksymalnym napełnieniu zbiorników i regularnie je opróżniać.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala ograniczyć ryzyko wypadków, pożaru, porażenia prądem oraz uszkodzeń mienia, a także jest zgodne z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.



- DE:** Um die Gefahr des Verschluckens zu verringern, halten Sie Kinder während der Installation dieses Produkts fern.
- FR:** Pour réduire les risques d'étouffement, tenez les enfants à l'écart pendant l'installation de ce produit.
- IT:** Per ridurre il rischio di soffocamento, tenere lontani i bambini durante l'installazione di questo prodotto.
- ES:** Para reducir el riesgo de asfixia, mantenga alejados a los niños durante la instalación de este producto.
- TR:** Boğulma riskini azaltmak için, bu ürünün kurulumu sırasında çocukları uzak tutun.
- BE:** Houd kinderen uit de buurt tijdens de installatie van dit product om het risico op verstikking te verminderen.
- PL:** Aby zmniejszyć ryzyko związane z zadławieniem, podczas instalacji tego produktu należy trzymać dzieci z dala od niego.
- SE:** För att minska risken för kvävning, håll barn borta under installationen av denna produkt.
- NL:** Houd kinderen uit de buurt tijdens de installatie van dit product om het risico op verstikking te verminderen.
- UK:** To reduce the risk associated with choking, keep children away during the installation of this product.