

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przewodowego kontrolera do gier

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi zgodnie z ich instrukcjami obsługi.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas korzystania z niego.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. Grozi to porażeniem prądem, pożarem lub trwałym uszkodzeniem.
- Używaj produktu wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj kontroler wyłącznie do sprawnych portów USB urządzenia, z którym jest używany.
- Nie dotykaj wtyczki USB mokrymi dłońmi. Grozi to porażeniem prądem.
- Regularnie sprawdzaj przewód i wtyczkę pod kątem uszkodzeń (pęknięcia, przerwania izolacji, zagniecenia).
- Jeśli przewód lub wtyczka jest uszkodzona, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz kontroler od urządzenia.
- Nie ciągnij za przewód przy odłączaniu. Chwyć za wtyczkę i wyjmij ją prosto z gniazda.
- Nie używaj kontrolera, jeśli do wnętrza dostała się ciecz, przedmiot metalowy lub jeśli widoczne są ślady przegrzania lub dymu.

3. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Upewnij się, że port USB i przestrzeń wokół wtyczki są dobrze wentylowane.
- Nie przykrywaj kontrolera tkaninami ani innymi materiałami, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, grzejniki, piece) ani w bezpośrednim nasłonecznieniu przez dłuższy czas.
- W przypadku nietypowego nagrzewania się powierzchni, wydobywania się zapachu spalenizny lub dymu, natychmiast odłącz kontroler od urządzenia i zaprzestań używania.

4. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie upuszczaj kontrolera i nie narażaj go na silne uderzenia lub wstrząsy.
- Chronź przewód przed przygnieceniem (np. przez meble, drzwi, rolki krzeseł) oraz przed nadmiernym zginaniem lub skręcaniem.
- Nie owijaj przewodu ciasno wokół kontrolera; może to prowadzić do pęknięcia żył wewnętrznych.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, widać odsłonięte elementy wewnętrzne lub przewód jest przetarty.

5. Zagrożenia związane z potknięciem i zaplątaniem

- Upewnij się, że przewód nie przebiega przez miejsce, w którym mogą po nim chodzić osoby – grozi to potknięciem lub gwałtownym wyrwaniem urządzenia z gniazda.
- Nie owijaj przewodu wokół części ciała. Istnieje ryzyko uduszenia, szczególnie u dzieci.
- Trzymaj produkt i przewód poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt domowych, które mogą je przegryźć lub pociągnąć.

6. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej, odpowiedzialnej za stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, percepcyjną lub poznawczą powinny korzystać z produktu wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu i, w razie potrzeby, pod nadzorem.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem ani traktować kontrolera jako zabawki.

7. Ergonomia, zdrowie i komfort użytkowania

- Podczas użytkowania przyjmuj wygodną pozycję siedzącą, z odpowiednim podparciem pleców i ramion.
- Regularnie rób przerwy: co 30–60 minut przerwa co najmniej 5–10 minut pomaga zmniejszyć ryzyko przeciążenia mięśni i stawów.
- Jeśli odczuwasz ból dłoni, nadgarstków, ramion, szyi, pleców, ból głowy, zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie kończyn, natychmiast przerwij użytkowanie. W razie utrzymywania się objawów skonsultuj się ze specjalistą.
- Używaj produktu w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, unikaj zbyt małej odległości od ekranu.
- Osoby ze skłonnością do napadów padaczkowych wywołanych światłem migającym powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo.

8. Użytkowanie w odpowiednich warunkach środowiskowych

- Używaj i przechowuj produkt w suchym miejscu, wolnym od kondensacji pary wodnej.
- Chronź przed kontaktem z wodą i innymi cieczami. Nie używaj produktu w łazience, w pobliżu umywalki, wanny, prysznicza lub innych miejsc narażonych na zachłapanie.
- Nie używaj produktu w środowisku zapyłonym, zadymionym lub zawierającym łatwopalne opary (np. rozpuszczalniki, benzyna, aerozole).
- Nie narażaj kontrolera na skrajne temperatury (poniżej 0°C i powyżej 40°C) ani gwałtowne zmiany temperatury.

9. Czystość i konserwacja

- Odłącz kontroler od urządzenia przed czyszczeniem.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu, do przycisków ani złączy.
- Nie zanurzaj kontrolera ani przewodu w wodzie lub innych cieczach.

10. Prawidłowe podłączanie i odłączanie

- Upewnij się, że urządzenie, do którego podłączasz kontroler, jest ustawione zgodnie z instrukcją jego producenta.

- Wkładaj wtyczkę USB delikatnie, bez użycia nadmiernej siły, zwracając uwagę na właściwą orientację.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kontrolera mokrymi dłońmi.
- Przed przemieszczeniem podłączonego urządzenia lub przed przeniesieniem kontrolera zawsze odłącz przewód, aby uniknąć uszkodzeń.

11. Ograniczenie narażenia na bodźce wzrokowe i dźwiękowe

- W trakcie korzystania z gier wideo unikaj nadmiernie wysokiej jasności ekranu oraz zbyt wysokiego poziomu głośności.
- Osoby wrażliwe na migające obrazy, intensywne efekty świetlne lub dźwiękowe powinny zachować szczególną ostrożność i robić częste przerwy.
- W razie wystąpienia nudności, zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, dezorientacji lub napadu drgawkowego natychmiast przerwij użytkowanie i zasięgnij porady lekarza.

12. Składowanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie kładź na kontrolerze ciężkich przedmiotów i nie zgniataj przewodu podczas przechowywania.
- Podczas transportu chroń produkt przed wstrząsami, upadkami i kontaktem z ostrymi przedmiotami.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zauważenia dymu, nietypowego zapachu lub iskrzenia natychmiast odłącz kontroler od urządzenia, jeśli jest to bezpieczne, i nie używaj go ponownie.
- W przypadku zalania urządzenia lub przewodu cieczą natychmiast odłącz kontroler i nie próbuj go suszyć gorącym powietrzem ani na grzejniku.
- Jeśli doszło do porażenia prądem, natychmiast odłącz zasilanie (jeżeli to możliwe bez narażania siebie na niebezpieczeństwo) i skontaktuj się z odpowiednimi służbami medycznymi.

14. Utylizacja i wpływ na środowisko

- Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi.

15. Zgodne i bezpieczne użytkowanie

- Stosuj produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako kontroler do gier.
- Nie używaj produktu do celów przemysłowych, w środowisku o podwyższonym ryzyku (np. w pobliżu maszyn, które mogą wciągnąć przewód) ani jako elementu systemów bezpieczeństwa.
- Stosowanie się do powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń ciała, uszkodzenia mienia oraz innych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz osób postronnych.