

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Jim Dunlop Rockman Guitar Ace

Przeznaczenie: przenośne urządzenie audio do użytku z gitarą, przeznaczone do cichego ćwiczenia z użyciem słuchawek stereo.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie, przewody, wtyki oraz słuchawki nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, złącza lub przewód słuchawek są pęknięte, poluzowane albo uszkodzone.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Zasilaj urządzenie wyłącznie zgodnym źródłem zasilania: baterią 9 V lub odpowiednim zasilaczem 9 V DC przeznaczonym do tego typu urządzeń.
- Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że parametry zasilacza są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonych baterii, zasilaczy, wtyczek ani przewodów.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem oraz gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nie dopuszczaj do zwarcia styków baterii ani złączy zasilania.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani rozlanych płynów, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

3. Bezpieczeństwo baterii

- Stosuj wyłącznie baterie odpowiedniego typu i napięcia.
- Wkładaj baterię zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie ładuj baterii jednorazowych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia i nie narażaj ich na wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykaj substancji gołymi rękami; usuń baterię ostrożnie i wyczyść komorę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Bezpieczeństwo słuchu

- Rozpoczynaj użytkowanie od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani w sytuacjach wymagających pełnej świadomości dźwięków otoczenia.
- W przypadku bólu uszu, szumów usznych lub pogorszenia słuchu natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.

5. Bezpieczne użytkowanie z gitarą i urządzeniami audio

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do kompatybilnych instrumentów i urządzeń audio.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem gitary, słuchawek albo przewodu aux ustaw niski poziom głośności, aby uniknąć nagłych głośnych impulsów dźwiękowych.
- Upewnij się, że wszystkie wtyki są prawidłowo i stabilnie podłączone.
- Nie ciągnij za przewody podczas odłączania; chwytaj zawsze za wtyk.
- Uważaj, aby przewody nie powodowały ryzyka potknięcia, zaczepienia lub upadku urządzenia.

6. Warunki użytkowania i przechowywania

- Używaj produktu w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Chronź urządzenie przed wstrząsami, upadkiem, kurzem i nadmiernymi drganiami.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy, aby nie ograniczać odprowadzania ciepła.
- Przechowuj produkt w miejscu suchym, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i odłącz wszystkie akcesoria.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia ani słuchawek w wodzie.

8. Ostrzeżenia

- **Ostrzeżenie:** Ryzyko uszkodzenia słuchu przy zbyt wysokim poziomie głośności.
- **Ostrzeżenie:** Ryzyko porażenia prądem w przypadku kontaktu z wodą lub użycia nieodpowiedniego zasilacza.
- **Ostrzeżenie:** Małe elementy i przewody mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci.
- **Ostrzeżenie:** Nieotwieranie obudowy zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia i urazu.

9. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, przegrzewa się, nie działa prawidłowo lub wyczuwalny jest nietypowy zapach, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Odłącz źródło zasilania, wyjmij baterię, jeśli to możliwe, i nie używaj produktu do czasu sprawdzenia jego stanu.
- Nie uruchamiaj ponownie urządzenia, jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia wewnętrznego.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przestrzeganie powyższych instrukcji zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i ogranicza ryzyko urazów, uszkodzenia słuchu oraz uszkodzenia urządzenia.