

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – akumulatorowa dmuchawa do liści 18 V

1. Przeznaczenie wyrobu

Dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do:

- usuwania liści, kurzu i lekkich zanieczyszczeń z podjazdów, ścieżek, tarasów i trawników,
- ostrożnego usuwania lekkiej warstwy śniegu z utwardzonych powierzchni,
- użytku przydomowego i półprofesjonalnego na zewnątrz oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (np. garaż).

Nie używać do:

- przemieszczania materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych pyłów, chemikaliów, azbestu),
- czyszczenia maszyn w ruchu, gorących powierzchni lub urządzeń elektrycznych pod napięciem,
- prac w warunkach przemysłowych wymagających specjalistycznego sprzętu ochronnego.

2. Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i przechowuj ją na przyszość.
- Produkt mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Nie dopuszczaj dzieci ani osób o ograniczonej sprawności bez nadzoru do obsługi i przebywania w pobliżu strefy pracy dmuchawy.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są nieuszkodzone, prawidłowo zamontowane i pewnie zablokowane przed włączeniem urządzenia.

3. Symbole ostrzegawcze i znaczenie

- **OSTRZEŻENIE** – nieprzestrzeganie wskazówek może spowodować obrażenia ciała.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO** – nieprzestrzeganie wskazówek może spowodować ciężkie obrażenia lub zagrożenie życia.
- **UWAGA** – nieprzestrzeganie wskazówek może spowodować uszkodzenie wyrobu lub mienia.

4. Środki ochrony indywidualnej

- **Ochrona słuchu:** zawsze używaj naszników lub zatyczek do uszu – praca dmuchawy może generować hałas szkodliwy dla słuchu.
- **Ochrona oczu:** noś okulary ochronne lub gogle zabezpieczające przed pyłem i drobnymi przedmiotami wyrzucanymi strumieniem powietrza.
- **Ochrona dróg oddechowych:** w zapyłonym środowisku używaj maski przeciwpyłowej (np. filtr klasy FFP2 lub równoważny).
- **Rękawice robocze:** zalecane w celu poprawy chwytu i ochrony dłoni.
- **Obuwie i odzież:** noś stabilne obuwie z podeszwą antypoślizgową oraz dopasowaną odzież roboczą, bez luźnych części mogących zostać wciągniętych przez strumień powietrza.

5. Bezpieczeństwo dotyczące akumulatora i zasilania

- Używaj wyłącznie akumulatorów o napięciu i typie zgodnym z oznaczeniami na urządzeniu.
- Nie ładuj akumulatorów w pobliżu źródeł ciepła, ognia, w miejscach wilgotnych lub narażonych na deszcz.
- Nie zwieraj zacisków akumulatora metalowymi przedmiotami, nie wrzucaj akumulatora do ognia, nie rozbieraj go.
- Przechowuj akumulator z dala od dzieci.
- W przypadku wycieku elektrolitu nie dotykaj go gołymi rękami; unikaj kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku zauważenia przegrzewania się, odkształcenia lub nietypowego zapachu akumulatora natychmiast przerwij pracę, odłącz akumulator (jeśli to bezpieczne) i nie używaj go ponownie.

6. Warunki otoczenia i miejsce pracy

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych warunkach. **Nie używaj podczas deszczu, mgły, gołoledzi ani w pobliżu stojącej wody.**
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o atmosferze wybuchowej (np. obecność łatwopalnych oparów, gazów, pyłów).
- Zapewnij dobre oświetlenie miejsca pracy.
- Usuń z obszaru roboczego luźne przedmioty, które mogą zostać wciągnięte i wyrzucone strumieniem powietrza (kamienie, gałęzie, metalowe elementy).
- Trzymaj osoby postronne, dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości od strefy pracy.

7. Bezpieczna obsługa i użytkowanie

7.1. Przed włączeniem

- Sprawdź, czy obudowa, rękojeść i rura dmuchawy nie są uszkodzone.
- Upewnij się, że rura przedłużająca jest prawidłowo i stabilnie zamontowana.
- Sprawdź, czy wlot i wylot powietrza są wolne od zanieczyszczeń i ciał obcych.
- Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed włożeniem akumulatora.

7.2. Włączanie i praca

- Zawsze trzymaj urządzenie pewnie obiema rękami za przeznaczone do tego uchwyty.
- Stój stabilnie, nie pochylaj się nadmiernie i nie pracuj z drabiny lub niestabilnego podłoża.
- Nie kieruj strumienia powietrza w stronę ludzi, zwierząt ani delikatnych przedmiotów (np. szyby, luźne elementy dekoracyjne).
- Nie wkładaj rąk ani narzędzi do wlotu lub wylotu powietrza podczas pracy urządzenia lub gdy akumulator jest podłączony.
- Używaj regulacji prędkości (6 biegów) odpowiednio do zadania – zaczynaj od niższej prędkości i zwiększaj ją stopniowo.
- Nie używaj blokady włącznika, jeśli nie masz pełnej kontroli nad urządzeniem lub jeśli musisz często przerywać pracę.

7.3. Wyłączanie

- Zawsze wyłącz urządzenie przed zmianą ustawień lub przenoszeniem go.
- Po wyłączeniu odczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają.
- Przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem urządzenia wyjmij akumulator.

8. Zagrożenia szczególne

- **Ryzyko wyrzucania przedmiotów:** strumień powietrza może przemieszczać małe przedmioty z dużą prędkością. Zawsze noś okulary ochronne i utrzymuj osoby postronne w bezpiecznej odległości.
- **Ryzyko poślizgnięcia i potknięcia:** sprzątaj liście i inne zanieczyszczenia w sposób niepowodujący tworzenia śliskich hałd na ścieżkach i schodach.
- **Praca w zimie:** usuwając śnieg, zachowaj szczególną ostrożność ze względu na śliską nawierzchnię; nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio na lód, aby uniknąć utraty równowagi.
- **Wibracje:** przy długotrwałym użytkowaniu rób przerwy, aby ograniczyć obciążenie dłoni i nadgarstków.

9. Konserwacja i czyszczenie

- Przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi wyjmij akumulator.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników do czyszczenia obudowy; stosuj miękką, lekko wilgotną ściereczkę.
- Regularnie sprawdzaj, czy wlot i wylot powietrza nie są zatkane; usuń nagromadzone liście, kurz i inne zanieczyszczenia.
- Kontroluj stan obudowy z tworzywa i uchwytu – w razie pęknięć lub znacznych uszkodzeń nie używaj urządzenia do czasu ich usunięcia przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie dokonuj samodzielnie przeróbek urządzenia ani akumulatora.

10. Przechowywanie

- Przed przechowywaniem wyjmij akumulator.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz, narażonego na deszcz, śnieg lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Przechowuj akumulator w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie upadku urządzenia, widocznych uszkodzeń obudowy lub wyczuwalnego zapachu spalenizny natychmiast je wyłącz, wyjmij akumulator (jeśli jest to bezpieczne) i nie używaj urządzenia ponownie do czasu kontroli przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku pożaru używaj wyłącznie gaśnic przeznaczonych do gaszenia urządzeń elektrycznych i akumulatorów (np. gaśnice proszkowe). Nie używaj wody w bezpośrednim kontakcie z akumulatorem.
- W razie obrażeń ciała, kontaktu oka lub skóry z elektrolitem akumulatora lub uderzenia przez wyrzucony przedmiot niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

12. Ochrona środowiska i utylizacja

- Zużytego urządzenia i akumulatorów nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyty sprzęt elektryczny oraz akumulatory do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i recyklingu.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, wymaganiami dotyczącymi produktu oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do zagrożenia dla użytkownika i osób postronnych.



X0024YX3JN

SKU160190002

Eczkin Geblase

NewItem made in china 100

Product Model: M25-611
Manufacturer: Guangdong Hengda
Address: Room 201, A, B, No. 28, Xiang Road
Jinbei Street, Hengda Village, Guangzhou, China
Email: support@hmdh.com

EC REP

WAMUSE Consulting Ltd
Hafongshu Road
Amsterdam 1015 4300
Netherlands
Tel: +31 (0)20 664 4300
Email: info@wamuse.com

Made in China



RECYCLEZ
RECYCLES



RECYCLEZ
RECYCLES



RECYCLEZ
RECYCLES



RECYCLEZ
RECYCLES



WARNING

WARNING: This product is hot & may cause injury if used incorrectly. Read the manual before use.
Warning: Dieses Produkt ist heiß & kann Verletzungen verursachen, wenn es falsch verwendet wird.
AVERTISSEMENT: Ce produit est très chaud, il peut causer des blessures si utilisé incorrectement.
ATTENZIONE: Questo prodotto è molto caldo, può causare lesioni se utilizzato in modo scorretto.
WAARSCHUWING: Dit product is zeer heet, het kan verwondingen veroorzaken als het verkeerd wordt gebruikt.
DETRUZEJENE: Taz produkt je veli topleto, moze izazvati ozljede ako se koristi nepravilno.
WARNING: Questo prodotto è molto caldo, può causare lesioni se utilizzato in modo scorretto.

CORDLESS LEAF BLOWER