

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: telewizor Smart LED 22" z zasilaniem 12 V / sieciowym, funkcjami łączności bezprzewodowej i przewodowej oraz pilotem zdalnego sterowania.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do odbioru i wyświetlania sygnału telewizyjnego oraz treści multimedialnych w warunkach domowych i mobilnych, np. w kamperach, łodziach i kabinach pojazdów, wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Używanie produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, obrażeń lub uszkodzenia mienia.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj telewizor, pilot, baterie i elementy montażowe poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani uszkodzonych akcesoriów.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
- Naprawy i przeglądy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- W razie zauważenia dymu, nietypowego zapachu, trzasków, przegrzewania lub migotania obrazu natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami urządzenia.
- W przypadku zasilania 12 V upewnij się, że instalacja w pojeździe lub łodzi jest zgodna z wymaganiami urządzenia i prawidłowo zabezpieczona.
- Nie podłączaj urządzenia do niestabilnych, uszkodzonych lub prowizorycznych źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów zawsze wyłącz urządzenie.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj gniazd, rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Przewód zasilający prowadź tak, aby nie był zginiatany, skręcany, narażony na przecięcie ani ryzyko potknięcia.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu.

4. Bezpieczeństwo użytkowania w pojazdach i na łodziach

- Urządzenie montuj i używaj wyłącznie w stabilnym miejscu, gdzie nie będzie przemieszczać się podczas jazdy, manewrów lub kołysania.
- Nie instaluj telewizora w miejscu ograniczającym widoczność kierowcy lub utrudniającym obsługę pojazdu.
- Nie obsługuj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
- Przed podróżą upewnij się, że telewizor, stojak i wszystkie przewody są odpowiednio zabezpieczone.
- Na łodziach chroń urządzenie przed bryzgami wody, zasoleniem, nadmierną wilgocą i kondensacją pary wodnej.

5. Wentylacja i ryzyko pożaru

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Zachowaj wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić prawidłowe chłodzenie.
- Nie ustawiaj telewizora na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa, koce lub poduszki, jeśli mogą blokować wentylację.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, piecyki lub inne urządzenia emitujące ciepło.
- Nie stawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu świec, lamp olejowych ani innych źródeł otwartego ognia.

6. Ochrona przed wilgocią i warunkami środowiskowymi

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń lub w osłoniętych przestrzeniach suchych.
- Nie narażaj telewizora na deszcz, kapanie, zachlapanie ani zanurzenie w wodzie.
- Nie ustawiaj na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki lub wazon.
- Unikaj skrajnych temperatur, wysokiej wilgotności, bezpośredniego nasłonecznienia oraz nadmiernego zapylenia.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia odczekaj, aż zniknie kondensacja, zanim je włączysz.

7. Ustawienie i montaż

- Ustaw telewizor na stabilnej, równej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni.
- Jeżeli używasz stojaka, upewnij się, że został poprawnie zamocowany zgodnie z instrukcją montażu.
- Jeśli urządzenie jest montowane na uchwycie, używaj wyłącznie kompatybilnych elementów mocujących o odpowiedniej nośności.
- Aby ograniczyć ryzyko przewrócenia, nie pozostawiaj telewizora na niestabilnych meblach ani krawędziach.
- Nie wspinaj się na mebel, na którym stoi telewizor, i nie pozwalaj dzieciom ciągnąć za urządzenie lub przewody.

8. Bezpieczeństwo ekranu

- Ekran może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia. Chroń go przed naciskiem, upadkiem i kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Nie naciskaj bezpośrednio na powierzchnię wyświetlacza.
- W przypadku pęknięcia ekranu nie dotykaj uszkodzonych części ani ewentualnie odsłoniętych elementów wewnętrznych.

9. Bezpieczeństwo dzieci i baterii pilota

- Pilot może zawierać baterie guzikowe lub inne małe baterie, które stwarzają ryzyko połknięcia.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- W razie podejrzenia połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z pomocą medyczną.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Nie ładuj baterii jednorazowych, nie wrzucaj ich do ognia i nie zwieraj ich styków.
- Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami.

10. Połączenia i akcesoria

- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych odłącz telewizor od zasilania.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów i akcesoriów w dobrym stanie technicznym.
- Nie wkładaj metalowych przedmiotów ani innych ciał obcych do portów i otworów urządzenia.
- Podłączone przewody HDMI, USB, RF i zasilające układaj tak, aby nie powodowały naprężeń na gniazdach.

11. Łączność bezprzewodowa i bezpieczna konfiguracja

- Podczas korzystania z Wi-Fi i Bluetooth zabezpiecz sieć silnym hasłem.
- Instaluj aktualizacje oprogramowania wyłącznie z zaufanych źródeł dostępnych z poziomu systemu urządzenia.
- Jeśli produkt ma być przekazany innej osobie lub zutylizowany, wykonaj reset do ustawień fabrycznych, aby usunąć zapisane dane użytkownika i ustawienia sieciowe.
- Wyłącz funkcje sieciowe, jeśli nie są potrzebne.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na ekran ani obudowę.
- Regularnie usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych, nie dopuszczając do ich zablokowania.

13. Sytuacje wymagające natychmiastowego odłączenia urządzenia

- Uszkodzenie przewodu zasilającego, wtyczki lub obudowy.
- Dostanie się cieczy lub ciał obcych do wnętrza urządzenia.
- Nadmierne nagrzewanie się obudowy.
- Dym, iskrzenie, nietypowy zapach lub nietypowe dźwięki.
- Upadek urządzenia lub podejrzenie uszkodzenia wewnętrznego.

14. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Baterie usuwaj oddzielnie zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

15. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

Produkt należy używać z zachowaniem ostrożności, w szczególności w środowisku mobilnym, gdzie występują drgania, ruch i zmienne warunki otoczenia. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia urządzenia i otoczenia.