

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Poniższe zalecenia dotyczą bezpiecznego użytkowania pedałowego tunera chromatycznego. Należy zapoznać się z nimi przed pierwszym użyciem i stosować je przez cały okres eksploatacji urządzenia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach suchego i dobrze wentylowanego wnętrza.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zalane, przegrzane lub działa w sposób nieprawidłowy.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub odłączone od zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować, otwierać ani naprawiać urządzenia, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji.

2. Zasilanie i podłączenie

- Stosuj wyłącznie zgodne źródło zasilania oraz akcesoria przeznaczone do tego typu urządzeń.
- Nie przeciążaj gniazd, zasilaczy ani listw zasilających.
- Przewody zasilające i sygnałowe układaj tak, aby nie były zgniecione, załamane lub narażone na potknięcie.
- Przed podłączeniem do instalacji audio upewnij się, że wszystkie wtyki są prawidłowo osadzone.

3. Użytkowanie w pedalboardzie i na scenie

- Umieszczaj urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, aby uniknąć przesunięcia lub upadku.
- Jeżeli urządzenie jest zamontowane w pedalboardzie, upewnij się, że jest pewnie przymocowane i nie blokuje innych elementów sterujących.
- Podczas naciskania przełącznika używaj umiarkowanej siły; nie uderzaj w urządzenie ani nie naciskaj go nadmiernie.
- Chroń urządzenie przed przypadkowym nadeptaniem poza obszarem przeznaczonym do obsługi.

4. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, deszczu, zachlapania ani kondensacji pary wodnej.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia lub w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani nie dopuszczaj do przegrzewania urządzenia.
- Chroń urządzenie przed kurzem, piaskiem i silnymi wstrząsami mechanicznymi.

5. Bezpieczna eksploatacja

- Przed rozpoczęciem strojenia ustaw głośność na bezpiecznym poziomie, aby uniknąć nieoczekiwanych skoków sygnału.

- Nie patrz długo i z bliskiej odległości w świecące elementy wyświetlacza, jeśli są ustawione na wysoką jasność.
- Jeśli zauważysz nietypowe nagrzewanie, zapach spalenizny, trzaski lub migotanie wyświetlacza, natychmiast przerwij użytkowanie.
- W razie przerwy w pracy odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i odłącz przewody audio.
- Czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani aerozoli czyszczących.
- Nie dopuszczaj do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia lub złączy.
- Regularnie sprawdzaj stan wtyków, przewodów i elementów montażowych.

7. Transport i przechowywanie

- Przenoś urządzenie w sposób zabezpieczający je przed uderzeniami i naciskiem.
- Przechowuj je w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i skrajnych temperatur.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani na przewodach.

8. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób nieuprawnionych

- Małe elementy, przewody i wtyki mogą stanowić zagrożenie dla dzieci; przechowuj je poza ich zasięgiem.
- Nie pozwalaj osobom nieprzeszkolonym na używanie urządzenia bez nadzoru, jeśli nie znają podstaw bezpiecznej obsługi sprzętu audio.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, odłącz je od zasilania i sprawdź połączenia.
- Nie używaj urządzenia po upadku, zalaniu lub uszkodzeniu obudowy do czasu oceny stanu technicznego przez wykwalifikowany serwis.
- W przypadku dymu, iskrzenia lub silnego nagrzewania natychmiast odłącz zasilanie i nie dotykaj urządzenia gołymi rękami, jeśli może być gorące.

Stosowanie powyższych zasad zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia oraz ogranicza zagrożenia dla użytkownika i otoczenia.



PB-XS



(21) 00002613



4 959112 230040

JAN

KL11-01

Scan for More Information!



www.korg.com/pitchblack_xs







KORG

Pitchblack XS

CHROMATIC PEDAL TUNER
PÉDALE ACCORDEUR CHROMATIQUE

TRUE **ULTRA BUFFER**

- Ultra-high tuning accuracy of +/- 0.1 cents
- Switchable true bypass / buffer
- A newly developed ULTRA BUFFER keeps tone intact even through long cables and pedal boards
- BRIGHT mode enhances meter visibility outdoors and on bright stages
- Large screen and compact design with display serves as a footswitch

KORG INC. www.korg.com

Designed and engineered by KORG Inc., Japan



