

Instrukcje Bezpieczeństwa Użytkowania Krajalnicy

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem, czyli do krojenia warzyw jak ziemniaki, cebula, marchew czy ogórki.
- Nie używaj krajalnicy do krojenia twardych warzyw jak bataty czy pomidory, aby uniknąć uszkodzenia ostrzy.
- Zawsze pracuj na stabilnej powierzchni, upewniając się, że przyssawki są dobrze przymocowane, aby zapobiec przesuwaniu się urządzenia podczas użytku.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Produkt zawiera ostre elementy.

Bezpieczeństwo Ostrzy

- Zawsze zachowuj ostrożność przy wymianie ostrzy. Zaleca się noszenie ochronnych rękawic, aby uniknąć skaleczeń.
- Skręcaj nakrętki mocujące ostrza za pomocą narzędzia dołączonego do zestawu, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne mocowanie.
- Nie dotykaj ostrzy bez wyraźnej potrzeby, zwłaszcza w trakcie montażu i demontażu urządzenia.

Czyszczenie i Konserwacja

- Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wyczyszczone po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się resztek jedzenia, co mogłoby prowadzić do korozji.
- Zarówno ostrza, jak i blok dociskowy są przystosowane do mycia w zmywarce. Można też użyć dołączonej szczotki do łatwiejszego mycia ręcznego.
- Przed czyszczeniem rozmontuj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić pełny dostęp do wszystkich części.

Wskazówki Użytkowania

- Przed przystąpieniem do krojenia, zaleca się najpierw przekroić większe warzywa na mniejsze części, aby ułatwić proces krojenia i zmniejszyć obciążenie urządzenia.
- W trakcie użycia trzymaj ręce z dala od ostrzy i ruchomych części urządzenia.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie krajalnicy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta.