

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: melodica 32-klawiszowa z ustnikiem, elastyczną rurką i miękkim pokrowcem.

1. Przeznaczenie

Melodica jest instrumentem muzycznym przeznaczonym do użytku domowego, edukacyjnego i hobbystycznego. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy instrument, ustnik, rurka i pokrowiec nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, luźne elementy lub inne oznaki uszkodzenia.
- Używaj instrumentu w czystym i suchym otoczeniu.
- Nie wystawiaj melodiki na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.
- Nie zanurzaj instrumentu w wodzie ani nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza.

3. Bezpieczne użytkowanie ustnika i rurki

- Przed każdym użyciem upewnij się, że ustnik i elastyczna rurka są prawidłowo zamocowane.
- Nie wyginaj rurki nadmiernie i nie ciągnij jej zbyt mocno, aby nie spowodować uszkodzenia lub rozszczelnienia.
- Po użyciu odłącz ustnik i rurkę ostrożnie, bez szarpania.
- Jeżeli elementy mają kontakt z ustami, po zakończeniu gry należy je oczyścić zgodnie z zaleceniami konserwacji.

4. Higiena użytkowania

- Przed grą umyj ręce.
- Nie udostępniaj ustnika i rurki wielu osobom bez uprzedniego czyszczenia.
- Regularnie czyść elementy mające kontakt z ustami miękką, czystą ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

5. Środki ostrożności dla dzieci

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia, jeśli zostaną odłączone lub uszkodzone.
- Przechowuj instrument poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany.

6. Przechowywanie

- Przechowuj melodikę w dołączonym miękkim pokrowcu, w suchym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na instrumencie.
- Unikaj skrajnych temperatur i gwałtownych zmian temperatury.

7. Transport

- Podczas przenoszenia używaj pokrowca, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia.

- Nie narażaj instrumentu na wstrząsy, zgniatanie ani upadki.

8. Konserwacja i kontrola stanu

- Po każdym użyciu sprawdź stan klawiszy, obudowy, ustnika i rurki.
- Jeśli instrument przestaje działać prawidłowo, odczuwasz opór klawiszy lub pojawia się nieszczelność, przerwij użytkowanie.
- Naprawy powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu serwisowi lub osobie posiadającej odpowiednie doświadczenie.

9. Utylizacja

Zużyty lub trwale uszkodzony produkt należy przekazać do punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i elementów muzycznych.

10. Ważne ostrzeżenia

- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do instrumentu.
- Nie stosuj produktu, jeśli jest mokry wewnątrz lub zanieczyszczony w sposób mogący wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.

Stagg Gets You Playing

MELODICA



Plastic melodica with 32 keys
Mouthpiece, flexible tube and bag included
Length: 41 cm (16.1")



Stagg Gets You Playing

MELODICA



Plastic melodica with 32 keys
Mouthpiece, flexible tube and bag included
Length: 41 cm (16.1")

Stagg Gets You Playing

MELODICA

Plastic melodica with 32 keys
Multi-piece, forte like and lay modes
Length: 41 cm (16")





MELOSTA32 BK
EU
US
Made in China
www.stagmusic.com

Plastic melodica with 32 keys
Keyboard, flexible tube and bag included
Weight: 1.5 kg (3.3 lb)



Stagg Gets You Playing

MELODICA



Plastic melodica with 32 keys

Mouthpiece, flexible tube and bag included
Length: 41 cm (16.1")

Stagg

■ MELOST32 RD



■ MELOST32 BL



■ MELOST32 BK



Plastic melodica with 32 keys
Mouthpiece, flexible tube and bag included
Length: 41 cm (16.1")