

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je podczas całego okresu eksploatacji. Przestrzeganie tych wytycznych pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia urządzenia, zabrudzenia otoczenia oraz narażenia użytkownika na niepożądany kontakt z pyłem tonerowym.

1. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w urządzeniach z nim kompatybilnych.
- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub znajduje się w trybie bezpiecznym zgodnie z instrukcją producenta drukarki.
- Nie otwieraj ani nie rozbieraj kasety z tonerem, jeśli nie jest to konieczne do prawidłowego montażu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania wkładu.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana, nieszczelna lub widocznie uszkodzona.

2. Ochrona zdrowia użytkownika

- Unikaj wdychania pyłu tonerowego.
- Nie dotykaj twarzy, oczu i ust po kontakcie z tonerem bez uprzedniego umycia rąk.
- W razie kontaktu pyłu tonerowego z oczami przepłucz je obficie czystą wodą przez kilka minut i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu ze skórą umyj ją wodą z mydłem.
- Jeżeli wystąpi kaszel, podrażnienie dróg oddechowych lub dyskomfort po ekspozycji na pył, przerwij pracę i przejdź do dobrze wentylowanego miejsca.

3. Warunki przechowywania

- Przechowuj toner w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.
- Trzymaj produkt w suchym, chłodnym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Nie narażaj produktu na działanie wilgoci, skrajnych temperatur ani silnych wstrząsów.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na opakowaniu, aby nie doprowadzić do uszkodzenia kasety.

4. Instalacja i wymiana

- Przed instalacją przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia drukującego.
- Wyjmij toner z opakowania ostrożnie, trzymając go stabilnie po bokach.
- Nie dotykaj elementów wrażliwych, styków ani części przeznaczonych do współpracy z mechanizmem drukarki.
- Usuń zabezpieczenia transportowe tylko w sposób opisany w instrukcji montażu.
- Po instalacji zamknij wszystkie pokrywy urządzenia przed uruchomieniem drukowania.
- Jeśli element nie pasuje prawidłowo, nie wciskaj go na siłę — sprawdź zgodność i poprawność ustawienia.

5. Bezpieczna eksploatacja

- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji, otwartego ognia ani źródeł wysokiej temperatury.
- W trakcie pracy nie otwieraj pokryw drukarki, jeśli nie jest to wymagane przez procedurę serwisową.
- Unikaj potrząsania kasety po jej zainstalowaniu.
- W przypadku zabrudzenia powierzchni tonerem usuń go suchą, miękką ściereczką lub zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
- Nie używaj sprężonego powietrza ani gorącej wody do czyszczenia rozlanego proszku, jeśli nie jest to zalecane w dokumentacji urządzenia.

6. Postępowanie w razie uszkodzenia lub rozlania

- Jeżeli toner wysypie się z kasety, unikaj gwałtownych ruchów, które mogą wzbić pył.
- Ogranicz dostęp do miejsca zdarzenia i zapewnij wentylację pomieszczenia.
- Zbieraj proszek ostrożnie, używając odpowiednich środków czyszczących i rękawic ochronnych, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj uszkodzonego wkładu do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają innej formy utylizacji.
- W przypadku poważnego uszkodzenia lub dużego wycieku przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z zasadami utylizacji odpadów elektronicznych i eksploatacyjnych obowiązującymi w Twoim kraju.

7. Higiena po zakończeniu pracy

- Po każdej obsłudze produktu dokładnie umyj ręce.
- Nie spożywaj posiłków ani napojów podczas wymiany lub czyszczenia elementów eksploatacyjnych.
- Jeżeli toner zabrudzi ubranie, zdejmij i oczyść odzież przed ponownym użyciem.

8. Postępowanie z opakowaniem

- Elementy opakowania, takie jak folia, woreczki i zabezpieczenia, należy niezwłocznie usunąć z zasięgu dzieci.
- Nie zakładaj folii ani woreczków na głowę ani na twarz.
- Opakowanie wyrzucaj zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

9. Utylizacja

- Zużyty toner utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych.
- Nie spalaj produktu ani nie wrzucaj go do ognia.
- Nie otwieraj zużytej kasety w miejscach publicznych lub bez zabezpieczenia przed rozsypaniem zawartości.

10. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Używaj tylko w suchych warunkach wewnątrz pomieszczeń.
- Jeśli zauważysz nietypowy zapach, dym, przegrzewanie urządzenia lub nieprawidłową jakość wydruku, natychmiast przerwij pracę i sprawdź stan wkładu oraz urządzenia.
- W razie wątpliwości dotyczących montażu lub bezpieczeństwa skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Stosowanie powyższych zasad zmniejsza ryzyko awarii, skażenia tonerem i urazów podczas codziennego użytkowania produktu.







EC REP

Imaging Lab B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 13 D, 1181LE Amstelveen
imaginglab.bv@outlook.com

Mfrs.

TORJET TECHNOLOGY CO.,LTD
No.339 Pingdong 4th Road, Nanping S&T Industrial Park,
Zhuhai, China.
TRJSERVICE@outlook.com

EU IMP

GTC Imaging Poland Sp. z o.o.
ul. ks. J. Popieluszki 17 HALA DC3 55 - 080 Katy Wrocławskie
NIP: 8961638759
europesupport@ggimage.com



Scatola	PAP 20
Imballo protettivo interno	PAP 20
Cartone	PAP 21
Busta di carta	PAP 22
Cotone parato	LDPE 04
Sacchetto	LDPE 04

Controlla le linee guida locali.

Il prodotto può utilizzare in tutto o in parte i materiali sopra elencati per l'imballaggio. Fare riferimento al prodotto effettivo per i dettagli specifici.

Warning / Warnung / Avertissement / Aviso / Advertencia

- Do not put cartridge into fire, heated toner may cause severe burns. Keep out of the reach of children.
- Legen Sie die Kartusche nicht ins Feuer, erhitzter Toner kann schwere Verbrennungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ne pas mettre la cartouche dans le feu, le toner chauffé peut provoquer de graves brûlures. Tenir hors de portée des enfants.
- Non mettere la cartuccia nel fuoco, il toner riscaldato può causare gravi ustioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- No ponga el cartucho en el fuego, el tóner caliente puede causar quemaduras graves. Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Replacement for/Ersatz für/
Remplacement pour/Sostituzione per/
Reemplazo para/Vervanging voor

PINALL

TK5240



4PCS

**TONER
CARTRIDGE**