

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowania Wyciągarki do Soku

Bezpieczne Użytkowanie

- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdź, aby urządzenie oraz jego komponenty nie były uszkodzone.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone zgodnie z instrukcją producenta. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia jeśli nie jest poprawnie złożone.
- Podłącz urządzenie tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Zawsze podłączaj tylko do napięcia zgodnego z wartościami na etykiecie produktu.
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas obsługi urządzenia nie wkładaj dłoni ani przedmiotów do otworu wlotowego. Używaj do tego dołączonych akcesoriów.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.
- Dla własnego bezpieczeństwa przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą akcesoriów, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.

Ochrona Przed Przegrzaniem

- Zastosowany mechanizm ochrony termicznej powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia co 40 minut. Przerwa pozwala na ostygnięcie urządzenia i zapobiega awariom wskutek przegrzania.
- Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć, zanim ponownie je włączysz po automatycznym wyłączeniu.

Bezpieczne Dodawanie Składników

- Podczas pracy urządzenia możliwe jest dodawanie składników przez otwarcie pokrywy, co automatycznie zatrzymuje działanie wyciągarki. Po dodaniu składników zamknij pokrywę, aby kontynuować wyciskanie soku.

- Zawsze upewnij się, że pokrywa jest zamknięta przed uruchomieniem urządzenia, aby uniknąć rozpryskiwania się soku i ryzyka uszkodzeń.

Konserwacja i Czyszczenie

- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu, stosując się do zaleceń producenta dotyczących mycia ręcznego wymienialnych części.
- Unikaj zanurzania przewodu, wtyczki lub korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Utrzymuj filtr wyciągarki w czystości, aby uniknąć zapychania i zapewnienia najlepszej wydajności urządzenia.

Informacje Końcowe

- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i nie powinien być wykorzystywany do celów komercyjnych.
- Dzieci powinny używać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Chapitre I. Précautions d'emploi

Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ces précautions de sécurité avant de l'utiliser.

EXEMPLES DE SIGNES



Ce pictogramme indique un contenu qui peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

Des avertissements spécifiques sont inscrits sur le pictogramme.



Ce pictogramme indique des actions réglementaires ou conseillées.

Des interdictions spécifiques sont écrites autour ou dans le pictogramme.



Ce signe indique les actes interdits.

Des interdictions spécifiques sont écrites autour ou dans le pictogramme.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



1. NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER AVEC DES MAINS MOUILLÉES.

Cela peut provoquer un choc électrique ou une blessure.



2. NE PAS UTILISER AVEC UNE TENSION AUTRE QUE LA TENSION NOMINALE.

Car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des performances anormales. Si la tension est différente, cela pourrait réduire la durée de vie du moteur ou provoquer une panne.



3. BRANCHEZ CORRECTEMENT LE CORDON D'ALIMENTATION ET INSÉREZ-LE DANS UNE PRISE MURALE.

Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



4. SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE OU DES PERSONNES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



5. NE MODIFIEZ JAMAIS L'APPAREIL. NE LE DÉMONTÉZ PAS ET NE LE RÉPAREZ PAS VOUS-MÊME. N'INSÉREZ PAS VOS DOIGTS, DES SUBSTANCES ÉTRANGÈRES OU DES OBJETS TELS QUE DES ÉPINGLES DANS LES INTERSTICES OU LES TROUS DE LA BASE.

Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une panne. Pour toute assistance technique, contactez le centre de service client local agréé.

FRANÇAIS



6. N'HUMIDIFIEZ PAS LA BASE OU N'ÉCLABOUSSEZ PAS LA BASE AVEC DE L'EAU.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



7. LORSQUE LE CORDON D'ALIMENTATION, LE FIL EST CASSÉ OU ENDOMMAGÉ OU QUE LE BRANCHEMENT EST DÉFECTUEUX OU QU'UNE PARTIE SE DÉTACHE, NE L'UTILISEZ PAS.

Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou une blessure.



8. UTILISEZ TOUJOURS UNE PRISE DE COURANT AVEC MISE À LA TERRE.

Par mesure de sécurité, utilisez toujours une prise de courant dotée d'une connexion à la terre, mais ne mettez jamais la terre sur des conduites de gaz, des tuyaux d'eau en plastique, des lignes téléphoniques, etc. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement et une explosion.



9. NE DÉMONTÉZ JAMAIS LES ACCESSOIRES EN COURS D'UTILISATION ET N'Y INTRODUISEZ JAMAIS VOS DOIGTS OU DES OBJETS ÉTRANGERS TELS QUE FOURCHETTES, CUEILLÈRES, ETC. DANS LE TUBE D'ALIMENTATION OU LA SORTIE DE JUS.

Cela peut provoquer une blessure, un accident ou une panne. Ne remplacez jamais le poussoir en spirale par un autre objet et ne rapprochez jamais vos yeux de l'orifice d'alimentation, sous peine de provoquer des accidents.



10. CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES (Y COMPRIS DES ENFANTS) DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES, OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, À MOINS QU'ELLES N'AIENT PU BÉNÉFICIER D'UNE SURVEILLANCE OU D'INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE LA PART D'UNE PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SÉCURITÉ.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer et à effectuer l'entretien de l'appareil sans surveillance.



11. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SANS VERROUILLER CORRECTEMENT LA TRÉMIE.

Cela pourrait causer des blessures ou une panne.



12. SI UNE FUITE DE GAZ EST DÉTECTÉE, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL SUR UNE PRISE DE COURANT. AÉREZ IMMÉDIATEMENT LA PIÈCE EN OUVRANT UNE FENÊTRE ET LAISSEZ-LA S'AÉRER COMPLÈTEMENT AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL.

Cela peut provoquer une blessure ou une panne.



13. SI LA ROTATION DE LA TARIÈRE EST ARRÊTÉE EN FONCTIONNEMENT NORMAL, APPUYEZ SUR LE BOUTON [REV] ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 3 SECONDES, PUIS, APRÈS L'ARRÊT COMPLET DE L'INVERSION, APPUYEZ À NOUVEAU SUR LE BOUTON [ON].

Si ces arrêts persistent pendant le fonctionnement, les pièces peuvent être endommagées et les performances peuvent être réduites en raison de la surchauffe du moteur. Si le problème persiste, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez le centre de service client local agréé.

FRANÇAIS



14.VORSICHT

1. Avant de l'utiliser, veuillez vérifier le câble d'alimentation, la fiche, le filtre à jus, la spirale, l'arbre porte-lames, le hachoir à viande et les autres pièces. En cas de dommage, cessez immédiatement d'utiliser ce produit et contactez immédiatement notre service après-vente afin d'éviter tout danger potentiel.
2. Avant de brancher l'alimentation, assurez-vous que toutes les pièces amovibles telles que le corps de l'extracteur, la spirale, le filtre à jus et le couvercle de l'extracteur ont été montés en place.
3. Le produit alimentaire doit être coupé en morceaux appropriés de manière à passer à travers l'entrée de l'extracteur/hachoir. Tout fruit/légume doit être débarrassé de tout noyau dur, graine, peau ou coquille avant traitement.
4. Utilisez une force appropriée pour pousser le produit alimentaire à l'intérieur, pas de manière excessive mais suffisante pour qu'il soit coupé exactement.
5. Le filtre à jus, le couvercle de l'extracteur ou la spirale peuvent être teints par le jus pendant le fonctionnement, ce qui est un phénomène normal et n'a aucun effet sur la comestibilité et ne nuit pas à la santé.
6. Si l'extracteur de jus surchauffe, il s'éteint automatiquement pour protéger l'appareil. Dans ce cas, éteignez l'extracteur de jus en position "O". Attendez une heure pour laisser refroidir l'extracteur de jus et remettez-le en marche si nécessaire.
7. Ne pas démonter les parties démontables de l'appareil immédiatement après utilisation, mais après l'arrêt du moteur et du poussoir de spirale et la coupure de l'alimentation électrique.
8. Ne stérilisez pas les accessoires de l'appareil avec de l'eau chaude à une température supérieure à 80°C (176°F) ou avec un four à micro-ondes, sinon ils pourraient être chauffés, déformés et endommagés. Les matériaux de toutes les parties en contact avec les ingrédients alimentaires doivent être conformes à la certification d'hygiène alimentaire et être propres, hygiéniques et fiables.
9. N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyant abrasif ou de liquide corrosif comme de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer ce produit.
10. Ce produit est utilisé pour l'individu ou la famille seulement.
11. Éteignez l'appareil et coupez l'alimentation électrique avant de changer d'accessoire, de monter, de démonter, de nettoyer ou de déplacer l'appareil.
12. Les opérations dangereuses peuvent entraîner des blessures légères ou endommager l'équipement. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation et du nettoyage de la vis sans fin.
13. Les risques ou les pratiques dangereuses peuvent entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames tranchantes, de la vidange de la cuve et du nettoyage. Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.