

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – bezprzewodowy zestaw karaoke z głośnikiem Bluetooth i dwoma mikrofonami

1. Zastosowanie wyrobu

Zestaw karaoke z głośnikiem Bluetooth i dwoma mikrofonami jest przeznaczony do odtwarzania muzyki, śpiewania i zabawy karaoke w warunkach domowych lub w podobnym środowisku (małe imprezy rodzinne, spotkania towarzyskie w pomieszczeniach). Nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przemysłowych ani do nagłośnienia dużych przestrzeni publicznych.

Stosowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem oznacza używanie go wyłącznie jako:

- głośnik Bluetooth lub przewodowy,
- urządzenie do karaoke z mikrofonami,
- odtwarzacz dźwięku z nośników zewnętrznych (np. pamięć USB, karta pamięci TF) lub wejścia AUX.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci i młodzież poniżej 14 roku życia mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi oraz osoby bez doświadczenia w obsłudze podobnych urządzeń mogą korzystać z produktu tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni nadzór i zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla bardzo małych dzieci (ryzyko uszkodzenia słuchu, połknięcia małych elementów i splątania przewodami).

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach, z dala od wody, deszczu, wysokiej wilgotności i kondensacji pary.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek, basenów ani innych zbiorników z wodą.
- Chronź urządzenie przed źródłami ciepła (grzejniki, piece, kominki, kuchenki, bezpośrednie promieniowanie słoneczne) oraz przed otwartym ogniem.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych głośnika ani nie umieszczaj go w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj urządzenia, gdy obudowa, przewód zasilający, wtyczka, porty USB lub gniazda są widocznie uszkodzone.
- W razie zauważenia zapachu spalenizny, dymu, nadmiernego nagrzania lub nietypowych dźwięków natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.
- Nie otwieraj obudowy ani nie dokonuj samodzielnych napraw – wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej obsługi.
- Produkt zawiera elementy elektroniczne i baterie litowo-jonowe – niewłaściwe obchodzenie się z nimi może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie zasilaczy i przewodów zgodnych z wymaganym napięciem oraz typem złącza (USB typu A lub odpowiedni przewód dostarczony z urządzeniem).
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanych i uziemionych gniazd sieciowych.
- Nie dotykaj wtyczek i przewodów zasilających mokrymi dłońmi.
- Przy odłączaniu od sieci zawsze chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie zgniataj, nie przycinaj i nie zaginaj nadmiernie przewodów. Chroń przewody przed ostrymi krawędziami oraz przed przytrzaśnięciem drzwiami lub meblami.
- Nie używaj przedłużaczy ani listew zasilających w złym stanie technicznym lub przeciążonych innymi urządzeniami.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas deszczu ani w wilgotnym środowisku, nawet jeśli jest podłączone do zasilania zewnętrznego.

5. Bezpieczeństwo akumulatorów i baterii

Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy (wbudowany w mikrofon/y oraz/lub głośnik) oraz może korzystać z dodatkowych baterii (np. typu CR2 – jeśli są wymagane dla części urządzenia).

- Ładuj urządzenie wyłącznie przewodem i zasilaczem spełniającym wymagania producenta (prawidłowe napięcie i natężenie prądu).
- Nie ładuj akumulatora w pobliżu łatwopalnych materiałów ani na powierzchniach, które mogą ulec zapaleniu.
- Podczas ładowania zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. Nie przykrywaj go tkaninami ani innymi przedmiotami.
- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie wysokich temperatur, otwartego ognia ani bezpośredniego intensywnego nasłonecznienia (np. w zamkniętym samochodzie).
- Nie demontuj, nie zgniataj, nie przekłuwaj i nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- W przypadku zauważenia wybrzuszenia, wycieku, nadmiernego nagrzania lub uszkodzenia akumulatora natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz urządzenie od zasilania i nie dotykaj wyciekającego elektrolitu gołymi rękami.
- Wymiany baterii (jeśli dotyczy) dokonuj wyłącznie na baterie tego samego typu, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii, zachowując właściwą polaryzację (+/-).
- Zużytych baterii i akumulatorów nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddawaj je do wyznaczonych punktów zbiórki.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Nie ustawiaj głośności na maksymalny poziom przez dłuższy czas. Wysokie natężenie dźwięku może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zawsze rozpoczynaj od niskiego poziomu głośności i stopniowo ją zwiększaj, aż dźwięk będzie wyraźny i komfortowy.
- Nie przykładaj głośnika bezpośrednio do ucha.
- Zachowaj bezpieczną odległość od głośników, zwłaszcza w małych pomieszczeniach.
- Przy obecności dzieci ogranicz poziom głośności do umiarkowanego i kontroluj czas trwania zabawy.

7. Bezpieczeństwo użytkowania mikrofonów

- Nie uderzaj mikrofonami o twarde powierzchnie i nie rzucaj nimi.

- Nie wkładaj mikrofonu do ust ani nie zasłaniaj całkowicie rękami otworów w główce mikrofonu – może to spowodować sprzężenia akustyczne i bardzo głośne piski.
- Trzymaj mikrofon w odległości kilku centymetrów od ust, aby uniknąć zniekształceń dźwięku i zbyt wysokiego poziomu głośności.
- Nie dopuszczaj do gryzienia, żucia lub ssania mikrofonu przez dzieci.
- W przypadku używania przez wiele osób zaleca się regularne czyszczenie powierzchni mikrofonu miękką, lekko zwilżoną ściereczką (bez zanurzania w wodzie) i ewentualne stosowanie osobistych nakładek higienicznych.

8. Podłączanie urządzeń zewnętrznych (Bluetooth, USB, TF, AUX)

- Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego zapoznaj się z jego instrukcją użytkowania.
- Nie podłączaj urządzeń, które są uszkodzone mechanicznie lub mają uszkodzony przewód.
- Przy podłączaniu i odłączaniu przewodu AUX, pamięci USB lub karty TF nie używaj nadmiernej siły i trzymaj wtyczkę prosto względem gniazda.
- Nie dotykaj metalowych części wtyczek podczas podłączania, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń elektrostatycznych.
- Podczas parowania Bluetooth:
 - Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz używania technologii bezprzewodowych (np. niektóre obszary medyczne lub przemysłowe).
 - Zapewnij bezpieczną odległość od urządzeń medycznych wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne.

9. Użytkowanie na zewnątrz

- Produkt może być używany na zewnątrz wyłącznie w warunkach suchych i przy temperaturze otoczenia mieszczącej się w typowym zakresie dla elektroniki konsumenckiej (unikaj skrajnych upałów i mrozów).
- Chronić urządzenie przed deszczem, mgłą, rosą, śniegiem i rozlanymi napojami.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru na zewnątrz po zakończeniu użytkowania.
- Nie używaj urządzenia na piasku, w błocie ani w miejscach, gdzie do wnętrza mogą dostać się drobne zanieczyszczenia.

10. Stabilne ustawienie i ochrona przed upadkiem

- Ustaw głośnik na płaskiej, stabilnej powierzchni, odpornej na drgania i przechylenie.
- Nie stawiaj urządzenia na krawędziach stołów, półek ani innych podwyższeń, z których może spaść.
- Chronić urządzenie przed przewróceniem przez dzieci lub zwierzęta.
- Przewody ułóż tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i wyłącz je.
- Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj środków żrących, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu ani środków ściernych.
- Nie rozpylaj płynów czyszczących bezpośrednio na urządzenie i nie zanurzaj go w wodzie.

- Okresowo sprawdzaj stan przewodów, wtyczek i gniazd. W przypadku zauważenia uszkodzeń przestań używać urządzenia.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić je przed kurzem, silnymi wstrząsami i wibracjami.
- Nie pozostawiaj urządzenia przez dłuższy czas w samochodzie lub w innych miejscach narażonych na wysoką temperaturę lub mróz.
- Na czas dłuższego nieużywania zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania oraz, jeśli to możliwe, naładowanie akumulatora do stanu około 40–60% i przechowywanie z dala od źródeł ciepła.
- Przy transporcie zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami i upadkami (np. w wysięlanej torbie lub oryginalnym opakowaniu).

13. Ochrona środowiska i koniec okresu użytkowania

- Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz produkt do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Oddzielnie utylizuj baterie i akumulatory w przeznaczonych do tego miejscach.

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie pożaru urządzenia nie używaj wody do gaszenia. Jeżeli to możliwe, użyj gaśnicy przeznaczonej do urządzeń elektrycznych (np. typu ABC) i natychmiast wezwij odpowiednie służby.
- W razie porażenia prądem natychmiast odłącz zasilanie (bez dotykania uszkodzowanego gołymi rękami), wezwij pomoc medyczną i nie używaj urządzenia ponownie do czasu jego skontrolowania przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku kontaktu skóry lub oczu z elektrolitem z uszkodzonego akumulatora natychmiast przemyj miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody i skontaktuj się z lekarzem.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR UE)

Produkt jest przeznaczony do bezpiecznego użytkowania przez konsumentów, pod warunkiem ścisłego przestrzegania wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownik jest zobowiązany do:

- stosowania produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
- regularnego sprawdzania stanu urządzenia i akcesoriów,
- natychmiastowego zaprzestania użytkowania w przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub nieprawidłowego działania,
- zapewnienia, aby dzieci korzystały z urządzenia jedynie pod odpowiednim nadzorem.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do ryzyka obrażeń ciała, uszkodzenia słuchu, pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia mienia.



1 Warning

Not suitable for children, please read the product instructions and applicable age range carefully before purchase.

2 Warnung

Nicht für Kinder geeignet, bitte lesen Sie vor dem Kauf die Produkthinweise und die Altersangabe sorgfältig durch.

3 Avertissement

Ne convient pas aux enfants, veuillez lire attentivement les instructions du produit et la tranche d'âge applicable avant d'acheter.

4 Advertencia

No apto para niños, por favor lea cuidadosamente las instrucciones del producto y el rango de edad antes de comprar.

5 Ostrzeżenie

Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, proszę dokładnie przeczytać instrukcje produktu i zakres wiekowy przed zakupem.

6 Waarschuwing

Niet geschikt voor kinderen, lees voor aankoop de productinstructies en de toepasselijke leeftijdsgroep zorgvuldig door.

7 Varning

Inte lämplig för barn, läs bruksanvisningen och lämplig åldersgrupp noggrant innan du köper produkten.

8 Attenzione

Non adatto ai bambini, leggere attentamente le istruzioni del prodotto e la fascia di età applicabile prima dell'acquisto.

9 Uyarı

Çocuklar için uygun değildir, lütfen ürün talimatlarını ve yaş aralığını dikkatlice okuyun satın almadan önce.