

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania akrylowej tacy do serwowania

1. Przeznaczenie wyrobu

- Taca przeznaczona jest do: serwowania żywności i napojów (np. kawa, herbata, napoje, przekąski, owoce, desery), przechowywania drobnych przedmiotów (np. biżuteria, akcesoria), celów dekoracyjnych (np. świece, wazon), porządkowania drobnych artykułów na blatach w kuchni, łazience, jadalni, sypialni lub biurze.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością bezpośrednio – zaleca się używanie naczyń, talerzy, szklanek, misek itp.
- Produkt jest wyrobem do użytku domowego; nie jest przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w gastronomii ani do zastosowań przemysłowych.

2. Ostrzeżenia ogólne

- Przechowywać i użytkować poza zasięgiem małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Produkt nie jest zabawką.
- Nie używać, jeżeli wyrób jest uszkodzony, pęknięty, silnie zarysowany lub odkształcony.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan tacy, uchwytów oraz gumowych podkładek antypoślizgowych.
- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

3. Materiał i właściwości

- Taca wykonana jest z akrylu (tworzywo sztuczne) o grubości ok. 0,5 cm.
- Materiał jest twardy i wytrzymały, ale może pęknąć przy silnym uderzeniu, zrzuconiu z wysokości lub nadmiernym obciążeniu.
- Produkt nie jest odporny na wysoką temperaturę ani na działanie otwartego ognia.
- Gumowe podkładki antypoślizgowe zapewniają stabilność, jednak nie eliminują całkowicie ryzyka poślizgu przy nagłym szarpnięciu lub na zabrudzonej / mokrej powierzchni.

4. Ryzyka związane z użytkowaniem

- **Ryzyko potłuczenia lub pęknięcia:** upuszczenie tacy lub silne uderzenie może spowodować pęknięcie i powstanie ostrych krawędzi.
- **Ryzyko skaleczenia:** ostre, uszkodzone lub nieprawidłowo sfazowane krawędzie mogą powodować zranienie dłoni lub palców.
- **Ryzyko poślizgu i upadku przedmiotów:** stawianie tacy na mokrej, tłustej, nierównej lub niestabilnej powierzchni zwiększa ryzyko przewrócenia tacy wraz z zawartością.
- **Ryzyko oparzenia:** stawianie na tacy bardzo gorących naczyń, czajników, garnków lub świec bez odpowiedniego zabezpieczenia może spowodować uszkodzenie tacy lub poparzenie użytkownika.
- **Ryzyko zadławienia małymi elementami:** odklejone lub uszkodzone gumowe podkładki mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci lub zwierząt domowych.
- **Ryzyko pożaru:** użytkowanie tacy w bezpośredniej bliskości płomienia (np. świec, kuchenka gazowa) lub urządzeń grzewczych może prowadzić do odkształcenia, stopienia materiału lub

zapłonu.

5. Bezpieczne użytkowanie

5.1. Przygotowanie do pierwszego użycia

- Ostrożnie rozpakować produkt, unikając używania ostrych narzędzi bezpośrednio przy powierzchni tacy, aby jej nie zarysować.
- Usunąć wszystkie folie i elementy opakowania.
- Sprawdzić, czy taca, uchwyty i podkładki gumowe nie są uszkodzone.
- Przed pierwszym użyciem umyć tacę zgodnie z zaleceniami w części „Czyszczenie i konserwacja”.

5.2. Maksymalne obciążenie i rozmieszczenie przedmiotów

- Nie przeciążać tacy. Zaleca się równomierne rozmieszczenie ciężaru na całej powierzchni.
- Nie umieszczać na tacy bardzo ciężkich przedmiotów (np. pełne garnki lub duże naczynia żaroodporne), jeżeli ich łączna masa może przekroczyć bezpieczną nośność typowej tacy dekoracyjnej.
- Nie stawiać, nie siadać i nie opierać się na tacy.
- Przy przenoszeniu gorących napojów lub naczyń, zachować szczególną ostrożność – nagłe ruchy mogą spowodować rozlanie płynu i oparzenie.

5.3. Ustawienie tacy

- Ustawiać tacę wyłącznie na stabilnej, płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
- Nie ustawiać na krawędziach stołów, blatów lub innych mebli, gdzie istnieje ryzyko zsunięcia się tacy.
- Nie ustawiać tacy na rozgrzanych płytach kuchennych, piekarniku, grzejniku lub w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła.
- Upewnić się, że gumowe podkładki znajdujące się pod tacą są czyste i nieuszkodzone, aby zachować efekt antypoślizgowy.

5.4. Użytkowanie z żywnością i napojami

- Żywność i napoje umieszczać w odpowiednich naczyniach, a następnie stawiać je na tacy.
- Nie kroić żywności bezpośrednio na powierzchni tacy, aby uniknąć głębokich zarysowań i uszkodzeń.
- Unikać kontaktu tacy z bardzo gorącymi naczyniami (np. ściągniętymi bezpośrednio z kuchenki) – używać podkładek izolacyjnych.
- Rozlane płyny jak najszybciej wytrzeć, aby zapobiec poślizgowi oraz odbarwieniom.

5.5. Użytkowanie w łazience lub w pobliżu wody

- Nie zanurzać całej tacy w wodzie (np. w wannie, zlewie).
- Unikać długotrwałego kontaktu z wodą stojącą na powierzchni tacy.
- W przypadku umieszczenia tacy na blacie łazienkowym regularnie osuszać jej powierzchnię.
- Nie ustawiać tacy w miejscu, gdzie może ulec zsunięciu do umywalki, wanny lub toalety.

6. Środki ostrożności przy kontakcie z dziećmi i zwierzętami

- Nie pozostawiać małych dzieci bez nadzoru w pobliżu tacy, szczególnie gdy znajdują się na niej gorące napoje, ostre przedmioty lub szklane naczynia.
- Upewnić się, że dzieci nie bawią się tacą, nie wchodzi na nią i nie próbują jej przesunąć lub przewracać.
- W przypadku odklejenia gumowych podkładek, niezwłocznie je usunąć z zasięgu dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać tacy jako miski lub zabawki dla zwierząt.

7. Użytkowanie z otwartym ogniem i źródłami ciepła

- Jeżeli taca jest używana jako podstawka dekoracyjna pod świece, stosować wyłącznie świece w stabilnych świecznikach, które izolują powierzchnię tacy od bezpośredniego ciepła.
- Nie pozostawiać zapalonych świec bez nadzoru.
- Nie dopuszczać do kontaktu płomienia ze ściankami tacy lub jej powierzchnią.
- Nie używać tacy w piekarniku, kuchence mikrofalowej, na kuchence gazowej lub elektrycznej ani na grillu.

8. Czyszczenie i konserwacja

8.1. Czyszczenie bieżące

- Czyścić miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu do naczyń.
- Po umyciu spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką, aby uniknąć zacieków.
- Nie stosować środków ściernych, gąbek z warstwą ścierną, proszków czyszczących ani ostrych narzędzi, które mogą zarysować akryl.
- Nie używać rozpuszczalników, benzyny ekstrakcyjnej, acetonu, środków zawierających amoniak lub silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

8.2. Czyszczenie podkładek antypoślizgowych

- Okresowo sprawdzać stan gumowych podkładek.
- W razie zabrudzenia delikatnie przetrzeć je wilgotną ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Jeżeli podkładki ulegną znacznemu zużyciu lub odklejeniu, zaprzestać używania tacy do czasu ich wymiany lub naprawy.

8.3. Ochrona przed uszkodzeniami

- Aby ograniczyć zarysowania, unikać przesuwania ostrych, metalowych lub szklanych przedmiotów po powierzchni tacy.
- Nie wystawiać tacy na długotrwałe działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego, co może powodować przebarwienia lub odkształcenia.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury (np. przenoszenia tacy z bardzo zimnego miejsca bezpośrednio w pobliże źródeł silnego ciepła).

9. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i wilgoci.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na przechowywanej tacę, aby uniknąć odkształceń.
- W przypadku przechowywania w pozycji pionowej, upewnić się, że taca jest stabilna i nie może się przewrócić.

10. Postępowanie w razie uszkodzenia

- W przypadku pęknięcia, wyszczerbienia lub innego uszkodzenia, które mogłoby powodować ostre krawędzie, natychmiast zaprzestać użytkowania tacy.
- Nie dotykać gołymi rękami ostrych fragmentów – użyć rękawic ochronnych przy usuwaniu odłamków.
- Uszkodzone fragmenty wyrzucać w sposób bezpieczny, aby uniknąć skaleczeń (np. owinąć w papier lub folię przed umieszczeniem w pojemniku na odpady).
- Nie podejmować prób samodzielnego klejenia poważnie pękniętej tacy przeznaczonej do przenoszenia naczyń lub napojów – mogłoby to skutkować jej niespodziewanym pęknięciem podczas użytkowania.

11. Utylizacja

- Produkt wykonany jest z tworzywa sztucznego – po zakończeniu okresu użytkowania należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych lub selektywnej zbiórki odpadów.
- Jeżeli to możliwe, przekazać produkt do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych.
- Nie spalać produktu w domowych warunkach.

12. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Podczas przenoszenia zawsze trzymać tacę oburącz, za uchwyty lub stabilnie od spodu.
- Nie wykonywać gwałtownych ruchów z pełną tacą, aby zminimalizować ryzyko rozlania płynów i upadku przedmiotów.
- W razie wątpliwości, czy dany przedmiot może być bezpiecznie ustawiony na tacy (np. bardzo gorący, bardzo ciężki, niestabilny), zrezygnować z takiego zastosowania.
- Regularnie zapoznawać wszystkie osoby korzystające z tacy w gospodarstwie domowym z zasadami bezpieczeństwa opisanymi w niniejszej instrukcji.

1. 产品名称: 2. 规格: 3. 数量: 4. 单位: 5. 备注:	
6. 生产日期: 7. 有效期至: 8. 批号: 9. 产地: 10. 检验员:	11. 检验日期: 12. 检验结果: 13. 检验结论: 14. 检验员: 15. 检验日期:
16. 检验日期: 17. 检验结果: 18. 检验结论: 19. 检验员: 20. 检验日期:	





WORHE

 MODERN & MINIMALIST HOME DECOR