

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania elektronicznej podwójnej maty do tańca

1. Przeznaczenie wyrobu

- Mata do tańca jest elektroniczną zabawką / urządzeniem rekreacyjnym przeznaczonym do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt służy do gier ruchowych z wykorzystaniem muzyki i sygnałów świetlnych.
- Produkt nie jest sprzętem rehabilitacyjnym ani profesjonalnym sprzętem treningowym.

2. Grupa użytkowników i nadzór dorosłych

- Produkt jest przeznaczony głównie dla dzieci. Dzieci mogą korzystać z maty wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Dorosły opiekun powinien przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa oraz wyjaśnić zasady dzieciom.
- Nie pozwalaj korzystać z maty dzieciom, które nie potrafią jeszcze stabilnie chodzić lub mają trudności z utrzymaniem równowagi, chyba że lekarz wyraził na to zgodę.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w opisany sposób.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan maty, przewodów, wtyków oraz pilotów. W przypadku uszkodzeń (pęknięcia, przerwania przewodów, odsłonięte metalowe elementy, rozdarcia PVC) natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani modyfikacji produktu, przewodów, pilotów ani złączy.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem bardzo małych dzieci, które mogłyby połknąć małe elementy (np. baterie, klapki, śrubki).

4. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie bateriami

4.1. Rodzaj baterii

- Urządzenie zasilane jest bateriami typu AAA (zgodnie z oznaczeniami na produkcie).
- Używaj wyłącznie baterii zalecanego typu i napięcia.

4.2. Zasady bezpiecznego użytkowania baterii

- Montowanie i wymiana baterii mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Przy instalacji zachowaj właściwą polaryzację (+ / -) zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii, ani baterii różnych typów lub producentów.
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Nie zwieraj biegunów baterii, nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może być bardzo niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
- W przypadku wycieku z baterii nie dotykaj elektrolitu gołymi rękami. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniom.

4.3. Zasilanie, kable i podłączenie do TV/komputera

- Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu AV lub innego kompatybilnego przewodu zalecanego przez producenta.
- Podłączaj i odłączaj przewody trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie zgniataj, nie łam, nie skręcaj gwałtownie kabli oraz nie umieszczaj ich pod dywanami lub ciężkimi przedmiotami.
- Chronь przewody przed kontaktem z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj produktu, jeśli kable są uszkodzone, przetarte lub widoczne są przewodniki.
- Podczas podłączania do telewizora lub komputera postępuj zgodnie z instrukcjami tych urządzeń i upewnij się, że są odłączone od zasilania lub w trybie bezpiecznym podczas podpinania przewodów.

5. Bezpieczeństwo użytkowania maty podczas zabawy

5.1. Przygotowanie miejsca

- Używaj maty wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie używaj maty na śliskiej nawierzchni (np. mokre płytki, lakierowane panele), która mogłaby zwiększyć ryzyko poślizgnięcia się.
- Usuń z otoczenia wszelkie przeszkody i twarde przedmioty, o które można się potknąć lub uderzyć (meble o ostrych krawędziach, zabawki, kable).
- Zostaw wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół maty, tak aby użytkownicy mogli swobodnie się poruszać bez kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.
- Nie używaj produktu na zewnątrz: wilgoć, deszcz, śnieg lub skrajne temperatury mogą uszkodzić urządzenie i stwarzać zagrożenie.

5.2. Bezpieczeństwo podczas tańca i gier

- Podczas korzystania z maty używaj wygodnego, stabilnego obuwia sportowego lub skarpet z antypoślizgową podeszwą. Unikaj śliskich skarpet i obcasa.
- Nie używaj maty boso, jeśli powierzchnia podłogi jest śliska lub zimna.
- Dostosuj poziom trudności gry do wieku, kondycji i zdolności użytkownika. Zbyt wysoki poziom trudności może zwiększyć ryzyko upadku.
- Nie biegaj po macie ani nie skacz agresywnie poza wyznaczone pola. Mata jest przeznaczona do kontrolowanych kroków tanecznych.
- Nie wykonuj na macie akrobacji (salta, skoki z obrotami, piruety z wybiciem) ani innych ćwiczeń gimnastycznych.
- W przypadku uczucia zawrotów głowy, bólu, duszności, osłabienia lub jakiegokolwiek dyskomfortu – natychmiast przerwij zabawę.
- Osoby z problemami zdrowotnymi (choroby serca, nadciśnienie, zaburzenia równowagi, choroby stawów, padaczka itp.) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.

5.3. Ograniczenie liczby użytkowników

- Przestrzegaj maksymalnej liczby użytkowników zalecanej dla produktu. Jeżeli mata przeznaczona jest dla jednego gracza jednocześnie, nie pozwalaj, aby stało lub skakało na niej kilka osób naraz.

- Nawet jeśli mata jest wystarczająco duża, nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz zwiększać ryzyko kolizji i upadków.

6. Zagrożenia związane z małymi elementami

- Niektóre części (np. baterie, pokrywy komór baterii, śruby) mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci.
- Dzieci nie powinny mieć dostępu do wnętrza komory baterii ani nie powinny samodzielnie demontować jakichkolwiek elementów maty lub pilotów.
- W przypadku połknięcia jakiegokolwiek elementu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.

7. Bezpieczeństwo związane z materiałem (PVC) i higiena

- Mata wykonana jest z materiału PVC. Nie dopuszczaj do kontaktu z otwartym ogniem, gorącymi powierzchniami, grzejnikami, kuchenkami lub innymi źródłami wysokiej temperatury. Grozi to stopieniem lub zapłonem.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny ani alkoholu do czyszczenia powierzchni maty – mogą one uszkodzić materiał.
- Czyść matę wilgotną, miękką ściereczką z łagodnym środkiem myjącym, a następnie dokładnie wysusz przed użyciem lub złożeniem.
- Nie używaj produktu, jeśli powierzchnia jest mokra lub śliska. Zawsze dopilnuj, aby mata była sucha przed rozpoczęciem zabawy.

8. Ochrona wzroku i słuchu

- Nie ustawiaj głośności na zbyt wysoki poziom, szczególnie w przypadku dzieci. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Jeśli podczas gry pojawią się intensywne, szybko migające światła, osoby z nadwrażliwością na światło lub z padaczką powinny zachować szczególną ostrożność. W razie potrzeby należy przerwać zabawę.

9. Składanie, transport i przechowywanie

- Przed złożeniem i przechowywaniem wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie przewody.
- Składaj matę ostrożnie, bez ostrych zagięć, aby nie uszkodzić przewodów wewnętrznych ani powierzchni PVC.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła oraz wilgoci.
- Nie kładź na złożonej macie ciężkich przedmiotów, które mogłyby ją odkształcić lub uszkodzić.

10. Odzysk i utylizacja

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi, jeżeli podlega on selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie zużyte należy usuwać w odpowiednich punktach zbiórki. Nie wyrzucaj baterii do zwykłego kosza, ognia ani kanalizacji.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i recyklingu.

11. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, przegrzewania się produktu lub iskrzenia natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz przewody oraz, jeżeli to bezpieczne, wyjmij baterie.
- Nie dotykaj uszkodzonych elementów gołymi rękami, jeżeli mogą być gorące lub pod napięciem.
- W razie obrażeń (upadek, skręcenie stawu, uderzenie w głowę) przerwij zabawę i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

12. Obowiązek zapoznania się z instrukcją

- Przed pierwszym użyciem osoba dorosła jest zobowiązana do przeczytania całej instrukcji bezpieczeństwa i przekazania jej treści wszystkim użytkownikom, w szczególności dzieciom.
- Zachowaj instrukcję bezpieczeństwa na przyszłość, aby móc do niej w każdej chwili wrócić.



1 Warning

Do not attempt to disassemble, modify or repair the product yourself to avoid personal injury or equipment damage.

2 Warnung

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, da dies zu Verletzungen oder Geräteschäden führen kann.

3 Avertissement

N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer le produit vous-même, car vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'équipement.

4 Advertencia

No intente desmontar, modificar o reparar el producto usted mismo para evitar lesiones personales o daños en el equipo.

5 Ostrzeżenie

Nie próbuj rozkładać, modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie, aby uniknąć urazu osobistego lub uszkodzenia sprzętu.

6 Waarschuwing

Probeer het product niet zelf te demonteren, aan te passen of te repareren, want dit kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.

7 Varning

Försök inte att demontera, modifiera eller reparera produkten själv, eftersom det kan leda till personskador eller skador på apparaten.

8 Attenzione

Non tentare di smontare, modificare o riparare autonomamente il prodotto per evitare lesioni personali o danni all'apparecchiatura.

9 Uyarı

Kendiniz ürünü sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye kalkışmayın, kişisel yaralanma veya ekipman hasarı oluşabilir.