

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

1. Identyfikacja produktu

Przenośne, składane pianino cyfrowe z 49 klawiszami czułymi na dotyk, z wbudowanym akumulatorem, funkcją MIDI/USB, głośnikiem, wyjściem słuchawkowym oraz akcesoriami takimi jak pedał sustain i torba transportowa.

2. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do nauki, ćwiczeń i grania muzyki w warunkach domowych lub podobnych, pod nadzorem osoby dorosłej w przypadku dzieci. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Produkt nie jest zabawką. Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używać wyłącznie odpowiedniego przewodu USB i zgodnego źródła zasilania o stabilnych parametrach.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków, złączy ani ładowarek.
- Podczas podłączania i odłączania przewodów dłonie muszą być suche.
- Nie narażać portów USB, złączy ani przewodów na kontakt z cieczami, kurzem lub metalowymi przedmiotami.
- Nie przykrywać urządzenia podczas ładowania. Ładować w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub odkształcenia obudowy należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.
- Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód, jeśli urządzenie nie będzie dalej używane.

5. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera akumulator ładowalny. Nie wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Nie przekłuwać, nie zginać i nie wrzucać urządzenia do ognia.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa jest uszkodzona lub jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia akumulatora.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyć dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- Utylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych i baterii.

6. Bezpieczne użytkowanie

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie używać produktu w pobliżu wody, umywalki, wanny, prysznica, basenu ani na zewnątrz podczas deszczu.
- Unikać użytkowania w miejscach o wysokiej wilgotności, dużym zapyleniu lub skrajnych temperaturach.
- Nie naciskać klawiszy z nadmierną siłą i nie siadać na urządzeniu.
- Podczas składania i rozkładania zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na instrumencie ani na przewodach.
- Nie blokować otworów głośnika i nie wkładać żadnych przedmiotów do złączy ani otworów obudowy.

7. Słuchawki i ochrona słuchu

- Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Zawsze zaczynać od niskiego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo.
- Nie korzystać ze słuchawek w sytuacjach wymagających słyszenia dźwięków otoczenia.

8. Przewody, złącza i funkcje komunikacyjne

- Przewody USB, audio i pedału prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania; chwycić zawsze za wtyk.
- Przed podłączeniem do komputera, tabletu lub innego urządzenia upewnić się, że porty i wtyki są czyste i nieuszkodzone.
- Wszelkie połączenia bezprzewodowe lub przewodowe konfigurować zgodnie z instrukcjami urządzeń współpracujących.

9. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Torby, przewody, naklejki i drobne akcesoria przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Elementy opakowania należy niezwłocznie usunąć z miejsca użytkowania, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

10. Transport i przechowywanie

- Przed przenoszeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć wszystkie przewody oraz akcesoria.
- Transportować produkt w sposób zabezpieczający przed uderzeniami, upadkiem i naciskiem.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie przechowywać urządzenia w samochodzie lub innym miejscu, gdzie może dojść do przegrzania lub przemarznięcia.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.

- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.

12. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli produkt nie działa prawidłowo, został upuszczony, zamoczony lub uszkodzony.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i nie podejmować prób samodzielnej naprawy.
- Dalsze użytkowanie uszkodzonego produktu jest zabronione.

13. Utylizacja

- Nie wyrzucać produktu razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie oraz wbudowany akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

14. Informacje istotne dla bezpiecznego użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego, chyba że producent wyraźnie wskazał inaczej.
- Należy regularnie sprawdzać stan obudowy, przewodów, złączy i akcesoriów przed każdym użyciem.
- Używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i osprzętu odpowiednich do tego typu urządzenia.