

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania elektrycznej klawiatury muzycznej z 61 klawiszami, zasilanej przewodem USB lub 6 bateriami AA 1,5 V. Produkt jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do użytku domowego i rekreacyjnego. Aby ograniczyć ryzyko urazu, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia urządzenia, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie i wszystkie akcesoria nie są uszkodzone.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako elektronicznej klawiatury muzycznej.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, przegrzewania lub nieprawidłowego działania natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz zasilanie.
- Urządzenie ustawiaj na stabilnej, równej i suchej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie używaj produktu na zewnątrz podczas deszczu, mgły, śniegu ani w warunkach wysokiej wilgotności.

2. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia, zaplątania lub potknięcia.
- Elementy opakowania, woreczki, pianki i osłony należy usunąć z zasięgu dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać palców, dłoni ani innych przedmiotów do otworów, złączy i przestrzeni między elementami klawiatury.
- Mikrofon, przewody i stojak na nuty należy montować i użytkować pod kontrolą dorosłych.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do zasilania używaj wyłącznie odpowiedniego przewodu USB oraz właściwego źródła zasilania o parametrach zgodnych z urządzeniem.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych portów USB, uszkodzonych przewodów ani niestabilnych źródeł zasilania.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani złączy mokrymi rękami.
- Nie narażaj przewodu USB na zginanie, ściskanie, skręcanie, rozciąganie ani przygniatanie meblami.
- Przewody prowadź w sposób zapobiegający potknięciu, szarpnięciu i przypadkowemu odłączeniu.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem oraz gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i nie przykrywaj urządzenia tkaninami podczas pracy.

4. Bezpieczeństwo użytkowania baterii

- Jeśli korzystasz z baterii, używaj wyłącznie 6 baterii AA 1,5 V tego samego typu.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.

- Nie zwieraj styków baterii i nie wrzucaj baterii do ognia.
- Wyczerpane baterie natychmiast wyjmij z urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu cieczy ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

5. Miejsce użytkowania

- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach suchych lub w bezpiecznych warunkach bez narażenia na wilgoć.
- Chronić produkt przed deszczem, rozlanymi płynami, parą wodną i zachlapaniem.
- Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z wodą, napojów, świec ani innych źródeł ciepła lub ognia.
- Nie umieszczaj klawiatury w pobliżu grzejników, kuchenek, kominków ani w pełnym słońcu.
- Unikaj użytkowania w miejscach zapyłonych, bardzo zimnych, bardzo gorących lub narażonych na silne wibracje.

6. Bezpieczne korzystanie z funkcji audio

- Rozpoczynaj od niskiego poziomu głośności, a następnie zwiększaj ją stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nie zbliżaj głośników bezpośrednio do uszu podczas pracy urządzenia.
- Zachowaj ostrożność przy podłączaniu zewnętrznych przewodów audio, aby uniknąć nagłych głośnych sygnałów.

7. Montaż i ustawienie akcesoriów

- Przed użyciem upewnij się, że pulpit nutowy i inne dołączone elementy są prawidłowo zamocowane.
- Jeśli urządzenie jest ustawiane na stojaku, sprawdź stabilność stojaka przed rozpoczęciem gry.
- Nie przeciążaj stojaka i nie opieraj się o niego całym ciężarem ciała.
- Mikrofon i przewody układaj tak, aby nie powodowały ryzyka zaplątania lub potknięcia.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania oraz wyjmij baterie, jeśli są zamontowane.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj silnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu, benzyny ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia, mikrofonu ani przewodów w wodzie.
- Dbaj o czystość złączy i portów, nie wkładaj do nich metalowych ani obcych przedmiotów.

9. Transport i przechowywanie

- Przenoś urządzenie ostrożnie, chroniąc je przed uderzeniami, upadkiem i naciskiem.
- Nie podnoś produktu za przewody, mikrofon ani pulpit nutowy.
- Przechowuj klawiaturę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed przesuwaniem i uszkodzeniem mechanicznym.

10. Ostrzeżenia szczególne

- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, porty są poluzowane lub przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Unikaj siadania, stawiania lub kładzenia ciężkich przedmiotów na klawiaturze.
- W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą natychmiast odłącz zasilanie, wyjmij baterie i pozostaw sprzęt do całkowitego wyschnięcia przed ponowną próbą użycia.
- Jeżeli produkt wydaje nienaturalnie głośne, zdekształcone lub przerywane dźwięki, przerwij użytkowanie i sprawdź połączenia oraz źródło zasilania.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Baterie należy usuwać oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki odpadów.
- Przekazuj urządzenie i baterie do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

12. Bezpieczne użytkowanie na co dzień

- Przed każdym użyciem sprawdź stan obudowy, przewodów, komory baterii i akcesoriów.
- Po zakończeniu gry wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i uporządkuj akcesoria.
- Produkt nie jest zabawką dla bardzo małych dzieci bez nadzoru.
- Zachowaj niniejsze informacje do wykorzystania w przyszłości.