

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przenośnego głośnika Bluetooth z akumulatorem i oświetleniem LED

1. Przeznaczenie wyrobu

Głośnik jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku z kompatybilnych urządzeń (np. smartfon, komputer, telewizor) poprzez Bluetooth, złącze AUX lub USB, a także do użytku jako nagłośnienie imprez i prosty system karaoke z użyciem zewnętrznego mikrofonu. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i rekreacyjnego.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj głośnika wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj urządzenie oraz akcesoria poza zasięgiem małych dzieci. Nie jest to zabawka.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji, przeróbek ani napraw urządzenia, przewodów ani akumulatora.
- W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatora

- Urządzenie jest zasilane wbudowanym akumulatorem. Ładuj głośnik wyłącznie za pomocą przewodu i zasilaczy zgodnych z parametrami podanymi przez producenta (odpowiednie napięcie i natężenie prądu).
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłony, papier, tkaniny), ani na miękkich powierzchniach mogących utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Nie przykrywaj głośnika ani ładowarki podczas ładowania.
- Nie używaj głośnika ani przewodu zasilającego, jeśli są widocznie uszkodzone (pęknięcia obudowy, stopione elementy, przetarty przewód, wygięte lub skorodowane złącza).
- Nie otwieraj obudowy akumulatora i nie ingeruj w jego konstrukcję. Istnieje ryzyko porażenia prądem, zwarcia, przegrzania, pożaru lub wycieku elektrolitu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatur poniżej -10°C i powyżej $+40^{\circ}\text{C}$, a podczas ładowania najlepiej zachowaj zakres $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$.
- W razie podejrzenia przegrzania (silne nagrzanie obudowy, zapach spalenizny, dym) natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, wyłącz je i nie dotykaj bezpośrednio metalowych elementów.
- Zużytych urządzeń i akumulatorów nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Bezpieczeństwo związane z dźwiękiem i słuchem

- Głośnik umożliwia odtwarzanie dźwięku o wysokim poziomie głośności. Długotrwałe słuchanie przy maksymalnej lub bardzo wysokiej głośności może trwale uszkodzić słuch.
- Zaleca się rozpoczęcie odsłuchu od niskiego poziomu głośności i stopniowe zwiększanie, aż do osiągnięcia komfortowego poziomu.
- Nie ustawiaj głośnika w bezpośrednim pobliżu uszu, szczególnie dzieci.

- W pomieszczeniach zamkniętych oraz przy korzystaniu z funkcji karaoke unikaj długotrwałego przebywania w pobliżu głośnika przy wysokim poziomie głośności.
- W miejscach publicznych przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu.

5. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji Bluetooth i TWS

- Podczas parowania przez Bluetooth zawsze upewnij się, że łączysz się z właściwym urządzeniem, aby uniknąć nieuprawnionego udostępniania treści.
- Nie używaj urządzeń audio i nie dokonuj zmian ustawień w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji i uwagi (np. prowadzenie pojazdu, nadzór nad dziećmi).
- Przy użyciu trybu TWS (połączenie dwóch głośników) zadбай o stabilne ustawienie obu urządzeń oraz o to, aby przewody (jeśli są używane) nie stwarzały ryzyka potknięcia.

6. Bezpieczeństwo związane z oświetleniem LED

- Głośnik jest wyposażony w wielokolorowe oświetlenie LED zsynchronizowane z muzyką.
- Osoby z nadwrażliwością na światło lub z chorobami neurologicznymi (np. padaczka) powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z dynamicznych efektów świetlnych.
- Jeśli u kogośkolwiek pojawią się zawroty głowy, nudności, dezorientacja lub inne niepokojące objawy podczas obserwowania świateł, natychmiast wyłącz efekty świetlne i przerwij użytkowanie, zapewniając tej osobie spokojne, dobrze oświetlone miejsce.

7. Użytkowanie w pobliżu wody i na zewnątrz

- Urządzenie posiada odporność na wodę w określonym przez producenta zakresie, jednak nie jest przeznaczone do całkowitego zanurzenia w wodzie (np. basen, wanna, jezioro).
- Nie zanurzaj głośnika w wodzie ani innych cieczach i nie wystawiaj go na intensywny strumień wody.
- Nie ładuj urządzenia, gdy jest mokre lub wilgotne. Przed podłączeniem przewodu upewnij się, że porty i wtyczki są całkowicie suche.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz, natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i nie używaj ponownie przed skontrolowaniem przez wykwalifikowany serwis.
- Podczas używania na zewnątrz chroń głośnik przed bezpośrednim, długotrwałym nasłonecznieniem, skrajnymi temperaturami, intensywnym deszczem, piaskiem i pyłem.

8. Ustawienie, wentylacja i ryzyko upadku

- Ustawiaj głośnik na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie stawiaj urządzenia na krawędziach stołów, półek ani innych miejscach, skąd może łatwo spaść.
- Pozostaw odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza i uniknąć przegrzania.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów, pojemników z cieczami ani źródeł ciepła (np. świece, grzejniki).

9. Bezpieczeństwo podczas korzystania z funkcji karaoke i PA

- Do wejścia mikrofonowego podłączaj wyłącznie kompatybilne mikrofony i przewody, zgodnie z parametrami technicznymi urządzenia.

- Przed podłączeniem lub odłączeniem mikrofonu ściszyć głośność, aby uniknąć nagłych skoków natężenia dźwięku i pisków sprzężenia zwrotnego.
- Podczas organizowania imprez z udziałem dzieci zapewnić stały nadzór osoby dorosłej nad obsługą głośnika oraz mikrofonu.
- Nie kieruj mikrofonu bezpośrednio na głośnik z bliskiej odległości, aby uniknąć silnego sprzężenia akustycznego mogącego uszkodzić słuch lub sam głośnik.

10. Bezpieczeństwo przewodów i złączy

- Przewody zasilające, AUX, USB i inne prowadź w sposób uniemożliwiający ich nadeptanie, potknięcie lub przejechanie krzesłem.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć go od gniazda – chwytaj zawsze za wtyczkę.
- Nie zaginaj przewodów pod ostrym kątem i nie ściskaj ich drzwiami, meblami itp.
- Chronić złącza przed kurzem, wilgocią i zanieczyszczeniami mogącymi spowodować zwarcie lub utratę kontaktu.

11. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej, która odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
- Nie pozwalaj dzieciom rozkręcać urządzenia, wkładać palców lub przedmiotów do otworów głośnika ani bawić się przewodami.
- Osoby starsze, z ograniczoną zdolnością słyszenia lub poruszania się powinny mieć zapewnioną pomoc przy konfiguracji i obsłudze urządzenia, aby uniknąć zbyt wysokiego poziomu głośności lub potknięcia o przewody.

12. Ochrona środowiska i utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie zawiera elementy elektroniczne i akumulator, które powinny być poddane selektywnej zbiórce.
- Oddaj zużyte urządzenie i akumulator do autoryzowanego punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju.
- Unikaj spalania urządzenia lub akumulatora – może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji i ryzyko wybuchu.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie pojawienia się dymu, iskier, nietypowego zapachu, silnego nagrzania lub głośnych trzasków natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania (jeśli jest podłączone do ładowarki). Nie dotykaj podejrzanie gorących elementów gołymi rękami.
- Jeśli dojdzie do pożaru, użyj odpowiedniej gaśnicy do urządzeń elektrycznych (np. typu ABC) i nie gasz urządzenia wodą.
- W razie kontaktu skóry lub oczu z wyciekami z akumulatora natychmiast przemyj obficie wodą i skontaktuj się z lekarzem.
- Jeśli użytkownik odczuje ból uszu, szum w uszach lub zawroty głowy spowodowane hałasem, należy bezzwłocznie zmniejszyć głośność lub wyłączyć urządzenie i zrobić przerwę w odsłuchu.

14. Bezpieczny transport i przechowywanie

- Podczas transportu zabezpiecz głośnik przed wstrząsami, upadkami i wilgocią (np. przy pomocy odpowiedniego opakowania ochronnego).
- Przed transportem dłuższym niż kilka godzin wyłącz urządzenie i upewnij się, że nie jest ono podłączone do ładowarki.
- Przechowuj głośnik w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, silnych pól magnetycznych oraz łatwopalnych materiałów.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się naładowanie akumulatora do około 40–60% i doładowanie go co kilka miesięcy, aby przedłużyć jego żywotność.

Przestrzeganie powyższych zaleceń zwiększa bezpieczeństwo użytkownika i osób postronnych oraz ogranicza ryzyko uszkodzenia urządzenia i środowiska.



TAMPROAD

TAMPROAD

TAMPROAD



60
WATTS

X2
9cm
4 inch
Drive Unit

LED
SPECTRUM LIGHT

TWS
(PAIR)

10000mAh

5.0

X1

USB

**MICRO
TF
CARD**

TAMPROAD

60
WATTS

X2
9cm
4 inch
Drive Unit

LED
MUSIC LIGHT

TWS
(PAIR)

10000mAh

5.0

X1

USB

MICRO
TF
CARD



PARTY SPEAKER > A67

With Built In Wireless, AUX-IN Playback, USB And TF Card Playback



UK REP

TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com

EC REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str.2
35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com



PARTY SPEAKER >> A67

With Built In Wireless, AUX-IN Playback, USB And TF Card Playback



SPECIFICATIONS AND FEATURES

- 2 x Drive Unit 9 cm / 4 inch
- Facade with RGB LED animation
- Power 60W
- Battery 10000mAh
- USB and Micro TF card input
- Wireless Audio Function (BT5.0)
- TWS Function
- General Volume setting
- LED screen
- AUX jack 3.5mm input
- 6.35mm Micro Jack input
- Base for speaker stand
- Wireless remote control
- Product dimension: 37.5x17.5x13.5cm
- Weight: 1.67kg

DC ⚡ 5V
USB VERSION

MADE IN CHINA

