

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przenośnym odtwarzaczem CD z głośnikami stereo, wejściem USB/SD/MMC, wejściem AUX 3,5 mm oraz wyjściem słuchawkowym. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do odtwarzania zgodnych nośników i plików audio w warunkach domowych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodu zasilającego lub złączy nie wolno używać produktu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci zasilającej 230 V / 50 Hz, zgodnej z danymi znamionowymi produktu.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że przewód zasilający i wtyczka są nieuszkodzone.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, wanien, umywalk ani innych źródeł wilgoci.
- Nie narażać produktu na deszcz, zachlapanie ani wysoką wilgotność.
- Podczas odłączania od zasilania należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
- Przewód zasilający należy prowadzić tak, aby nie był zgnieciony, naciągnięty ani narażony na potknięcie.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.

4. Bezpieczeństwo baterii

- Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, należy stosować wyłącznie 6 baterii 1,5 V typu C/LR14 zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów lub producentów.
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwierać styków baterii.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykać substancji gołymi rękami; usunąć baterie i oczyścić komorę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekowi i uszkodzeniu produktu.

5. Bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Małe elementy, baterie oraz opakowanie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie pozwalać dzieciom wkładać palców ani przedmiotów do napędu CD, portów ani gniazd.

- Należy nadzorować korzystanie ze słuchawek, aby unikać zbyt długiego słuchania dźwięku.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Przed podłączeniem słuchawek należy ustawić niski poziom głośności.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Nie używać słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej świadomości otoczenia.
- W przypadku dyskomfortu, szumu w uszach lub pogorszenia słuchu należy natychmiast przerwać używanie.

7. Bezpieczne użytkowanie nośników i złączy

- Używać wyłącznie kompatybilnych płyt i nośników danych.
- Nie wkładać uszkodzonych, pękniętych ani zdeformowanych płyt CD.
- Nośniki USB, karty SD/MMC oraz wtyki AUX/słuchawkowe należy podłączać ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych upewnić się, że ich złącza są czyste i nieuszkodzone.
- Nie wkładać do portów żadnych przedmiotów innych niż przeznaczone do tego wtyki i nośniki.

8. Miejsce użytkowania

- Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki czy bezpośrednie światło słoneczne.
- Nie używać urządzenia w miejscach zapyłonych, bardzo gorących lub narażonych na wibracje.
- Wokół urządzenia należy pozostawić odpowiednią przestrzeń dla wentylacji.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyjąć baterie, jeśli są zainstalowane.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

10. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie wydziela nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewa, działa niestabilnie lub nie odtwarza dźwięku prawidłowo, należy natychmiast je wyłączyć.
- Odłączyć produkt od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie wolno dalej używać urządzenia po upadku lub po kontakcie z cieczą.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz baterie należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed utylizacją należy wyjąć baterie z urządzenia.

12. Ostrzeżenia

- Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub kontaktu z wilgocią.
- Ostrzeżenie: baterie mogą stwarzać zagrożenie połknięcia, wycieku lub oparzenia chemicznego.
- Ostrzeżenie: długotrwałe słuchanie przy zbyt dużej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Ostrzeżenie: nie używać uszkodzonych płyt ani akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i urazów.