

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Przeczytaj uważnie przed użyciem. Niniejsze zalecenia mają na celu bezpieczne korzystanie z urządzenia zgodnie z wymaganiami GPSR (UE).

1. Przeznaczenie i zakres użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gitarą elektryczną oraz kompatybilnym sprzętem audio.
- Używaj go tylko w warunkach, do których zostało zaprojektowane, w suchym, stabilnym i dobrze wentylowanym otoczeniu.
- Nie stosuj urządzenia do celów innych niż muzyczne.

2. Zasilanie i bezpieczeństwo elektryczne

- Stosuj wyłącznie zasilacz DC 9 V o odpowiedniej polaryzacji: **plus na zewnątrz (cylinder), minus w środku**.
- Nie używaj zasilacza o innym napięciu, polaryzacji ani niesprawnego przewodu zasilającego.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie dotykaj wtyku ani gniazda zasilania mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj gniazda ani nie podłączaj uszkodzonych akcesoriów.

3. Podłączanie i odłączanie

- Przed połączeniem kabli ustaw głośność wzmacniacza na minimum, aby uniknąć nagłych skoków poziomu dźwięku.
- Używaj sprawnych, odpowiednio ekranowanych kabli instrumentalnych.
- Najpierw podłącz instrument i wzmacniacz, a dopiero potem zasilanie urządzenia.
- Po zakończeniu użytkowania odłącz zasilanie przed odpięciem kabli sygnałowych.

4. Warunki środowiskowe

- Chroń urządzenie przed wilgocią, deszczem, zachlapaniem oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj ani nie przechowuj go w miejscach bardzo gorących, bardzo zimnych, zakurzonych lub narażonych na silne wibracje.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Unikaj kontaktu z cieczami i substancjami przewodzącymi.

5. Bezpieczna obsługa podczas gry

- Regulacji dokonuj stopniowo, najlepiej przy umiarkowanej głośności.
- Unikaj ustawiania bardzo wysokiego poziomu wyjściowego, jeśli może to spowodować nagłe i niebezpieczne natężenie dźwięku.
- Jeśli pojawią się zniekształcenia niepożądane, nietypowy zapach, przegrzewanie lub przerwy w działaniu, natychmiast wyłącz urządzenie.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od wszystkich kabli.
- Czyść suchą, miękką ściereczką. Nie używaj wody, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd ani otworów wentylacyjnych.

- Jeśli obudowa, gniazda lub przełączniki są uszkodzone, zaprzestań używania urządzenia.

7. Ochrona przed uszkodzeniem

- Nie upuszczaj urządzenia i nie narażaj go na uderzenia.
- Nie naciskaj zbyt mocno pokręteł, przełączników ani gniazd.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

8. Sygnały ostrzegawcze wymagające natychmiastowego odłączenia

- nieprawidłowe działanie przełącznika lub kontrolki,
- przegrzewanie się obudowy,
- zapach spalenizny, dym lub iskrzenie,
- uszkodzenie kabla lub wtyku,
- dostanie się cieczy do wnętrza urządzenia.

W przypadku wystąpienia któregoś z powyższych objawów natychmiast odłącz zasilanie i nie używaj urządzenia do czasu sprawdzenia stanu technicznego przez wykwalifikowaną osobę.

9. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

10. Podsumowanie bezpiecznego użytkowania

- Używaj właściwego zasilania DC 9 V z odpowiednią polaryzacją.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, uszkodzeniem i skrajnymi temperaturami.
- Podłączaj i odłączaj sprzęt ostrożnie, przy wyciszonym systemie audio.
- W razie nietypowych objawów natychmiast przerwij używanie.

**Make Your
Own Music**



MORPHER

DONNER™
MINI PEDAL

EC742

GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

EU REP Information for
OST_EU_20230619000005 EU representatives

Name: SUCCESS COURIER SL

Address: Calle Rio Tormes Num1, planta 1, Derecha,
Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com

UK REP Information for
OST_UK_20230608000003 UK representatives

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: Office 1029 3 Hardman Street 10th
floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3HF

E-mail: goalservice@hotmail.com



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SN

Made In China