

Instrukcja bezpieczeństwa korzystania z gramofonu pionowego z wbudowanymi głośnikami i Bluetooth

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest domowym gramofonem audio z napędem paskowym, w orientacji pionowej, z wbudowanymi głośnikami, radiem FM, łącznością Bluetooth oraz funkcją budzika. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do odtwarzania płyt winylowych w pomieszczeniach zamkniętych oraz do odsłuchu dźwięku w warunkach domowych.

Nie używać urządzenia w zastosowaniach profesjonalnych, przemysłowych, na scenie, na zewnątrz budynków ani w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych).

2. Grupy użytkowników i ograniczenia wiekowe

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe oraz młodzież, która zapoznała się z instrukcją i rozumie zasady bezpiecznej obsługi.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą korzystać z urządzenia ani znajdować się przy nim bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
- Dzieci w wieku 8–18 lat mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem oraz po otrzymaniu jasnych instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania.
- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi, a także osoby bez doświadczenia w obsłudze sprzętu elektrycznego, mogą korzystać z urządzenia tylko przy odpowiednim przeszkoleniu lub nadzorze.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i przechowywać ją do późniejszego wglądu.
- Nie wolno modyfikować urządzenia, rozkręcać obudowy ani samodzielnie naprawiać części elektrycznych.
- Nie używać urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy, przewodów zasilających, wtyczek, elementów mechanicznych (ramię, talerz, napęd paskowy) lub jeśli urządzenie upadło.
- Stosować wyłącznie osprzęt i akcesoria zgodne z typem urządzenia (np. zasilacz o właściwych parametrach).

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać wyłącznie do sprawnego gniazda sieciowego z uziemieniem (jeśli jest wymagane) oraz właściwym napięciem znamionowym.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie narażać przewodu zasilającego na zagniecenia, przytrzaśnięcia drzwiami, ostre krawędzie, rozciąganie ani zgniatanie.
- Nie ciągnąć za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania; zawsze chwytać za wtyczkę.

- Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników o nieodpowiednim obciążeniu prądowym.
- W razie zauważenia dymu, iskier, nietypowego zapachu spalenizny lub nietypowych dźwięków natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazda i przerwać użytkowanie.

5. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie zalewać ani nie spryskiwać urządzenia wodą lub innymi cieczami. Nie stawiać na urządzeniu pojemników z cieczami (wazon, kubki, doniczki).
- Chronić urządzenie przed dużą wilgotnością, parą wodną, kondensacją oraz intensywnym zapyleniem.
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, świec, źródeł wysokiej temperatury (grzejniki, kuchenki, promienniki ciepła).
- Zachować minimalny odstęp od ścian i innych przedmiotów (co najmniej 10 cm z tyłu i po bokach), aby zapewnić właściwą cyrkulację powietrza i uniknąć przegrzania.
- W razie zalania urządzenia natychmiast odłączyć je od zasilania i nie włączać ponownie przed sprawdzeniem w autoryzowanym serwisie.

6. Stabilne ustawienie i bezpieczeństwo mechaniczne

- Ze względu na pionową konstrukcję urządzenie należy ustawiać na stabilnej, równej i twardej powierzchni, odpornej na drgania i wstrząsy.
- Nie umieszczać urządzenia na krawędziach mebli ani w miejscach, gdzie istnieje ryzyko przewrócenia lub zsunięcia.
- Nie umieszczać urządzenia na miękkich podłożach (łóżko, sofa, grube tkaniny), które mogą blokować otwory wentylacyjne i zwiększać ryzyko przegrzania.
- Nie przemieszczać urządzenia podczas odtwarzania płyty. Przed przeniesieniem należy zakończyć odtwarzanie, podnieść ramię, zabezpieczyć je blokadą (jeżeli jest przewidziana) oraz odłączyć zasilanie.
- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami, upadkami i gwałtownymi uderzeniami, które mogą uszkodzić napęd paskowy, talerz, ramię i igłę.

7. Bezpieczne korzystanie z funkcji pionowego odtwarzania

- Upewnić się, że płyta winylowa jest prawidłowo osadzona na talerzu i odpowiednio zabezpieczona systemem mocowania przewidzianym przez producenta, zanim uruchomi się odtwarzanie.
- Nie dotykać obracającego się talerza ani płyty podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia płyty, igły i mechanizmu napędu.
- Ustawiać i opuszczać ramię delikatnie, korzystając z mechanizmu podnoszenia (jeśli występuje). Nie szarpać ramienia ani nie przesuwając go siłą.
- Nie używać nadmiernej siły przy montażu czy zdejmowaniu płyty, aby nie uszkodzić osi, talerza lub systemu mocowania płyty.

8. Bezpieczeństwo akustyczne (ochrona słuchu)

- Ustawiać głośność na możliwie najniższym poziomie, który zapewnia komfortowy odsłuch.
- Unikać długotrwałego słuchania na wysokich poziomach głośności, szczególnie przy użyciu słuchawek, aby nie doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie zbliżać uszu bardzo blisko wbudowanych głośników przy wysokiej głośności.
- Osoby z istniejącymi problemami ze słuchem powinny skonsultować się ze specjalistą w sprawie bezpiecznego poziomu głośności.

9. Bezpieczeństwo przy korzystaniu z Bluetooth i radia FM

- Łączność bezprzewodowa Bluetooth jest przeznaczona wyłącznie do przesyłania dźwięku. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komunikacji awaryjnej.
- Podczas parowania z innymi urządzeniami Bluetooth korzystać wyłącznie z zaufanych urządzeń, aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu.
- Nie otwierać obudowy ani nie ingerować w moduły radiowe urządzenia.
- W przypadku występowania zaburzeń pracy innych urządzeń radiowych (np. sprzętu medycznego) odsunąć gramofon na bezpieczną odległość lub wyłączyć funkcję Bluetooth i radio FM.

10. Ochrona przed gorącymi powierzchniami i przegrzaniem

- Podczas pracy niektóre elementy wewnętrzne mogą się nagrzewać. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych ani powierzchni przeznaczonych do chłodzenia.
- Nie używać urządzenia w bezpośrednim nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła ani w pomieszczeniach, gdzie temperatura lub wilgotność przekracza zalecane wartości dla sprzętu elektronicznego.
- W przypadku odczuwalnego, nienaturalnie wysokiego nagrzania obudowy należy przerwać użytkowanie, wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie używać środków żrących, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani proszków ściernych.
- Do czyszczenia obudowy drewnianej i tkaninowej stosować miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczkę. Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Regularnie usuwać kurz z okolic talerza, ramienia i powierzchni, po których porusza się igła, stosując delikatne szczoteczki przeznaczone do sprzętu audio.
- Wymianę igły lub innych wrażliwych elementów gramofonu przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta lub zlecać ją wykwalifikowanemu serwisowi.

12. Bezpieczne użytkowanie płyt winylowych

- Używać wyłącznie czystych, niepokrzywionych i nieodkształconych płyt winylowych przeznaczonych do odtwarzania na gramofonach domowych.
- Płyty przechowywać pionowo, w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego słońca, aby uniknąć odkształceń.
- Brudne lub zakurzone płyty czyścić odpowiednimi środkami i szczotkami przed odtwarzaniem, aby zmniejszyć zużycie igły i ograniczyć ryzyko przeskakowania.
- Nie dotykać rowków płyty palcami; trzymać płyty za krawędzie lub etykietę.

13. Transport, przechowywanie i okresy nieużywania

- Przed transportem wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilający oraz inne przewody, a następnie zabezpieczyć ramię i ewentualne ruchome elementy zgodnie z zaleceniami producenta.
- Transportować w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zapewniającym odpowiednią amortyzację.

- Podczas długich okresów nieużywania odłączyć urządzenie od zasilania i przechowywać je w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie używać go jako półki lub stojaka.

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Zagrożenie porażeniem prądem lub pożarem:** natychmiast odłączyć urządzenie od sieci, nie dotykając metalowych części w przypadku podejrzenia uszkodzenia izolacji. Jeśli to bezpieczne, wyłączyć zasilanie w gniazdku lub w rozdzielnicy.
- **Pożar urządzenia:** użyć odpowiedniej gaśnicy do urządzeń elektrycznych. Nie gasić wodą. Opuścić pomieszczenie i wezwać służby ratunkowe, jeśli pożar jest poza kontrolą.
- **Uszkodzenie mechaniczne (pęknięcia obudowy, wygięte ramię, uszkodzona płyta):** przerwać użytkowanie i nie próbować samodzielnej naprawy.
- **Kontakt z cieczą:** odłączyć urządzenie od zasilania, nie włączać go ponownie przed dokładnym wysuszeniem i sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.

15. Ograniczenie ryzyka dla środowiska

- Nie wyrzucać urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.
- Zużyte akcesoria i materiały eksploatacyjne (np. igły, przewody) utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Chronić urządzenie przed wyciekami substancji chemicznych lub innymi zanieczyszczeniami, które mogłyby przedostać się do środowiska.

16. Zgodność z zasadami bezpieczeństwa ogólnego produktu (GPSR)

Przestrzeganie powyższych zasad użytkowania, instalacji, czyszczenia i konserwacji jest niezbędne, aby ograniczyć ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz osób postronnych, a także zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń mechanicznych, uszkodzenia słuchu oraz szkód w mieniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu technicznego urządzenia lub sposobu jego bezpiecznej obsługi należy zaprzestać użytkowania do czasu uzyskania porady wykwalifikowanego specjalisty.