

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja wyrobu

Telewizor Smart TV TCL 40" Full HD QLED Direct LED z funkcjami sieciowymi, sterowaniem głosowym oraz łącznością Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB i Wi-Fi.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń, do odtwarzania obrazu i dźwięku oraz korzystania z funkcji multimedialnych i sieciowych. Nie używać na zewnątrz ani w warunkach podwyższonej wilgotności.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, przewodu zasilającego ani akcesoriów.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, ekranu, przewodu zasilającego lub wtyczki nie używaj urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj telewizor wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, poluzowanego gniazda ani niepewnych przedłużaczy.
- Przewód zasilający układaj tak, aby nie był narażony na zgniecenie, przecięcie, skręcanie lub potknięcie.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci, chwytaj za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie otwieraj obudowy. Wewnątrz mogą występować niebezpieczne napięcia nawet po wyłączeniu urządzenia.

Ryzyko przewrócenia i bezpieczny montaż

- Telewizor ustawiaj wyłącznie na stabilnej, równej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni.
- Jeżeli używasz podstawy, upewnij się, że została prawidłowo zamocowana zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych meblach, wózkach ani półkach.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble, na których stoi telewizor.
- Nie stawiaj na urządzeniu ani nad nim przedmiotów, które mogą zachęcać dzieci do sięgania lub wspinania się.

- Jeżeli telewizor jest montowany na ścianie, montaż powinien być wykonany z użyciem odpowiednich elementów mocujących i zgodnie z nośnością ściany.
- Podczas przenoszenia trzymaj urządzenie oburącz. Nie naciskaj na ekran.

Wentylacja i zagrożenie przegrzaniem

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Zachowaj wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Nie umieszczaj telewizora w ciasnych zabudowach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu grzejników, pieców, kominków ani innych źródeł ciepła.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, nietypowego zapachu lub samoczynnego wyłączenia odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

Ochrona przed wilgocią i pożarem

- Chronić urządzenie przed deszczem, zachlapaniem i wysoką wilgotnością.
- Nie stawiaj na telewizorze ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, takich jak wazon, kubki czy butelki.
- Nie używaj urządzenia w łazience, pralni, piwnicy o dużej wilgotności ani na zewnątrz.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Trzymaj urządzenie z dala od świec, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Bezpieczeństwo użytkowania ekranu

- Ekran jest elementem delikatnym. Unikaj uderzeń, nacisku i zarysowań.
- Nie chwytaj urządzenia za ekran podczas przenoszenia.
- W przypadku pęknięcia ekranu nie dotykaj uszkodzonych elementów i natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia mechanicznego, nie używaj produktu do czasu jego bezpiecznego sprawdzenia.

Bezpieczne korzystanie z połączeń i akcesoriów

- Przed podłączaniem lub odłączaniem urządzeń zewnętrznych wyłącz telewizor i odłącz go od zasilania, jeżeli jest to wymagane.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów i akcesoriów.
- Nie przeciążaj portów HDMI, USB, Ethernet ani innych złączy poprzez używanie uszkodzonych lub źle dopasowanych wtyków.
- Przewody sygnałowe prowadź w sposób ograniczający ryzyko potknięcia i uszkodzenia gniazd.

Bezpieczeństwo związane z łącznością bezprzewodową

- Urządzenie korzysta z technologii bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi i Bluetooth.
- W miejscach, gdzie użycie urządzeń radiowych jest ograniczone, stosuj się do lokalnych przepisów i poleceń personelu.
- Jeżeli korzystasz z urządzeń medycznych wrażliwych na emisję radiową, skonsultuj bezpieczną odległość użytkowania z producentem takiego urządzenia lub lekarzem.
- Nie polegaj na funkcjach sieciowych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem życia lub zdrowia.

Bezpieczeństwo baterii pilota

- Pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie. Instaluj je zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie ładuj baterii jednorazowych, nie rozbieraj ich, nie wrzucaj do ognia i nie zwieraj styków.
- Wyczerpane baterie wymieniaj niezwłocznie.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu substancji ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia. W przypadku podejrzenia połknięcia natychmiast skontaktuj się z pomocą medyczną.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na ekran ani obudowę.
- Regularnie usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych bez użycia ostrych narzędzi.

Bezpieczne użytkowanie przez dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie i jego akcesoria, w tym pilot, baterie oraz elementy opakowania, przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Folie i małe elementy mogą stwarzać ryzyko uduszenia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod odpowiednim nadzorem.

Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeżeli zauważysz dym, iskrzenie, zapach spalenizny, nietypowe dźwięki lub przedostanie się cieczy do wnętrza.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Transport i przechowywanie

- Transportuj urządzenie w pozycji możliwie najbardziej zbliżonej do pionowej i zabezpiecz je przed wstrząsami.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na opakowaniu ani na samym urządzeniu.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od skrajnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.

Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie z pilota usuwaj oddzielnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami selektywnej zbiórki.

Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przestrzeganie powyższych zaleceń zmniejsza ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia. W razie przekazania produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.