

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezprzewodowego kontrolera lewego przeznaczonego wyłącznie do kompatybilnej konsoli Nintendo Switch 2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do sterowania grami wideo w warunkach domowych.
- Używać tylko z kompatybilnym urządzeniem Nintendo Switch 2.
- Nie używać produktu do celów innych niż jego normalne przeznaczenie.

2. Bezpieczeństwo użytkowników

- Produkt nie jest zabawką dla małych dzieci. Zawiera małe elementy, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzystają z niego dzieci.
- W przypadku wystąpienia bólu dłoni, nadgarstków, ramion lub zmęczenia należy natychmiast przerwać użytkowanie i zrobić przerwę.
- Długotrwałe użytkowanie może powodować dyskomfort mięśniowy lub przeciążenie dłoni. Zaleca się regularne przerwy podczas gry.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub działa nieprawidłowo.

3. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania bezprzewodowego

- Produkt wykorzystuje łączność bezprzewodową Bluetooth. Używać zgodnie z instrukcjami konfiguracji kompatybilnego urządzenia.
- Nie korzystać z produktu w miejscach, gdzie urządzenia bezprzewodowe są zabronione lub mogą powodować zakłócenia.
- Trzymać produkt z dala od urządzeń medycznych wrażliwych na fale radiowe, chyba że użycie zostało dopuszczone przez odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa danego miejsca.
- W przypadku zakłóceń działania innych urządzeń elektronicznych należy zwiększyć odległość między urządzeniami lub zaprzestać użytkowania.

4. Bezpieczeństwo akumulatora i zasilania

- Jeśli produkt zawiera wbudowany akumulator, nie wolno go otwierać, przebijać, zgniatać ani narażać na działanie ognia.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
- Nie ładować produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku wycieku, nietypowego zapachu, przegrzewania lub odkształcenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania i odłączyć produkt od źródła zasilania, jeśli to możliwe.
- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy, demontażu ani modyfikacji elementów elektrycznych.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Podczas gry należy upewnić się, że wokół użytkownika znajduje się wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby uniknąć uderzenia osób lub przedmiotów.
- Zawsze trzymać kontroler pewnie w dłoni, aby zapobiec upuszczeniu.

- Nie używać produktu mokrymi rękami ani w warunkach podwyższonej wilgotności.
- Nie narażać produktu na kontakt z wodą, napojami, kurzem, piaskiem ani innymi zanieczyszczeniami.
- Nie siadać na produkcie, nie zginać go nadmiernie i nie wywierać na niego silnego nacisku.

6. Środowisko użytkowania i przechowywania

- Używać i przechowywać produkt w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać skrajnie niskich i skrajnie wysokich temperatur.
- Chronić przed wilgocią, kondensacją pary wodnej i nagłymi zmianami temperatury.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła zasilania, jeśli ma to zastosowanie.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza produktu.

8. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Jeśli produkt został upuszczony, zalany lub wykazuje oznaki uszkodzenia, należy natychmiast przerwać jego użytkowanie.
- Nie korzystać z produktu, jeśli przyciski działają nieprawidłowo lub połączenie bezprzewodowe jest niestabilne wskutek uszkodzenia.
- Uszkodzony produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu serwisowego lub zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Utylizacja

- Nie wyrzucać produktu razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz ewentualny akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- W celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzi należy korzystać z odpowiednich systemów selektywnej zbiórki.

10. Dodatkowe ostrzeżenia

- Produkt jest kompatybilny wyłącznie z Nintendo Switch 2. Użycie z niekompatybilnymi urządzeniami może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.
- Nie modyfikować oprogramowania ani konstrukcji produktu.
- Zachować opakowanie i dokumentację, jeśli zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i identyfikacji produktu.