

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: stacja dokująca USB-C do dwóch monitorów, model WL-UMD302B.

Niniejsze instrukcje przygotowano w celu bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z wymaganiami GPSR (UE). Przed użyciem należy przeczytać całość i zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do podłączania kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i telefony z obsługą odpowiednich funkcji USB-C/OTG.
- Produkt służy wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym i czystym otoczeniu.
- Nie używać produktu do celów innych niż przesył danych, obrazu, dźwięku, sieci oraz zasilania zgodnie ze specyfikacją urządzenia.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem:** nie otwieraj obudowy i nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
- Używaj produktu wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami i źródłami zasilania o odpowiednich parametrach.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy port USB-C urządzenia hosta obsługuje przesył obrazu oraz ładowanie, jeśli te funkcje mają być używane.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód, złącze lub obudowa są uszkodzone.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci. Małe elementy i opakowanie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do zasilania funkcji Power Delivery używaj wyłącznie odpowiedniego zasilacza USB-C o parametrach **20 V / 5 A / 100 W**.
- Upewnij się, że zapotrzebowanie na moc ładowanego komputera nie przekracza **85 W**, jeśli produkt ma ładować urządzenie.
- Nie podłączaj produktu do niesprawnych, niestabilnych lub niecertyfikowanych źródeł zasilania.
- Nie wkładaj metalowych przedmiotów do portów i nie dopuszczaj do zwarcia styków.
- Podczas podłączania i odłączania chwytaj za wtyk, a nie za przewód.

4. Warunki użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w temperaturze otoczenia odpowiedniej dla sprzętu elektronicznego, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Chronź produkt przed wilgocią, deszczem, rozlanymi płynami, parą, kurzem i nadmiernym nasłonecznieniem.
- Nie używaj produktu w pobliżu umywalek, wanien, naczyń z wodą ani w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie stawiaj na produkcie żadnych przedmiotów, zwłaszcza pojemników z cieczą.
- Nie narażaj produktu na wstrząsy, upadki ani nacisk mechaniczny.

5. Wentylacja i nagrzewanie

- Podczas pracy produkt może się nagrzewać — jest to normalne, o ile nie dochodzi do nadmiernej temperatury.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.
- Nie przykrywaj produktu tkaniną, papierem ani innymi materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczaj produktu na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa czy koc, jeśli może to utrudnić chłodzenie.
- W razie nadmiernego nagrzania natychmiast odłącz produkt od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

6. Bezpieczne podłączanie urządzeń

- Przed użyciem sprawdź zgodność urządzenia hosta z funkcjami stacji dokującej.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wkładania wtyków do portów.
- Podłączaj przewody ostrożnie, zwracając uwagę na prawidłową orientację złączy.
- W przypadku korzystania z monitorów upewnij się, że przewody HDMI i DisplayPort są prawidłowo osadzone.
- Jeżeli urządzenie hosta nie obsługuje wymaganych standardów obrazu, niektóre funkcje lub rozdzielczości mogą być ograniczone.

7. Kompatybilność i ograniczenia użytkowania

- Produkt działa w trybie Plug and Play z kompatybilnymi systemami Windows.
- Produkt **nie jest kompatybilny z macOS**.
- Pełna obsługa wysokich rozdzielczości i konfiguracji wielomonitorowych wymaga zgodności urządzenia hosta z odpowiednimi standardami, w tym obsługi wyjścia wideo przez USB-C.
- Tablety i telefony muszą obsługiwać funkcję OTG oraz odpowiednie funkcje wyjścia przez port USB-C, jeśli mają współpracować z produktem.

8. Ochrona danych

- Przed pierwszym podłączeniem nowego sprzętu zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych.
- Nie odłączaj produktu podczas aktywnego transferu danych, jeśli może to spowodować utratę lub uszkodzenie plików.
- Karty SD i TF wkładaj oraz wyjmuj ostrożnie, najlepiej po zakończeniu pracy z danymi.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od wszystkich urządzeń i źródeł zasilania.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków żrących ani aerozoli czyszczących.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza portów i obudowy.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłącz produkt, jeśli zauważysz dym, nietypowy zapach, iskrzenie, nadmierne nagrzewanie lub niestabilne działanie.

- Nie używaj dalej uszkodzonego produktu.
- Nie podejmuj samodzielnych napraw ani modyfikacji.
- W przypadku usterki zleć kontrolę wykwalifikowanemu specjalście.

11. Bezpieczeństwo dzieci i opakowania

- Worki foliowe, folie i drobne elementy opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem, przewodami ani materiałami opakowaniowymi.
- Produkt nie jest zabawką.

12. Utylizacja

- Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowanie należy segregować i usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

13. Najważniejsze zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnego portu hosta i odpowiedniego zasilacza.
- Chronź przed wilgocią, kurzem i przegrzaniem.
- Nie otwieraj, nie modyfikuj i nie naprawiaj samodzielnie.
- Odłącz produkt w przypadku oznak uszkodzenia lub przegrzewania.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.