

Instrukcje bezpieczeństwa – dziecięca gitara akustyczna 1/2

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku około 3–7 lat i powinien być zawsze używany pod nadzorem osoby dorosłej.

1. Przeznaczenie wyrobu

- Gitara jest przeznaczona wyłącznie do gry na instrumencie muzycznym w warunkach domowych lub podobnych (zajęcia muzyczne, szkoła, świetlica).
- Nie jest przeznaczona do wspinania się, siedzenia, stawiania na niej ani używania jako narzędzie (np. do uderzania przedmiotów).
- Produkt nie jest zabawką do rzucania, ciągnięcia po podłodze ani do użytku na placu zabaw.

2. Nadzór dorosłych

- Dzieci powinny korzystać z gitary wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Dorosły powinien regularnie sprawdzać stan instrumentu, szczególnie strun, elementów plastikowych i drewnianych.
- W przypadku uszkodzenia (pęknięcia, ostre krawędzie, luźne elementy) należy natychmiast przerwać użytkowanie do czasu naprawy lub wymiany produktu.

3. Bezpieczeństwo małych dzieci

- Nie pozostawiać niemowląt i małych dzieci bez nadzoru w zasięgu instrumentu, futerału, pasków czy akcesoriów.
- Małe, odcięte elementy (śruby, kołki stroików, kawałki plastiku lub drewna) mogą stanowić ryzyko zadławienia – w razie ich zauważenia natychmiast je usunąć z zasięgu dzieci.
- Nie wolno wkładać żadnych części gitary lub akcesoriów do ust, nosa ani ucha.

4. Ryzyko uduszenia i zaplątania

- Struny i paski do gitary mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zaplątania, zwłaszcza u młodszych dzieci.
- Nie owijaj strun ani paska wokół szyi, głowy, rąk czy innych części ciała.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się luzem zdjętymi strunami lub paskiem.

5. Ostrożne obchodzenie się ze strunami

- Struny wykonane są z nylonu, ale mogą pozostawać pod napięciem.
- Naciąganie, szarpanie lub celowe zrywanie strun może spowodować ich gwałtowne odbicie i ryzyko urazu oczu, twarzy lub dłoni.
- Wymiany lub regulacji strun powinna dokonywać osoba dorosła.
- Podczas strojenia trzymaj twarz w bezpiecznej odległości od główki gitary i strun.

6. Ostre krawędzie i powierzchnie

- Przed użytkowaniem sprawdź, czy na korpusie, szyjce i podstrunnicy nie ma drzazg, pęknięć ani ostrych krawędzi.
- W razie wystąpienia drzazg lub pęknięć natychmiast przerwij użytkowanie, aby uniknąć skaleczeń.

- Nie pozwalaj dziecku uderzać gitarą o twarde powierzchnie, ściany czy meble – może to spowodować pęknięcia i powstanie ostrych krawędzi.

7. Użytkowanie w bezpiecznym otoczeniu

- Używaj instrumentu w pomieszczeniach lub na równych, stabilnych powierzchniach.
- Zapewnij wokół dziecka wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć uderzania innych osób lub przedmiotów gryfem i korpusem gitary.
- Nie używaj w pobliżu schodów, krawędzi podwyższeń, basenów, otwartego ognia, kuchenek, grzejników i innych źródeł ciepła.
- Unikaj użytkowania na mokrych lub śliskich powierzchniach, aby ograniczyć ryzyko upadku.

8. Ochrona słuchu

- Choć gitara akustyczna osiąga umiarkowany poziom głośności, długotrwałe, intensywne granie w bardzo bliskiej odległości od ucha małego dziecka może być niekomfortowe.
- Nie przykładaj otworu rezonansowego gitary bezpośrednio do ucha dziecka.
- W przypadku dołączonych materiałów audio lub lekcji on-line, ustawiaj głośność urządzeń odtwarzających (komputer, tablet, głośniki, słuchawki) na bezpiecznym, niezbyt wysokim poziomie.

9. Materiały i alergie

- Gitara wykonana jest m.in. z drewna lipy oraz elementów z tworzywa sztucznego, struny są nylonowe.
- Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek z tych materiałów powinny unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą lub skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli po kontakcie ze skórą pojawią się objawy podrażnienia (zaczerwienienie, swędzenie, wysypka), należy przerwać użytkowanie i w razie potrzeby zasięgnąć porady medycznej.

10. Bezpieczne przechowywanie

- Po zakończeniu gry przechowuj gitarę w futerale lub w stabilnym miejscu, gdzie nie będzie groziło jej przewrócenie, przytrzaśnięcie drzwiami lub nadepnięcie.
- Nie pozostawiaj instrumentu na łóżku, krześle lub w przejściach, aby uniknąć potknięcia.
- Przechowuj produkt z dala od źródeł intensywnego ciepła, otwartego ognia i wysokiej wilgotności.
- Poza czasem gry utrzymuj gitarę i wszelkie akcesoria poza bezpośrednim zasięgiem bardzo małych dzieci.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani sprayów pod ciśnieniem.
- Nie zanurzaj gitary ani żadnej jej części w wodzie – nadmierna wilgoć może spowodować uszkodzenie drewna i ryzyko pęknięć.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do środków czyszczących.

12. Uszkodzenia i naprawy

- W przypadku zauważenia pęknięć, odklejonych części, luźnych stroików, wygiętego gryfu lub innych usterek nie pozwalaj dziecku korzystać z instrumentu.

- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe posiadające odpowiednie umiejętności lub przez wykwalifikowany serwis.
- Nie używaj taśm klejących czy prowizorycznych mocowań w miejscach, które mają kontakt ze skórą dziecka lub z jego dłońmi – mogą one tworzyć ostre krawędzie lub odklejać się podczas gry.

13. Bezpieczeństwo podczas transportu

- Podczas przenoszenia korzystaj z dołączonego futerału lub trzymaj gitarę pewnie za gryf lub korpus.
- Nie pozwalaj dziecku biegać z gitarą – może to spowodować upadek, potknięcie lub uderzenie w inne osoby.
- W trakcie podróży samochodem instrument powinien być zabezpieczony tak, aby nie przemieszczał się swobodnie po pojeździe.

14. Postępowanie w razie wypadku

- W razie skaleczenia, stłuczenia, uderzenia w głowę lub urazu oka należy niezwłocznie przerwać grę i ocenić stan zdrowia dziecka.
- Jeżeli uraz wydaje się poważny lub objawy nie ustępują, konieczny jest kontakt z lekarzem lub odpowiednimi służbami medycznymi.
- W przypadku połknięcia małej części lub podejrzenia zadławienia należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

15. Utylizacja

- Zużyte lub poważnie uszkodzone struny przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i wyrzucaj w sposób uniemożliwiający ponowne użycie lub zranienie (np. dobrze zawinięte).
- Uszkodzone elementy drewniane i plastikowe, zwłaszcza z ostrymi krawędziami, należy usunąć tak, aby dzieci nie miały z nimi kontaktu.

Przestrzeganie powyższych zaleceń ogranicza ryzyko urazów i pomaga zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.