

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do domowego odtwarzania dźwięku z płyt winylowych, kaset, radia AM/FM oraz z kompatybilnych źródeł audio podłączanych przez Bluetooth, AUX lub USB. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, pęknięte, niestabilne lub działa nieprawidłowo.
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania lub nietypowych dźwięków natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni, ostrych krawędzi ani miejsc narażonych na zgniecenie.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania urządzenia od gniazda; chwytaj zawsze za wtyczkę.
- Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem oraz przed przenoszeniem.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub uszkodzoną wtyczką.

4. Miejsce użytkowania

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Używaj wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Chronź urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozchlapaną wodą i nadmiernym zapyleniem.
- Nie stawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki czy wazony.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki lub bezpośrednie światło słoneczne.
- Zapewnij odpowiednią wentylację. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych tkaninami, papierem ani innymi przedmiotami.

5. Bezpieczna obsługa gramofonu

- Przed odtwarzaniem upewnij się, że płyta jest czysta i prawidłowo ułożona na talerzu.
- Używaj wyłącznie prędkości obrotowej odpowiedniej dla danej płyty: 33, 45 lub 78 obr./min.
- Nie zatrzymuj talerza ręką podczas pracy urządzenia.
- Nie dotykaj igły podczas odtwarzania ani bezpośrednio po zakończeniu pracy.

- Igła jest delikatna i może być ostra. Nieprawidłowe obchodzenie się z nią może spowodować skaleczenie lub uszkodzenie płyt.
- Opuszczaj i podnoś ramię ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia płyty, igły i mechanizmu ramienia.
- Podczas transportu lub dłuższego nieużywania zabezpiecz ramię, jeśli konstrukcja urządzenia to umożliwia.
- Zamykaj osłonę przeciwpylową delikatnie. Nie dociskaj jej na siłę.

6. Bezpieczeństwo korzystania z kasety, USB, AUX i radia

- Wkładaj kasety, przewody USB i wtyki AUX wyłącznie we właściwym kierunku, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wkładaj do gniazd żadnych metalowych przedmiotów ani elementów nieprzeznaczonych do urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych zmniejsz poziom głośności, aby uniknąć nagłego głośnego dźwięku.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów i nośników danych w dobrym stanie technicznym.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje nośnika USB, nie próbuj wciskać go na siłę ani wielokrotnie podłączać uszkodzonego nośnika.

7. Bezpieczeństwo połączenia Bluetooth

- Podczas parowania korzystaj wyłącznie z zaufanych urządzeń znajdujących się w pobliżu.
- Jeśli połączenie Bluetooth powoduje zakłócenia, przerwij połączenie i spróbuj ponownie w bezpiecznych warunkach.
- Nie korzystaj z funkcji bezprzewodowych w miejscach, gdzie ich używanie jest zabronione.

8. Bezpieczeństwo słuchu

- Nie słuchaj muzyki przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności.
- Wysoki poziom dźwięku może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przed podłączeniem słuchawek lub zewnętrznych głośników ustaw niski poziom głośności.
- Zwiększaj głośność stopniowo do komfortowego poziomu.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść urządzenie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie.
- Regularnie usuwaj kurz z obudowy, osłony i elementów sterujących.
- Wszelkie czynności konserwacyjne wykraczające poza zwykłe czyszczenie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

10. Transport i przechowywanie

- Przenoś urządzenie ostrożnie, trzymając je stabilnie obiema rękami.
- Przed transportem odłącz wszystkie przewody i akcesoria.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, skrajnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.

- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

11. Ryzyko resztkowe

- Pomimo prawidłowego użytkowania istnieje ryzyko uszkodzenia delikatnych elementów mechanicznych, takich jak igła, ramię i pokrywa przeciwpylowa.
- Nieostrożna obsługa może spowodować przytrzaśnięcie palców ruchomymi elementami lub uszkodzenie nośników audio.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może negatywnie wpływać na słuch.

12. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli przestaje działać prawidłowo.
- Nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia.
- Nie używaj urządzenia ponownie, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę.

13. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

DIGITNOW!

Turntable & Cassette & Radio Player and Recorder

33,45,78 RPM selectable
Turntable Player



DIGIT**NOW!**

Turntable & Cassette & Radio Player and Recorder



B01LN4Z6F0
DigitNow! Bluetooth Vinyl Platte für 5 Sekunden zum Booten!
M36-DE-S
Made In China
NewItem

Manufacturer Name: Guangzhou H & F Electronics Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address: Room 101, Building 5, No.481, Jialian Road,
Nansha District, Guangzhou, China

UK	REP
Prolinx Global LTD	
27 Old Gloucester Street	
London, WC1N 3AX, UK	

EC	REP
Prolinx GmbH	
Breitestr. 56, 40239 Düsseldorf	
Germany	

RoHS     
MADE IN CHINA



- 33,45,78 RPM selectable Turntable Player
- Cassette Player with eject and fast forward function
- Aux in for connecting of other devices
- AM/FM Radio Receiving
- Turntable, Cassette, Aux in & Radio
- Earphone Jack

DIGITNOW!

Turntable & Cassette & Radio Player and Recorder

33,45,78 RPM selectable
Turntable Player





- 33,45,78 RPM selectable Turntable Player
- Cassette Player with eject and fast forward function
- Aux in for connecting of other devices
- Turntable, Cassette, Aux in & Radio
- Earphone Jack