

Instrukcja bezpieczeństwa korzystania z elektronicznego pianina (61 klawiszy)

1. Przeznaczenie wyrobu

Elektroniczne pianino z 61 klawiszami jest przeznaczone do domowego i edukacyjnego użytku muzycznego przez osoby dorosłe i dzieci pod nadzorem osoby dorosłej. Nie jest to wyrób medyczny ani urządzenie przemysłowe.

2. Symbole i oznaczenia bezpieczeństwa

- **Uwaga / Ostrzeżenie!** – zwraca uwagę na ważne informacje dotyczące ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- **Zakaz kontaktu z wodą** – produkt nie może być narażony na deszcz, rozlaną ciecz ani wysoką wilgotność.
- **Odczytaj instrukcję** – przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i instrukcją obsługi.

3. Grupy użytkowników i nadzór

- Produkt może być używany przez osoby dorosłe oraz przez młodzież i dzieci **wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej**.
- Dzieci nie mogą samodzielnie podłączać, odłączać ani wymieniać zasilania (sieciowego lub baterii).
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały odpowiednio poinstruowane i są nadzorowane.
- Małe dzieci należy trzymać z dala od przewodów, gniazd i małych elementów akcesoriów, aby uniknąć ryzyka zaplątania, uduszenia lub połknięcia.

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu **wyłącznie w pomieszczeniach**, w suchym otoczeniu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą, parą, wysoką temperaturą, ogniem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie stawiaj na pianinie żadnych pojemników z cieczami (np. szklanek, wazonów) ani świec czy innych źródeł ognia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów chemicznych lub materiałów łatwopalnych.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów i nie siadaj na nim.
- Nie modyfikuj, nie przerabiaj i nie ingeruj wewnątrz urządzenia. Wszelkie ingerencje mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub trwałe uszkodzenie.
- Jeśli produkt wydziela nietypowy zapach, dym, nadmierne ciepło, pojawiają się trzaski lub migotanie wyświetlacza – **natychmiast odłącz zasilanie** i zaprzestań używania.

5. Bezpieczne użytkowanie zasilania sieciowego

- Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego o parametrach podanych na tabliczce znamionowej produktu.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartościom wymagany przez urządzenie.
- Nie dotykaj wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę. Zawsze chwytaj za korpus wtyczki.
- Nie zgniataj, nie skręcaj, nie przyciskaj przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami i nie prowadź go w pobliżu ostrych krawędzi.
- Nie używaj zasilacza, przewodu ani gniazdka, jeśli są uszkodzone, popękane, nadtopione lub obluzowane.
- Nie podłączaj urządzenia do listew i przedłużaczy przeciążonych innym sprzętem o dużym poborze mocy.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi oraz przy dłuższej nieobecności **odłącz wtyczkę z gniazdka**.

6. Bezpieczne użytkowanie baterii (1,5 V AA)

- Baterie należy zakładać i wymieniać zgodnie z polaryzacją (+/-) oznaczoną w komorze baterii.
- Nie używaj starych i nowych baterii jednocześnie ani baterii różnych typów lub marek w jednym zestawie.
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich ani nie zwieraj biegunów – ryzyko wycieku, eksplozji i poparzeń chemicznych.
- Uszkodzone, nieszczelne lub przegrzewające się baterie należy natychmiast usunąć, nie dotykając ich gołymi rękami. W razie kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami przemyj dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu **wyjmij baterie** z urządzenia, aby zapobiec wyciekom.
- Przechowuj baterie z dala od dzieci. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.
- Baterie zużyte oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.

7. Bezpieczne korzystanie z funkcji audio (głośniki, słuchawki, mikrofon)

- Przed założeniem słuchawek lub rozpoczęciem gry **ustaw niską głośność**, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, w których ważne jest słyszenie dźwięków otoczenia (np. na zewnątrz, w pobliżu ruchu drogowego).
- Podczas korzystania z mikrofonu unikaj przykładania go bezpośrednio do głośników, aby nie wywołać gwałtownego sprzężenia akustycznego (piszczenia) mogącego uszkodzić słuch i głośniki.
- Nie kieruj nadmiernie silnych źródeł dźwięku bezpośrednio na mikrofon.
- Osoby wrażliwe na hałas powinny zachować szczególną ostrożność i dodatkowo kontrolować poziom głośności.

8. Bezpieczeństwo przy podłączaniu zewnętrznych urządzeń (AUDIO IN, mikrofon, słuchawki)

- Podłączaj i odłączaj kable, gdy urządzenie jest wyłączone lub głośność ustawiona jest na minimum.
- Używaj wyłącznie przewodów i wtyków w dobrym stanie technicznym, bez przetarć, pęknięć czy obłuzowanych końcówek.
- Nie ciągnij za kabel – zawsze chwytaj za wtyk.
- Nie wystawiaj kabli na działanie wilgoci, wysokiej temperatury ani nacisku.
- Zapewnij takie poprowadzenie przewodów, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się.

9. Warunki otoczenia i ustawienie urządzenia

- Używaj urządzenia w suchych, czystych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki) oraz bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas deszczu, mgły lub przy wysokiej wilgotności.
- Ustaw pianino na stabilnej, równej powierzchni lub na solidnym stojaku, aby uniknąć upadku.
- Zachowaj wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza i uniknąć przegrzewania.
- Chronić urządzenie przed gwałtownymi wstrząsami, upadkami i silnymi uderzeniami.

10. Higiena i bezpieczeństwo użytkownika

- Przed grą umyj i osusz ręce, aby nie przenosić wilgoci i zabrudzeń na klawiaturę oraz elementy sterujące.
- Nie dotykaj elementów urządzenia mokrymi rękami.
- Regularnie czyść powierzchnię klawiszy i obudowy miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani aerozoli.
- Nie dopuszczaj do dostania się płynów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne lub szczeliny.

11. Bezpieczeństwo dzieci

- Dzieci mogą używać pianina wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej zapoznanej z tą instrukcją.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie, jego stojak lub używać przewodów jako zabawki.
- Małe elementy akcesoriów (np. części stojaka na nuty) przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec połknięciu.
- Osoba dorosła powinna kontrolować poziom głośności podczas gry dzieci, aby chronić ich słuch.

12. Czynności zabronione

- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych napraw.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone mechanicznie, zalane lub nosi ślady przegrzania.
- Nie używaj produktu na miękkich powierzchniach, które mogą blokować otwory wentylacyjne (np. łóżko, grube tkaniny).
- Nie pozwalaj osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających na obsługę urządzenia.
- Nie przenoś urządzenia, trzymając wyłącznie za przewód zasilający lub kable audio.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, silnego zapachu spalenizny lub iskrzenia: **natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania**. Nie dotykaj elementów, które mogą być gorące.
- W razie zalania urządzenia wodą lub inną cieczą odłącz zasilanie i nie włączaj ponownie przed jego dokładnym sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
- W razie porażenia prądem natychmiast odłącz źródło zasilania (o ile to możliwe bez narażania własnego bezpieczeństwa) i skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym.
- W przypadku połknięcia małej części lub baterii przez dziecko niezwłocznie skorzystaj z pomocy medycznej.

14. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Wyjmij baterie, jeśli są używane.
- Czyść jedynie zewnętrzne powierzchnie. Nie wkładaj żadnych przedmiotów (np. patyczków, drutów) do wnętrza urządzenia.
- Używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Unikaj nadmiernego zwilżania.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, chroniąc je przed kurzem, wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Przy dłuższym przechowywaniu wyjmij baterie.

15. Utylizacja

- Urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterie i akumulatory oddawaj w wyznaczonych punktach zbiórki.

16. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktu

Produkt powinien być używany zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz z lokalnymi przepisami dotyczącymi użytkowania domowego sprzętu elektrycznego. Nieprzestrzeganie wskazówek może prowadzić do ryzyka obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub nieprawidłowego działania urządzenia.



- ⚠ **Warnhinweis:** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
- ⚠ **Warning:** Not suitable for children under 36 months.
- ⚠ **Advertencia:** No apto para niños menores de 36 meses.
- ⚠ **Avertissement:** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- ⚠ **Attenzione:** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- ⚠ **警告:** 36 か月未満のお子様には適していません。
- ⚠ **경고:** 36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.
- ⚠ **Waarschuwing:** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- ⚠ **Aviso:** Inadequado para crianças menores de 36 meses.