

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia zgodnie z wymogami GPSR (UE)

1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone do przełączania sygnału audio między dwoma wzmacniaczami a dwiema parami głośników oraz do wizualizacji poziomu sygnału audio za pomocą wskaźników VU. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w domowych lub podobnych instalacjach audio.

Stosować wyłącznie do sygnałów audio niskonapięciowych (poziom wyjściowy wzmacniacza głośnikowego) oraz zgodnie z parametrami technicznymi producenta wzmacniaczy i głośników. Nie używać urządzenia do innych celów ani z instalacjami o napięciu sieciowym.

2. Grupa docelowa użytkowników

- Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane przez osoby dorosłe, zaznajomione z podstawami podłączania sprzętu audio.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na samodzielne korzystanie, zabawę kablami, przyciskami ani pilotem.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem i po uzyskaniu jasnych instrukcji.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.
- Urządzenie stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz w konfiguracji: jedna para głośników aktywna jednocześnie (tylko A lub tylko B). Nie stosować trybu równoległego (A+B jednocześnie).
- Nie otwierać obudowy ani nie ingerować w konstrukcję urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Nie modyfikować urządzenia, przewodów ani złączy. Zmiany konstrukcji mogą spowodować zagrożenie porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem sprzętu audio.
- Nie używać, jeśli obudowa, złącza, przewody lub wskaźniki są uszkodzone, nadtopione, pęknięte lub widoczne są ślady zalania.

4. Warunki instalacji i środowisko użytkowania

4.1. Miejsce ustawienia

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni, zabezpieczonej przed wibracjami i upadkiem.
- Nie stawiać urządzenia na miękkich powierzchniach (łóżko, sofa, gruba wykładzina), które mogą blokować otwory wentylacyjne i sprzyjać przegrzewaniu.
- Zapewnić odpowiednią wentylację: pozostawić co najmniej kilka centymetrów wolnej przestrzeni wokół urządzenia, nie przykrywać go tkaninami ani innymi przedmiotami.

- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła (grzejniki, piecyki), dymem, pyłem, silnymi polami magnetycznymi oraz wibracjami.

4.2. Warunki środowiskowe

- Używać wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
- Chronić przed wilgocią, kondensacją pary wodnej, zachlapaniem oraz zanurzeniem w cieczy.
- Nie umieszczać w pobliżu naczyń z płynami (szklanki, wazon, rośliny doniczkowe) – ewentualne rozlanie może spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie używać w miejscach o atmosferze wybuchowej lub w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów czy pyłów.
- Nie używać w skrajnych temperaturach. Unikać temperatur poniżej 0°C i powyżej ok. 35–40°C oraz bardzo wysokiej wilgotności.

5. Zasilanie i przewody

5.1. Zasilanie Micro-USB 5 V

- Urządzenie zasilать wyłącznie z zewnętrznego zasilacza lub portu USB o napięciu wyjściowym 5 V DC, spełniającego obowiązujące normy bezpieczeństwa (oznaczenia CE lub równoważne).
- Nie przekraczać zalecanego napięcia zasilania. Użycie zasilacza o wyższym napięciu może spowodować pożar, porażenie prądem lub trwałe uszkodzenie urządzenia.
- Nie dotykać wtyków zasilania wilgotnymi dłońmi.
- Przewód Micro-USB prowadzić tak, aby nie był narażony na zginanie, przytrzaśnięcie drzwiami, nadepnięcie lub rozciąganie.

5.2. Postępowanie z przewodami

- Używać wyłącznie dobrej jakości przewodów głośnikowych i sygnałowych, dopasowanych do używanych wzmacniaczy i głośników.
- Przewody prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia i przypadkowego wyrwania wtyków z gniazd.
- Nie ciągnąć za przewody przy odłączaniu – chwytać za wtyk, nie za kabel.
- Regularnie kontrolować przewody pod kątem przetarć, pęknięć izolacji, nadtopień czy śladów przegrzania.

6. Podłączanie do wzmacniaczy i głośników

6.1. Przygotowanie do podłączenia

- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów głośnikowych zawsze wyłączyć wzmacniacz oraz – jeśli to możliwe – odłączyć je od zasilania.
- Upewnić się, że przewody dodatnie (+) i ujemne (–) są poprawnie oznaczone i nie mają odsłoniętych żył, które mogłyby spowodować zwarcie.
- Sprawdzić, czy impedancja głośników oraz zalecenia producenta wzmacniacza (minimalne obciążenie) są kompatybilne z konfiguracją, w której urządzenie będzie pracować.

6.2. Zasady połączeń

- Stosować się do oznaczeń kanałów (lewy/prawy, A/B) na obudowie oraz na wzmacniaczach i głośnikach.

- Nie dopuszczać do zwarcia między przewodami dodatnimi i ujemnymi ani do kontaktu przewodów z metalowymi częściami obudowy, które nie są przeznaczone do podłączenia.
- Upewnić się, że wszystkie zaciski są solidnie dokręcone, a przewody nie są luźne.
- Nie obciążać jednego wyjścia wzmacniacza kilkoma parami głośników jednocześnie wbrew zaleceniom producenta wzmacniacza.

6.3. Tryb pracy urządzenia

- Urządzenie obsługuje tryb samodzielny: aktywna jest wyłącznie jedna para głośników (A lub B). Nie przewidziano pracy równoległej (A+B jednocześnie).
- W przypadku wzmacniaczy klasy A zaleca się zapoznanie z informacją o zastosowaniu obciążenia zastępczego, aby uniknąć pracy wzmacniacza bez obciążenia. Niewłaściwa konfiguracja może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia wzmacniacza.
- Podczas pierwszego uruchomienia stopniowo zwiększać głośność, aby uniknąć nagłych skoków poziomu dźwięku mogących uszkodzić głośniki lub słuch.

7. Bezpieczeństwo elektryczne i ochrona przed porażeniem

- Nie używać urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne. W razie zalania natychmiast odłączyć od zasilania, odłączyć przewody głośnikowe i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W razie wątpliwości skonsultować się z serwisem.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów (np. spinaczy, narzędzi) do otworów wentylacyjnych ani gniazd.
- Nie dotykać złączy i zacisków, jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia izolacji przewodów lub zasilacza.
- W razie zauważenia nietypowego zapachu spalenizny, dymu, trzasków, silnego nagrzewania się obudowy lub migotania wskaźników natychmiast odłączyć zasilanie i przewody głośnikowe, a następnie zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia urządzenia.

8. Bezpieczeństwo użytkowania pilota zdalnego sterowania

- Używać wyłącznie baterii typu i o napięciu zgodnym z oznaczeniami w komorze baterii pilota.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii (np. alkaliczne i akumulatory).
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie zwierać ich biegunów – grozi to wybuchem, wyciekami elektrolitu i poparzeniami chemicznymi.
- W razie wycieku elektrolitu nie dotykać go gołymi rękami. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zużyte lub uszkodzone baterie przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Wyjąć baterie z pilota, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec ewentualnym wyciekom.
- Przechowywać pilota i baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii grozi poważnym uszkodzeniem zdrowia.

9. Ochrona słuchu i komfort użytkowania

- Unikać długotrwałego słuchania muzyki przy bardzo wysokim poziomie głośności. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przed przełączeniem między zestawami głośników lub wzmacniaczy zmniejszyć głośność, aby uniknąć nagłych skoków poziomu dźwięku.
- W przypadku pojawienia się słyszalnych zniekształceń, trzasków lub przydźwięków zmniejszyć głośność i sprawdzić poprawność połączeń.

10. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół obudowy. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie stawiać na urządzeniu innych komponentów (np. wzmacniaczy, odtwarzaczy), które mogą przenosić ciepło lub blokować przepływ powietrza.
- Nie przykrywać urządzenia tkaninami, papierem, książkami ani innymi materiałami łatwopalnymi.
- W przypadku wielogodzinnego użytkowania okresowo kontrolować temperaturę obudowy. Jeśli obudowa jest nienaturalnie gorąca, zmniejszyć obciążenie lub przerwać użytkowanie i sprawdzić instalację.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i odłączyć przewody audio.
- Używać wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie spryskiwać bezpośrednio urządzenia żadnymi płynami czyszczącymi. W razie potrzeby lekko zwilżyć ściereczkę wodą, dokładnie wycisnąć, a następnie delikatnie przetrzeć obudowę.
- Regularnie usuwać kurz z obudowy i okolic złączy, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, które mogą pogarszać kontakt elektryczny.

12. Postępowanie w przypadku usterek

- W razie zauważenia nieprawidłowości (brak dźwięku, przerywany dźwięk, niespójna praca wskaźników, przegrzewanie się) najpierw sprawdzić:
 - poprawność podłączenia przewodów,
 - poziom głośności na wzmacniaczach,
 - stan zasilania (zasilacz 5 V, przewód Micro-USB),
 - czy aktywny jest właściwy kanał (A lub B).
- Jeżeli problem utrzymuje się, przerwać użytkowanie i skonsultować się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie podejmować prób samodzielnego naprawiania urządzenia, lutowania, wymiany elementów wewnętrznych ani resetowania poprzez rozbieranie obudowy.

13. Transport i przechowywanie

- Na czas transportu odłączyć wszystkie przewody i zapakować urządzenie w sposób zabezpieczający przed wstrząsami oraz wilgocią.
- Przechowywać w suchym, czystym pomieszczeniu, z dala od skrajnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Unikać nakładania ciężkich przedmiotów na opakowanie podczas transportu i przechowywania.

14. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z wymogami UE

- Urządzenie powinno być używane zgodnie z zasadą ostrożności określoną w ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa produktów obowiązujących w Unii Europejskiej.
- Wszelkie akcesoria używane z urządzeniem (zasilacze, przewody, baterie) powinny spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i być zgodne z lokalnymi przepisami.

- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznej instalacji lub konfiguracji systemu audio należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty.

15. Utylizacja i ochrona środowiska

- Zużyte urządzenie, zasilacze oraz baterie z pilota nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych.
- Urządzenie oraz akcesoria elektryczne należy przekazać do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie należy oddawać do odpowiednich pojemników na baterie i akumulatory.

Stosowanie się do powyższych zasad bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia sprzętu oraz obrażeń użytkowników.



30-Day

30-Day Return Period



24-Month

24-Month Warranty



Lifetime

Lifetime Technical Support



HOME AUDIO

AMAZING SOUND SURROUND

Company Name: SHEN ZHEN SHI YA SHI TONG SHI XUN KE JI CO., LTD.
Country/Region: CN
Address Line 1: SHENZHEN SHI, FUTIAN QU, HUAGUANGBEI, JIEDAO FUAQIANGSHI
Address Line 2: HUAGUANGBEI LU 1002 HAO SAIGE GUANGCHANG 670AB
City & Postal Code: Shenzhen 518000
State/Province: Guangdong

EU REP

SUCCESS COURIERSL
CALLE PIOTRIMESNUJ,1,PLANTA 1DERECH
OFICINA 3.Fuenlabrada, Madrid,
28947 Spain
successservice2@hotmail.com



1. Not suitable for children under 3 years old.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Non adapté pour les enfants de moins de 3 ans.
Non adatto per bambini sotto i 3 anni.
No adecuado para niños de menos de 3 años.
Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar oud.
Inte geschikt voor barn under 3 år.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.

2. Please keep away from fire sources or high-temperature places when using. Bitte fern vom Feuer und von heißen Temperaturen halten.
Veuillez vous éloigner des sources de feu ou des endroits à haute température lors de l'utilisation.
Tien lontano dalle fonti di fuoco o da luoghi a temperature elevate durante l'uso.
Mantenga siempre alejados de fuego o lugares de alta temperatura cuando se usa.
Houd u ver brandstoffen of hoge temperatuur plaatsen tijdens gebruik.
Halå borta från eld eller högtemperatur vid användning.
Distanza dai dati di fuoco e/o da sorgenti di alta temperatura.

CE
FC
UN
DK
ROHS



MADE IN CHINA

ET30



2-IN-2-OUT AMPLIFIER/SPEAKER SWITCHER

MADE IN CHINA CE FCC RoHS



