

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przenośna konsola DJ z mikserem, łącznością Bluetooth, regulowanym mikrofonem i efektami świetlnymi.

Przeznaczenie: urządzenie do zabawy muzycznej i nauki podstaw miksowania dla dzieci w wieku 6–12 lat oraz początkujących użytkowników.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, szczególnie przez młodsze dzieci.
- Przed pierwszym użyciem usunąć całe opakowanie i sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, uszkodzenia obudowy, przewodów, złączy lub mikrofonu.
- Nie wolno samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- Małe elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia — przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

2. Ograniczenia wiekowe

- Produkt odpowiedni dla dzieci od 6. roku życia.
- Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na możliwość występowania małych części i elementów opakowania.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcjami dorosłych.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Urządzenie jest zasilane akumulatorowo i ładowane przez USB.
- Do ładowania używać wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania USB o parametrach zgodnych z oznaczeniami urządzenia.
- Nie podłączać do uszkodzonych kabli, ładowarek ani portów USB.
- Podczas ładowania umieścić urządzenie na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywać urządzenia podczas ładowania.
- Odłączyć przewód zasilający po zakończeniu ładowania.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody, źródeł ciepła ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub nietypowego działania natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Nie narażać akumulatora na wysoką temperaturę, ogień ani bezpośrednie promienie słoneczne.
- Nie przebijać, zgniatać ani nie wrzucać urządzenia do ognia.
- Jeśli urządzenie spadnie lub zostanie silnie uderzone, sprawdzić je przed ponownym użyciem.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie dotykać wyciekającej substancji gołymi rękami. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Uszkodzonego urządzenia nie wolno dalej używać.

5. Bezpieczne użytkowanie przez dzieci

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie siadać, nie stawać i nie opierać się o produkt.
- Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów, złączy i elementów sterujących, jeśli nie jest to konieczne do prawidłowej obsługi.
- Regulowany mikrofon ustawiać ostrożnie, aby nie przytrzasnąć palców.
- Nie owijać przewodów wokół szyi i nie pozostawiać ich luźno na podłodze — ryzyko zaplątania i potknięcia.

6. Głośność i ochrona słuchu

- Rozpocząć użytkowanie od niskiego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nie korzystać z bardzo wysokiej głośności przez dłuższy czas.
- Jeżeli dziecko odczuwa dyskomfort, ból uszu lub nadwrażliwość na dźwięk, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.

7. Efekty świetlne

- Urządzenie posiada efekty LED. Nie patrzeć z bliskiej odległości bezpośrednio w źródło światła.
- Jeżeli użytkownik jest wrażliwy na migające światła, powinien korzystać z urządzenia ostrożnie i pod nadzorem.
- W razie wystąpienia zawrotów głowy, dyskomfortu lub złego samopoczucia należy natychmiast wyłączyć efekty świetlne i przerwać użytkowanie.

8. Łączność Bluetooth i podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Parować urządzenie wyłącznie z kompatybilnym sprzętem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas podłączania urządzeń zewnętrznych upewnić się, że przewody i złącza są właściwie dopasowane.
- Nie wymuszać podłączenia wtyczek ani akcesoriów.
- Odłączyć urządzenia zewnętrzne, gdy produkt nie jest używany.

9. Warunki użytkowania i przechowywania

- Używać wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym i czystym otoczeniu, chyba że producent wyraźnie wskazał inaczej.
- Chronić przed wodą, wilgocią, deszczem, napojami, piaskiem i kurzem.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek ani innych źródeł ciepła.
- Nie pozostawiać produktu w samochodzie lub w miejscach narażonych na skrajne temperatury.
- Po użyciu przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać urządzenia, mikrofonu ani przewodów w wodzie.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wydaje nietypowe dźwięki, przegrzewa się lub ma uszkodzone elementy.
- Nie próbować naprawiać produktu samodzielnie.
- Uszkodzony produkt należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia i wbudowanego akumulatora nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Informacje identyfikacyjne i zgodność z bezpiecznym użytkowaniem

- Należy zachować instrukcje bezpieczeństwa do późniejszego wykorzystania.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan urządzenia, mikrofonu, przycisków, przewodów i portu ładowania.
- Użytkowanie produktu powinno zawsze odbywać się w sposób ostrożny, odpowiedni do wieku dziecka i warunków otoczenia.

Product name	DJ Disc Jockey
Model number	XY118
Country of origin	China
Production batch NO	
Brand	RAISTONE
Address	wenzhou,shiliaoqimaoyouxianqongsi, shaozhaiqunyuizailiuzhou Wenzhoushi Ruanshi Zhejiangsheng China
WARNING Schlagen Sie nicht mit der Stimmgabel auf harte Oberflächen, um Schäden zu vermeiden. Ne pas frapper les surfaces dures avec les lames vibrantes pour éviter de les endommager. Non urtare le superficie dure con il diapason per evitare di danneggiarle. No golpee superficies duras con el diapason para evitar daños. Nie nalezaj uderzac kamertonem o twarde powierzchnie, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Raak geen harde oppervlakken met de stemvork om schade te voorkomen. Slå inte på hårda ytor med stämgaflén för att undvika skador.	
EC REP	XDH Tech 37, Passage du Ponceau Bureau 270 Paris 75002 csh.tech@gmail.com 00330652768889 MUHAMMAD HAFEEZ ARSHAD
	
X0029SCUP	
XY118	
NEW MADE IN CHINA	
	
	
	
	