

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Drukarka atramentowa Epson EcoTank ET-3950

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa dotyczą bezpiecznego użytkowania drukarki atramentowej przeznaczonej do użytku domowego i biurowego. Przed uruchomieniem oraz podczas eksploatacji należy przestrzegać poniższych zaleceń.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów w formacie do A4 w warunkach domowych lub biurowych. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i dobrze wentylowanych.
- Urządzenie ustawić na stabilnej, równej i nośnej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na pochyłych, niestabilnych lub śliskich powierzchniach.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, wilgoci, wanien, umywalek ani innych źródeł cieczy.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernego kurzu ani skrajnych temperatur.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową.
- Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego ani luźnych gniazd elektrycznych.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie zginać nadmiernie przewodu, nie przygniatać go i nie prowadzić przez miejsca narażone na uszkodzenie.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu odłączyć urządzenie od zasilania.
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, przegrzewania lub nietypowych dźwięków należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

4. Bezpieczeństwo podczas napełniania tuszem

- Stosować wyłącznie odpowiednie butelki z tuszem przeznaczone do tego systemu zbiorników.
- Napełnianie wykonywać ostrożnie, na zabezpieczonej powierzchni, aby ograniczyć ryzyko zabrudzenia.
- Unikać kontaktu tuszu ze skórą, oczami i ustami.
- W przypadku kontaktu tuszu ze skórą należy przemyć miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku dostania się tuszu do oczu należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia tuszu nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Butelki z tuszem przechowywać szczelnie zamknięte, w pozycji pionowej, poza zasięgiem dzieci.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i eksploatacyjne

- Nie wkładać dłoni, palców ani przedmiotów do wnętrza urządzenia podczas pracy.
- Nie dotykać ruchomych elementów, takich jak podajnik dokumentów, rolki i mechanizmy transportu papieru.
- Podczas usuwania zaciętego papieru zawsze najpierw wyłączyć urządzenie lub postępować zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu.
- Nie używać nadmiernej siły przy otwieraniu pokryw, podajników i zasobników.
- Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Zachować ostrożność podczas korzystania z automatycznego podajnika dokumentów, aby uniknąć zakleszczenia papieru lub uszkodzenia dokumentów.

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, przewodami, opakowaniami ani butelkami z tuszem.
- Czyszczenie, napełnianie tuszu i konserwacja powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.

7. Instalacja i ustawienie

- Zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia dla wentylacji oraz wygodnego dostępu do podajników i pokryw.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki czy inne urządzenia emitujące ciepło.
- Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na wibracje lub częste wstrząsy.
- Podczas przenoszenia urządzenia trzymać je stabilnie obiema rękami, zachowując ostrożność ze względu na jego masę.

8. Bezpieczeństwo podczas użytkowania sieciowego i przewodowego

- Przewody USB i Ethernet podłączać wyłącznie do odpowiednich portów.
- Przewody prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia się lub przypadkowego wyrwania.
- Nie odłączać przewodów poprzez ciągnięcie za kabel; zawsze chwytać za wtyczkę.
- W przypadku konfiguracji funkcji bezprzewodowych należy zabezpieczyć dostęp do sieci zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa cyfrowego.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących, aerozoli ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie rozmontowywać urządzenia samodzielnie.
- Wszelkie czynności serwisowe wykraczające poza zwykłą obsługę użytkownika powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie rozlania tuszu natychmiast wyczyścić zabrudzoną powierzchnię, używając rękawic ochronnych, jeśli to konieczne.
- W przypadku uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub wycieku tuszu zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia urządzenia.
- Jeżeli urządzenie spadło lub zostało narażone na działanie cieczy, odłączyć je od zasilania i nie uruchamiać ponownie do czasu kontroli technicznej.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnych do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.
- Zużyte elementy i opakowania usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i chemicznych.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Nie modyfikować urządzenia ani jego elementów.
- Używanie urządzenia niezgodnie z niniejszymi instrukcjami może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, zabrudzenia tuszem lub uszkodzenia mienia.
- Zachować niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.