

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je podczas każdorazowego użytkowania.

1. Przeznaczenie i ogólne zasady użycia

- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jako wzmacniacz słuchawkowy do gitary.
- Używaj wyłącznie w suchych warunkach, wewnątrz pomieszczeń lub w miejscach chronionych przed wilgocią.
- Niedozwolone jest używanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją producenta lub w warunkach mogących doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.
- Nie dopuszczaj do korzystania z urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Zagrożenia elektryczne i zasilanie

- Stosuj wyłącznie zalecane źródło zasilania oraz odpowiednie baterie zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie używaj baterii uszkodzonych, zdeformowanych, skorodowanych ani z oznakami wycieku.
- Nie zwieraj styków baterii, nie wkładaj baterii odwrotnie i nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi.
- Wymieniaj baterie w suchym miejscu i nie dotykaj elementów zasilania mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie wydziela zapach spalenizny, nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie, natychmiast przerwij użytkowanie.

3. Bezpieczne podłączanie i użytkowanie

- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia ustaw poziom głośności na minimum.
- Podłączaj i obracaj wtyk ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Upewnij się, że gniazdo instrumentu i wtyk są czyste oraz nieuszkodzone.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego w sposób powodujący naprężenie gniazda gitary lub słuchawek.
- Nie używaj urządzenia, jeśli elementy połączeniowe są poluzowane, wygięte lub uszkodzone.

4. Ochrona słuchu

- Przed włożeniem słuchawek ustaw niski poziom głośności.
- Stopniowo zwiększaj poziom dźwięku, aby uniknąć nagłego, bardzo głośnego sygnału.
- Nie korzystaj z wysokich poziomów głośności przez dłuższy czas.
- W przypadku bólu uszu, dzwonienia w uszach lub dyskomfortu natychmiast zmniejsz głośność i przerwij użytkowanie.

5. Warunki środowiskowe

- Chronić urządzenie przed wodą, deszczem, rozpryskami cieczy i wysoką wilgotnością.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, intensywnego słońca ani bardzo niskich temperatur.
- Nie używaj w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy ani pyłów.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas użytkowania i nie zakrywaj urządzenia materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie i wyjmij baterie, jeśli to konieczne.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj wody pod ciśnieniem, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie wkładaj do wnętrza urządzenia żadnych przedmiotów ani płynów.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci oraz zwierząt.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami, zgnieceniem i wibracjami.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.

8. Sygnały ostrzegawcze wymagające natychmiastowego odłączenia

- Natychmiast przestań używać urządzenia, jeśli zauważysz: dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie, pęknięcia obudowy, wyciek baterii lub nietypowe dźwięki.
- Nie używaj urządzenia ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

9. Utylizacja

- Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddawaj je do odpowiednich punktów zbiórki.
- Urządzenie i jego elementy przekazuj do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

10. Zalecenie końcowe

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne korzystanie z urządzenia, regularną kontrolę jego stanu technicznego oraz przestrzeganie powyższych zasad. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa należy zaprzestać użytkowania do czasu wyjaśnienia problemu.