

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania zestawu gamingowego MCP124PRO

1. Przeznaczenie produktu

- Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do użytku jako akcesoria komputerowe i konsolowe (klawiatura, mysz, słuchawki, podkładka pod mysz).
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratunkowych ani jako element systemów bezpieczeństwa.

2. Użytkownicy i nadzór

- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, złączami USB ani opakowaniem (ryzyko uduszenia, potknięcia, porażenia prądem).
- Osoby z ograniczoną sprawnością (ruchową, sensoryczną, poznawczą) mogą używać produktu wyłącznie po odpowiednim poinstruowaniu i pod nadzorem.

3. Ogólne ostrzeżenia elektryczne

- Produkt zasilany jest przez złącze USB. Używaj wyłącznie kompatybilnych urządzeń (komputer, konsola, laptop) ze sprawnym portem USB.
- Nie podłączaj produktu do uszkodzonych, przerobionych lub niestandardowych portów USB ani adapterów.
- Nie dotykaj wtyczki USB mokrymi rękami. Nie używaj produktu w pobliżu wody (wanna, umywalka, naczynia z cieczami).
- Unikaj przeciążania portów USB, podłączając zbyt wiele urządzeń do jednego koncentratora bez własnego zasilania.
- W razie dymu, zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania lub trzasków natychmiast odłącz produkt od urządzenia i zaprzestań używania.

4. Użytkowanie i ergonomia

4.1. Zapobieganie urazom mięśniowo–szkieletowym

- Ustaw klawiaturę i mysz na stabilnej, płaskiej powierzchni na wysokości pozwalającej utrzymać nadgarstki w możliwie naturalnej, prostej pozycji.
- Wykorzystuj podpórkę pod nadgarstki zgodnie z przeznaczeniem, nie opieraj na niej nadmiernego ciężaru ciała.
- Utrzymuj plecy proste, stopy oprzyj płasko o podłogę lub podnózek, przedramiona trzymaj równoległe do podłogi.
- Rób regularne przerwy: co 45–60 minut przerwa przynajmniej 5–10 minut, połączona ze zmianą pozycji i prostymi ćwiczeniami rozciągającymi.
- W razie bólu nadgarstków, dłoni, przedramion, barków, szyi lub drętwienia palców, przerwij użytkowanie i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

4.2. Ochrona słuchu przy użytkowaniu słuchawek

- Przed założeniem słuchawek ustaw głośność na najniższym poziomie, a następnie stopniowo ją zwiększaj do poziomu komfortowego.
- Unikaj słuchania na wysokim poziomie głośności przez długi czas. Zbyt głośny dźwięk może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Stosuj zasadę: im wyższa głośność, tym krótszy czas odsłuchu. W trakcie długich sesji rób regularne przerwy słuchowe.
- Jeżeli odczuwasz szumy uszne, ból uszu, pogorszenie słuchu lub zawroty głowy – natychmiast zmniejsz głośność, przerwij korzystanie ze słuchawek i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, gdy konieczne jest słyszenie otoczenia (np. przechodzenie przez ulicę, nadzorowanie dzieci).

4.3. Użytkowanie myszy i podkładki

- Umieść podkładkę na czystej, stabilnej, nieśliskiej powierzchni, aby zapewnić właściwą przyczepność gumowej podstawy.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy poruszaniu myszą. Ruch ma być płynny, bez zbyt dużego napięcia mięśni.
- Regularnie czyść powierzchnię podkładki i ślizgacze myszy z kurzu, aby utrzymać prawidłowe śledzenie ruchu i ograniczyć szarpane ruchy kursora.

5. Światło, efekty świetlne i zmęczenie oczu

- Efekty podświetlenia (FRGB/RGB) mogą przy długiej ekspozycji wywoływać zmęczenie oczu lub dyskomfort.
- Jeśli odczuwasz zmęczenie wzroku, bóle głowy, nudności lub inne objawy dyskomfortu, zmniejsz intensywność podświetlenia, wybierz spokojniejszy tryb lub je wyłącz.
- Zachowaj odpowiednią odległość od ekranu (zwykle 50–70 cm) i zapewnij równomierne oświetlenie pomieszczenia, aby zmniejszyć kontrast między ekranem a otoczeniem.
- Osoby ze skłonnością do napadów padaczkowych wywołanych światłem powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z dynamicznych efektów świetlnych.

6. Bezpieczeństwo przewodów

- Ułóż przewody w taki sposób, aby nie stanowiły ryzyka potknięcia i nie były przycinane przez meble, drzwi lub kółka krzesła.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania wtyczki USB – zawsze chwytaj za wtyk.
- Nie zgniataj, nie skręcaj i nie załamuj ostro przewodów. Może to prowadzić do uszkodzenia izolacji i ryzyka zwarcia.
- Nie umieszczaj przewodów w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, płyty grzejne), ostrych krawędzi lub ruchomych części mebli.

7. Ochrona przed uszkodzeniem i użytkowanie w odpowiednich warunkach

- Chronić wszystkie elementy zestawu przed wilgocią, kondensacją pary wodnej i rozlaniem napojów. W razie zalania natychmiast odłącz od portu USB i nie używaj do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj produktu na zewnątrz ani w środowisku o wysokiej wilgotności (łazienka, piwnica bez wentylacji itp.).

- Chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem, skrajnymi temperaturami, pyłem oraz silnymi wstrząsami i upadkami.
- Nie modyfikuj, nie rozbieraj i nie naprawiaj samodzielnie elementów zestawu. Wszelkie przeróbki mogą spowodować nieprawidłowe działanie i zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie przykrywaj elementów zestawu materiałami, które mogą ograniczać wentylację i powodować nadmierne nagrzewanie.

8. Kompatybilność i podłączanie

- Przed podłączeniem upewnij się, że urządzenie (PC, laptop, konsola) jest odłączone od zasilania lub znajduje się w trybie, który pozwala na bezpieczne podłączanie urządzeń USB zgodnie z instrukcją danego sprzętu.
- Podłączaj każdy element zestawu wyłącznie do odpowiednich portów USB urządzenia gospodarza, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie używaj produktu z niekompatybilnymi systemami lub urządzeniami, które nie spełniają obowiązujących norm bezpieczeństwa elektrycznego.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz wszystkie elementy zestawu od portów USB.
- Czyść powierzchnie klawiatury, myszy, słuchawek i podkładki miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na produkt. Nanieś środek czyszczący na ściereczkę, a następnie przetrzyj powierzchnię.
- Uważaj, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzeń ani do portów i przycisków.
- Regularnie usuwaj kurz z otworów, szczelin między klawiszami i powierzchni przetworników słuchawek.

10. Przechowywanie i transport

- Odłącz wszystkie kable przed transportem. Zwiń je luźno, unikając ostrych zagięć.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, intensywnego światła słonecznego i kurzu.
- Podczas transportu chronić elementy zestawu przed uderzeniami i naciskiem (np. w plecaku lub torbie z wyściełaną komorą).

11. Postępowanie w razie usterek

- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, wydaje nietypowe dźwięki, zapach lub nadmiernie się nagrzewa, natychmiast odłącz go od portu USB.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudów elementów zestawu.
- Nie używaj uszkodzonego sprzętu, przewodów lub złącz – może to prowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.

12. Odpowiedzialne użytkowanie i środowisko

- Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Opakowania (folie, kartony, plastikowe elementy) trzymaj poza zasięgiem dzieci i utylizuj w odpowiednich pojemnikach do recyklingu.

13. Zgodność z zasadami bezpieczeństwa produktów (GPSR – UE)

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszymi instrukcjami, aby ograniczyć typowe ryzyka związane z użytkowaniem sprzętu komputerowego: porażenie prądem, przegrzanie, urazy mięśniowo-szkieletowe, zmęczenie oczu, uszkodzenie słuchu, potknięcia o przewody i inne obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
- Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem i przekazać je każdej osobie korzystającej z produktu.