

Instrukcja bezpiecznego użytkowania kontrolera bezprzewodowego DualSense

1. Przeznaczenie wyrobu

Kontroler bezprzewodowy DualSense jest przeznaczony do sterowania grami wideo na konsoli, komputerze i wybranych urządzeniach mobilnych. Używaj go wyłącznie zgodnie z tym przeznaczeniem oraz z obowiązującymi przepisami i wytycznymi bezpieczeństwa.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z kontrolera znają i stosują poniższe środki ostrożności.
- Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj dzieci korzystających z kontrolera bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj kontrolera, jeśli jest uszkodzony, zmodyfikowany lub jeśli przewody/porty są poluzowane, stopione, popękane lub przegrzane.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw. Nie otwieraj obudowy kontrolera.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i baterii

3.1. Ładowanie

- Używaj wyłącznie kompatybilnych urządzeń i przewodów do ładowania kontrolera.
- Nie ładuj kontrolera na miękkich powierzchniach (np. łóżko, poduszki, koce), które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Zapewnij dobrą wentylację wokół kontrolera i sprzętu, do którego jest podłączony podczas ładowania.
- Nie przykrywaj kontrolera podczas ładowania.
- Nie używaj kontrolera podczas ładowania, jeśli zauważysz jego nadmierne nagrzewanie się.

3.2. Wbudowana bateria

- Kontroler zawiera wbudowaną baterię akumulatorową. Nie otwieraj obudowy i nie wyjmuj baterii.
- Nie wystawiaj kontrolera na działanie wysokiej temperatury (np. bezpośrednie słońce, grzejniki, ogień, źródła ciepła).
- Nie wrzucaj kontrolera do ognia ani nie poddawaj go spalaniu – ryzyko eksplozji lub wycieku elektrolitu.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie rozkręcaj i nie wyginaj nadmiernie kontrolera.
- W razie zauważenia wycieku płynu, nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub odkształceń natychmiast przestań używać kontrolera, odłącz go od źródła zasilania i odsuń się w bezpieczne miejsce.

4. Bezpieczeństwo użytkowania i ergonomia

4.1. Ustawienie stanowiska do gry

- Używaj kontrolera w czystym, suchym i dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Usiądź wygodnie na stabilnym krześle, z plecami podpartymi oparciem.
- Trzymaj ekran w odpowiedniej odległości od oczu i na wysokości wzroku, aby uniknąć nadmiernego napięcia mięśni szyi.
- Uchwyć kontroler obiema dłońmi w sposób pewny, ale bez nadmiernego ściskania.

4.2. Ograniczenie zmęczenia, bólu i urazów przeciążeniowych

- Rób regularne przerwy – zaleca się co najmniej 10–15 minut przerwy po każdej godzinie gry.
- Jeśli odczuwasz ból dłoni, nadgarstków, ramion, barków, szyi lub pleców, natychmiast przerwij grę i odpocznij.
- W razie utrzymywania się dolegliwości bólowych, mrowienia, drętwienia, sztywności lub osłabienia mięśni skontaktuj się z lekarzem.
- Unikaj długotrwałego, bardzo szybkiego i powtarzalnego wciskania tych samych przycisków.

4.3. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Dzieci powinny korzystać z kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dostosuj głośność dźwięku w grze i ustawienia urządzeń audio do poziomu bezpiecznego dla słuchu, zwłaszcza w przypadku dzieci.
- Osoby ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzeniami neurologicznymi, problemami ze wzrokiem lub słuchem powinny przed dłuższym użytkowaniem skonsultować się z lekarzem.

5. Ostrzeżenie dotyczące ataków padaczkowych i zawrotów głowy

- Niektóre osoby mogą doświadczać napadów padaczkowych, omdleń lub zawrotów głowy wywołanych bodźcami wizualnymi (migotanie, szybko zmieniające się obrazy, jasne wzory) w grach wideo.
- Jeśli u Ciebie lub w Twojej rodzinie występowały napady padaczkowe, przed rozpoczęciem gry skonsultuj się z lekarzem.
- Natychmiast przerwij grę i skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni, drgawki, mrowienie, dezorientacja, chwilowa utrata świadomości.
- Dla ograniczenia ryzyka: graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, utrzymuj odpowiednią odległość od ekranu, nie graj podczas zmęczenia lub braku snu i rób regularne przerwy.

6. Wibracje, sprzężenie dotykowe i efekty spustów adaptacyjnych

- Kontroler wyposażony jest w zaawansowane wibracje i efekty dotykowe, które mogą generować różny poziom siły i częstotliwości bodźców.
- Osoby z dolegliwościami stawów, krążenia, chorobami neurologicznymi, kobietom w ciąży lub osobom z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca) zaleca się konsultację medyczną przed korzystaniem z intensywnych efektów wibracyjnych.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort, ból, mrowienie, drętwienie, nadmierne zmęczenie dłoni lub nadgarstków, zmniejsz intensywność efektów w ustawieniach systemu lub je wyłącz.

- Nie używaj kontrolera w trybie wibracji długotrwale bez przerw.

7. Mikrofon i komunikacja głosowa

- Mikrofon wbudowany w kontroler rejestruje głos z otoczenia. Upewnij się, że używanie go jest zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.
- Nie kieruj mikrofonu bezpośrednio w bardzo głośne źródła dźwięku (np. głośniki z wysoką głośnością, syreny), aby uniknąć zniekształceń i ewentualnych uszkodzeń słuchu u innych użytkowników komunikacji głosowej.
- Podczas komunikacji głosowej nie przekazuj poufnych danych osobowych i finansowych.

8. Połączenia bezprzewodowe (Bluetooth)

- Używaj połączenia bezprzewodowego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych.
- Nie używaj kontrolera w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz stosowania urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre obszary szpitali, samoloty, obiekty przemysłowe), o ile nie uzyskano wyraźnej zgody obsługi.
- Jeśli występują zakłócenia w działaniu innych urządzeń (np. aparatura medyczna, systemy bezpieczeństwa), natychmiast wyłącz połączenie bezprzewodowe.

9. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie upuszczaj kontrolera i nie narażaj go na silne wstrząsy, uderzenia ani zgniatanie.
- Nie siadaj na kontrolerze, nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów i nie używaj go jako podpórki.
- Chronź kontroler przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.
- Sprawdzaj regularnie, czy przyciski, drążki analogowe, spusty i porty nie są uszkodzone ani zablokowane zanieczyszczeniami.

10. Ochrona przed czynnikami środowiskowymi

- Nie wystawiaj kontrolera na działanie wody, deszczu, śniegu ani wysokiej wilgotności.
- Nie używaj kontrolera mokrymi lub zabrudzonymi dłońmi.
- Unikaj kontaktu z cieczami, kurzem, piaskiem, olejami, środkami chemicznymi i lepкими substancjami.
- Nie używaj kontrolera na zewnątrz w ekstremalnych temperaturach (bardzo wysokich lub bardzo niskich).
- Przechowuj kontroler w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz kontroler od wszystkich urządzeń i wyłącz go.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu, benzyny, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie rozpylaj żadnych płynów bezpośrednio na kontroler.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia, w szczególności przez przyciski, porty i otwory wentylacyjne/mikrofonowe.

- Regularnie usuwaj kurz i zabrudzenia z przycisków i portów, używając suchej, miękkiej szcztoteczki.

12. Bezpieczne podłączanie do urządzeń

- Podłączaj i odłączaj przewody, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie ciągnij za przewód, nie zginiataj go i nie zaginaj pod ostrym kątem.
- Upewnij się, że porty podłączeniowe nie są uszkodzone lub zanieczyszczone przed podłączeniem.
- Nie podłączaj kontrolera do urządzeń niespełniających obowiązujących norm bezpieczeństwa.

13. Ochrona danych i prywatności

- Podczas korzystania z funkcji udostępniania i tworzenia treści w grach zwróć uwagę, aby nie ujawniać wrażliwych danych osobowych.
- Sprawdź ustawienia prywatności w systemie i w grach, aby ograniczyć dostęp osób trzecich do Twojej komunikacji głosowej i materiałów z rozgrywki.

14. Postępowanie w razie usterek i nieprawidłowości

- Natychmiast przestań korzystać z kontrolera, jeśli zauważysz: nietypowe dźwięki, zapach, dym, nadmierne nagrzewanie, migotanie kontrolerek, przerywane działanie przycisków lub jakiegokolwiek inne nieprawidłowości.
- Odłącz kontroler od wszystkich urządzeń i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy.
- Nie kontynuuj użytkowania uszkodzonego kontrolera, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.

15. Utylizacja i ochrona środowiska

- Kontroler zawiera elementy elektroniczne i baterię, które nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyty kontroler do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.
- Nie demontuj samodzielnie kontrolera w celu usunięcia baterii.

16. Przechowywanie

- Przechowuj kontroler w suchym i czystym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozostawiaj kontrolera przez dłuższy czas w pobliżu źródeł ciepła, na słońcu, w samochodzie lub w bardzo zimnych pomieszczeniach.
- Przed dłuższym okresem nieużywania wyłącz kontroler i odłącz wszystkie przewody.

17. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów

Stosowanie się do powyższych wskazówek dotyczących użytkowania, ładowania, czyszczenia, przechowywania i utylizacji ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru, zakłóceń pracy innych urządzeń oraz szkód w mieniu. Zawsze używaj kontrolera w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w Twoim kraju.