

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – router 4G LTE / Wi-Fi

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa dotyczą użytkowania routera 4G LTE / Wi-Fi przeznaczonego do zapewnienia dostępu do sieci komórkowej i lokalnej sieci bezprzewodowej oraz przewodowej. Produkt jest przeznaczony do użytkowania w domu, mieszkaniu, domku letniskowym lub podobnym środowisku wewnętrznym.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie służy do udostępniania połączenia internetowego za pomocą karty SIM, sieci Wi-Fi oraz portów Ethernet.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego funkcją komunikacyjną.
- Nie używaj urządzenia w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa, gdzie przerwa w łączności mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia, życia lub mienia.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i osób, które mogą używać go bez nadzoru.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- W przypadku uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego, zasilacza, anten lub złączy natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeśli został upuszczony, narażony na zalanie albo wykazuje nietypowe objawy, takie jak przegrzewanie, zapach spalenizny, migotanie kontrolki lub niestabilna praca.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie kompatybilnego zasilacza i przewodów przeznaczonych do tego typu urządzenia.
- Podłączaj produkt tylko do sprawnego gniazda elektrycznego.
- Nie dotykaj zasilacza, przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie przykrywaj urządzenia ani zasilacza podczas pracy, aby nie doprowadzić do przegrzania.
- Nie prowadź przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać nadepnięte, przygniecione, przecięte lub uszkodzone.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.

4. Miejsce użytkowania i wentylacja

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronź produkt przed deszczem, wilgocią, skraplaniem pary wodnej i rozlaniem płynów.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki, kuchenki, kominki czy urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół obudowy. Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Nie umieszczaj routera na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa, koc lub dywan, jeśli mogłoby to ograniczyć przepływ powietrza.

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Unikaj miejsc narażonych na nadmierny kurz, drgania, bezpośrednie światło słoneczne i skrajne temperatury.

5. Bezpieczeństwo związane z kartą SIM i małymi elementami

- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zaleca to instrukcja producenta.
- Używaj wyłącznie karty SIM o odpowiednim formacie lub odpowiednich adapterów zgodnych z urządzeniem.
- Nie wkładaj uszkodzonych, zdeformowanych ani nieprawidłowo przyciętych kart SIM.
- Karta SIM i adaptery SIM są małymi elementami i mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub zadławienia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Wkładaj kartę SIM ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić gniazda.

6. Anteny i emisja radiowa

- Używaj anten zgodnie z przeznaczeniem i upewnij się, że są prawidłowo zamocowane.
- Nie kieruj się próbami samodzielnej przeróbki anten, ich przewodów ani złączy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z nadajników radiowych jest zabronione lub ograniczone, na przykład tam, gdzie obowiązują przepisy lokalne lub instrukcje personelu.
- W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego, systemów alarmowych lub wrażliwej aparatury elektronicznej zachowaj szczególną ostrożność i przestrzegaj instrukcji producentów tych urządzeń.

7. Bezpieczeństwo sieci i prywatności

- Po pierwszym uruchomieniu zmień domyślne dane logowania do panelu administracyjnego, jeśli są ustawione.
- Ustaw silne, unikalne hasło do sieci Wi-Fi oraz panelu zarządzania.
- Włącz dostępne funkcje szyfrowania sieci bezprzewodowej i nie udostępniaj hasła osobom nieuprawnionym.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia bezpieczeństwa, w tym kod PIN karty SIM oraz listę podłączonych urządzeń.
- Jeśli nie korzystasz z funkcji bezprzewodowej, wyłącz Wi-Fi, aby ograniczyć nieautoryzowany dostęp.
- Nie podłączaj nieznanymi urządzeń przewodowych ani bezprzewodowych do swojej sieci bez weryfikacji.

8. Bezpieczna instalacja i użytkowanie portów Ethernet

- Podłączaj przewody Ethernet delikatnie i bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wkładaj do portów żadnych przedmiotów innych niż właściwe wtyki.
- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów sprawdź, czy złącza są czyste i nieuszkodzone.
- Ułóż przewody tak, aby nie powodowały ryzyka potknięcia.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką.

- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, aerozoli, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, portów ani złączy.

10. Sytuacje wymagające natychmiastowego odłączenia urządzenia

- Wyczuwalny zapach spalenizny, dym lub nadmierne nagrzewanie.
- Zalanie urządzenia lub kontakt z inną cieczą.
- Uszkodzenie zasilacza, przewodu, wtyczki, obudowy lub anten.
- Niestandardowe dźwięki, przerwy w zasilaniu lub niestabilne działanie połączone z nagrzewaniem.

11. Transport i przechowywanie

- Transportuj urządzenie w sposób zabezpieczający przed wstrząsami, naciskiem i wilgocią.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowuj urządzenia z luźno zamocowanymi małymi elementami w miejscu dostępnym dla dzieci.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia, zasilacza, przewodów ani akcesoriów razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Usuwać produkt zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji lub innemu użytkownikowi usuń z niego dane konfiguracyjne zgodnie z instrukcją resetowania.

13. Ograniczenia użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do zwykłego użytku konsumenckiego w warunkach domowych lub podobnych.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, chyba że miejsce i sposób instalacji zapewniają pełną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i są zgodne z dokumentacją techniczną produktu.
- Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej ani w miejscach, gdzie iskry lub urządzenia elektryczne mogą stwarzać zagrożenie.

Stosowanie się do powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, przegrzania, pożaru, uszkodzenia sprzętu, utraty danych oraz nieautoryzowanego dostępu do sieci.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Ne pas respecter ces instructions peut être dangereux et/ou illégal. Vous êtes seul responsable de la façon dont votre produit est utilisé et pour les conséquences de son utilisation. La garantie du produit ne s'applique pas en cas d'utilisation non conforme avec les conditions contenues dans la présente. Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer si besoin.

Sécurité et maintenance

- NE JAMAIS démonter le produit. Démonter le produit présente des risques de choc électrique!
- Utiliser cet appareil uniquement avec le réseau électrique approprié comme écrit sur l'étiquette du produit
- Ne pas activer ce relai de connexion sans fil dans les endroits où l'utilisation d'équipement réseau sans fil est interdite ou lorsqu'il peut provoquer des interférences ou des dangers (hôpitaux, cliniques, établissements de santé, etc.).
- GARDEZ L'APPAREIL ET SES COMPOSANTS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS JOUER AVEC CET APPAREIL. ILS POURRAIENT SE BLESSER, PROVOQUER DES BLESSURES À AUTRUI OU ENDOMMAGER L'APPAREIL. LE DISPOSITIF COMPREND DES PETITES PIÈCES POINTUES QUI PEUVENT SE DETACHER ET CAUSER DES BLESSURES OU L'ÉTOUFFEMENT.
- Cet appareil est composé d'un émetteur et d'un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des radiofréquences. Vous devez être prudent lorsque vous utilisez l'appareil à proximité de dispositifs médicaux individuels, tels que les stimulateurs cardiaques et les prothèses auditives. Tous les produits sans fil sont sensibles aux interférences qui peuvent affecter leurs performances
- Cet appareil est conçu pour fonctionner à une distance minimum de 20 cm de toute personne. Ne pas respecter cette instruction peut conduire à une exposition de radiofréquence au-delà des limites fixées par la réglementation en vigueur.
- A proximité de substances explosives ou dans un environnement explosif, vous devez vous conformer à toutes les instructions affichées et devez, sur demande, désactiver le dispositif ou tout autre appareil sans fil. Les zones avec des environnements explosifs possibles sont les stations de ravitaillement en carburant ou de produits chimiques, les espaces sous les ponts des bateaux, tout moyen permettant de stocker ou de transporter des carburants ou des produits chimiques, ainsi que les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules (comme les céréales, la poussière ou des particules métalliques en suspension. . .).
- Les ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et pour le protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes.
- L'appareil ne doit jamais être placé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou dans un réduit à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui est inclus dans l'emballage du produit. Tout autre adaptateur peut causer des dommages. Ces dommages ne seraient pas couverts par la garantie.
- Afin d'assurer un bon fonctionnement, vérifiez si vous avez inséré les câbles fournis dans l'emballage du produit dans les ports appropriés.
- Ne jamais insérer des objets de toute sorte dans cet appareil à travers les ouvertures autres que l'orifice «RESET». Un corps étrangé inséré pourrait toucher des pièces sous tension et créer un court-circuit qui pourrait provoquer un incendie, une explosion ou un choc électrique et endommager l'appareil de façon permanente.
- Ne jamais :
- Allumer l'appareil s'il y a une fuite de gaz,
- Essayer démonter l'appareil, ses accessoires et l'adaptateur d'alimentation

Déclaration de transparence relative au Règlement européen sur les données

Numéro de modèle : 4GROUTER350

Afin de nous conformer aux obligations légales prévues par le Règlement européen sur les données (Règlement (UE) 2023/2854) et de garantir une transparence totale, le présent document décrit en détail les pratiques de traitement des données associées à l'appareil connecté **4GROUTER350**. Les utilisateurs ont le droit de savoir comment les données liées à leur appareil sont générées, consultées et utilisées.

Model Number	4GROUTER350
Product Type (Router, Repeater etc.)	ROUTEUR
Data Type	Données FOTA
Data Format	JSON
Estimated Volume (size of the data)	environ 0,58 Ko
Whether generating data continuously and in real-time	Non
On-device or Cloud Storage	Stockage cloud
Intended Retention Period	15 jours
Data Nature (personal or non-personal)	Données non personnelles
Data Processing Purposes	Mise à jour logicielle
Storage Method and Retention Period	Non impliquée
How to Access or Retrieve Data	Accès aux données FOTA via HTTP