

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania urządzenia drukującego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ogólnego (UE)

1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do drukowania, kopiowania, skanowania i – jeśli przewidziano – wysyłania dokumentów w warunkach biurowych lub domowych, wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno używać urządzenia w środowisku przemysłowym o podwyższonym ryzyku, na zewnątrz budynków ani do celów innych niż przewidziane (np. jako półka, podparcie, źródło ciepła).

2. Grupa docelowa użytkowników

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe lub młodzież pod nadzorem dorosłych.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani jego opakowaniem (ryzyko uduszenia folią, połknięcia małych elementów).
- Prace konserwacyjne inne niż opisane w instrukcji (np. naprawy elektroniki) mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani serwisanci.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją do wglądu.
- Stosuj wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta elementy eksploatacyjne i części zamienne, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz zagrożeń dla zdrowia.
- Nie modyfikuj urządzenia (obudowy, okablowania, oprogramowania w sposób nieautoryzowany).
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięta obudowa, widoczne przewody, nietypowy zapach spalenizny, dym, hałas).
- W razie nietypowych objawów (zapach spalenizny, dym, iskry, nagrzewanie się obudowy, migotanie wyświetlacza) natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

4.1. Zasilanie

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda sieciowego z uziemieniem, zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej (np. napięcie 240 V AC).
- Nie używaj rozgałęźników, przedłużaczy ani listew zasilających o nieznanej lub niewystarczającej jakości.
- Upewnij się, że obwód elektryczny, do którego podłączasz urządzenie, nie jest przeciążony innymi odbiornikami o dużym poborze mocy.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami (ryzyko porażenia prądem).

4.2. Przewód zasilający

- Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem lub przewodu o równoważnych parametrach elektrycznych i jakości.
- Nie ciągnij za kabel, nie zaginaj go gwałtownie, nie przygniataj meblami ani nie prowadź pod dywanami, gdzie może dojść do uszkodzenia izolacji.
- Wtyczkę wyjmuj, chwytając za korpus wtyczki, a nie za kabel.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu i wtyczki. W razie uszkodzenia natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

5. Ustawienie i środowisko pracy

- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej, twardej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar (około 7,7 kg) oraz ciężar papieru i akcesoriów.
- Nie ustawiaj urządzenia na krawędzi stołu, na niestabilnych regałach ani na miękkich powierzchniach (np. łóżko, kanapa).
- Zapewnij odpowiednią wentylację: pozostaw co najmniej kilka centymetrów wolnej przestrzeni z tyłu, po bokach i powyżej urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, silne zakurzenie ani opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, piecyki, kuchenki) ani otwartego ognia.
- Chroń urządzenie przed wilgocią: nie używaj go na zewnątrz, w łazienkach, w pobliżu zlewozmywaków i innych źródeł wody.
- Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z cieczami (kubki, wazon, środki czystości). W razie rozlania natychmiast odłącz urządzenie z sieci i nie używaj go do czasu sprawdzenia przez serwis.

6. Bezpieczeństwo przy podłączaniu do sieci (USB, Ethernet, bezprzewodowe)

- Przed podłączeniem przewodu USB lub Ethernet upewnij się, że wtyczki są zgodne z gniazdami i nie są uszkodzone.
- Nie używaj nadmiernej siły przy podłączaniu i odłączaniu przewodów.
- Nie prowadź przewodów sygnałowych w pobliżu źródeł wysokiego napięcia i silnych pól elektromagnetycznych, mogących zakłócać pracę urządzenia.
- Zapewnij odpowiednie zabezpieczenia sieciowe (hasła, zapory) przy korzystaniu z funkcji bezprzewodowych, aby ograniczyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych.

7. Bezpieczeństwo mechaniczne

7.1. Ruchome elementy

- Nie wkładaj palców, narzędzi, biżuterii ani innych przedmiotów do otworów podajnika papieru, mechanizmu drukującego lub w pobliże ruchomych części.
- Nie otwieraj pokryw w trakcie drukowania/kopiiowania, chyba że instrukcja przewiduje konkretną czynność (np. usuwanie zaciętego papieru).
- Podczas skanowania nie naciskaj nadmiernie pokryw skanera; może to spowodować pęknięcie szyby lub uszkodzenie zawiasów.

7.2. Zacięcia papieru

- W razie zacięcia papieru postępuj ściśle według procedury opisanej w instrukcji obsługi.
- Przed usuwaniem zaciętego papieru, jeśli to możliwe, wstrzymaj pracę urządzenia, a przy dłuższej interwencji wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Wyciągaj papier powoli i równomiernie, aby nie rozerwać arkuszy i nie pozostawić fragmentów wewnątrz.
- Nie używaj ostrych narzędzi (nożyczki, noże, śrubokręty) do wyciągania papieru – ryzyko uszkodzenia mechanizmu i skaleczeń.

8. Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z papierem i nośnikami

- Używaj wyłącznie papieru i nośników zgodnych ze specyfikacją urządzenia (rozmiar, gramatura, typ, np. papier A4, papier fotograficzny).
- Nie używaj papieru pofalowanego, wilgotnego, zabrudzonego lub zszytego zszywkami / spinaczami – może to prowadzić do zacięć i uszkodzeń.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności podajnika (np. 100 arkuszy, o ile tak określono).
- Przechowuj papier w suchym miejscu, aby zapobiec falowaniu i wpływowi wilgoci na pracę drukarki.

9. Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z atramentem i pojemnikami

9.1. Ogólne zasady

- Stosuj się do instrukcji napełniania zbiorników atramentu i wymiany pojemników.
- Nie otwieraj pojemników z atramentem siłą ani ostrymi narzędziami – używaj wyłącznie przewidzianych przez producenta sposobów otwierania.
- Nie wlewaj do zbiorników innych płynów niż przewidziany atrament (np. woda, rozpuszczalniki, atrament innych typów).
- Trzymaj atrament z daleka od dzieci i zwierząt.

9.2. Kontakt atramentu ze skórą, oczami, połknięcie

- W razie kontaktu atramentu ze skórą, umyj miejsce dużą ilością wody z mydłem.
- W razie dostania się atramentu do oczu, natychmiast płucz oczy pod bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktuj się z lekarzem.
- W razie przypadkowego połknięcia atramentu nie wywołuj wymiotów. Przełucz usta wodą i skontaktuj się z lekarzem, podając informacje z etykiety produktu.

9.3. Napełnianie zbiorników atramentu

- Napełniania dokonuj wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przed napełnianiem wyłącz urządzenie zgodnie z instrukcją i – jeśli zalecono – odłącz od zasilania.
- Chronić powierzchnie robocze przed zachlapaniem (np. używając podkładki, ręczników papierowych).
- Nie przepełniaj zbiorników – stosuj się do oznaczeń poziomu atramentu. Przelewanie może doprowadzić do wycieków i uszkodzeń.
- Po zakończeniu napełniania szczelnie zamknij butelki i przechowuj je w pozycji pionowej, zgodnie z oznaczeniami na opakowaniu.

10. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji kopiowania i skanowania

- Podczas korzystania ze skanera nie wystawiaj oczu na bezpośrednie, długotrwałe działanie źródła światła skanera.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na pokrywie skanera – ryzyko pęknięcia szkła.
- Nie używaj jako oryginałów przedmiotów mokrych, zabrudzonych substancjami żrącymi lub łatwopalnymi (rozpuszczalniki, benzyna, oleje).

11. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia; nie umieszczaj go w zamkniętych przestrzeniach bez wentylacji (ciasne szafki, wnęki bez otworów).
- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami ani innymi przedmiotami podczas pracy.
- Wyłącz urządzenie, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Przy dłuższej nieobecności (urlop) odłącz przewód zasilający od gniazda.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wydziela nienaturalnie dużo ciepła lub wydaje się gorące w dotyku – odłącz je i skontaktuj się z serwisem.

12. Hałas i ergonomia

- Umieść urządzenie w miejscu, w którym hałas związany z drukowaniem nie będzie powodował uciążliwości (szczególnie przy długotrwałej pracy).
- Zapewnij wygodny dostęp do podajników papieru, panelu sterującego i przewodów, aby uniknąć wymuszonej, nieergonomicznej pozycji ciała.

13. Czyszczenie i konserwacja

13.1. Czyszczenie zewnętrzne

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie rozpylaj płynów czyszczących bezpośrednio na urządzenie. Nanieś płyn na ściereczkę, a następnie czyść powierzchnię.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia (szczeliny, otwory wentylacyjne, złącza).

13.2. Konserwacja wewnętrzna

- Wewnętrzne części mechaniczne i elektroniczne mogą być serwisowane wyłącznie przez upoważniony personel.
- Nie otwieraj obudowy poza pokrywami i elementami przewidzianymi w instrukcji do obsługi użytkownika (podajniki, klapy serwisowe).
- Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wewnątrz (opisanych dla użytkownika, np. usuwanie zaciętego papieru) zawsze wyłącz urządzenie.

14. Bezpieczeństwo w pobliżu dzieci i osób wrażliwych

- Urządzenie powinno być ustawione poza bezpośrednim zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać rąk do podajników, otworów wentylacyjnych i wnętrza urządzenia.
- Opakowania (folia, karton, elementy styropianowe) przechowuj z dala od dzieci; nie nadają się do zabawy.

15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Zagrożenie porażeniem prądem:** w razie podejrzenia uszkodzenia izolacji lub zalania urządzenia natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda, nie dotykając metalowych części.
- **Pożar lub dym:** jeśli to bezpieczne, odłącz urządzenie od zasilania. Użyj odpowiedniej gaśnicy do urządzeń elektrycznych. Nie gas wodą sprzętu pod napięciem.
- **Uszkodzenie mechaniczne (upadek urządzenia, pęknięcie obudowy):** wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci i nie używaj przed oceną stanu przez serwis.
- W razie wątpliwości bezpieczeństwa nie uruchamiaj ponownie urządzenia przed sprawdzeniem przez wykwalifikowaną osobę.

16. Transport i przenoszenie

- Przed przenoszeniem wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i wszystkie przewody sygnałowe.
- Wyjmij papier z podajnika i – jeśli to zalecono – zabezpiecz głowicę drukującą lub moduły ruchome zgodnie z instrukcją.
- Podnoś urządzenie, chwytając je oburącz w wyznaczonych miejscach. Nie przenoś, trzymając za wystające elementy, pokrywę skanera czy podajnik papieru.
- Podczas transportu (np. w samochodzie) zabezpiecz urządzenie przed przesuwaniem i wstrząsami.

17. Ochrona środowiska i utylizacja

- Urządzenie, jego podzespoły elektroniczne, pojemniki po atramencie i baterie (jeśli występują) nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Przekazuj zużyty sprzęt, atrament i baterie do punktów zbiórki odpadów elektronicznych i niebezpiecznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Postępuj zgodnie z symbolami i oznaczeniami umieszczonymi na urządzeniu i opakowaniach (np. przekreślony pojemnik na śmieci).

18. Oprogramowanie i dane

- Instaluj wyłącznie oprogramowanie i sterowniki pochodzące z zaufanych źródeł.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia, jeśli jest to wymagane i dostępne, aby zapewnić zgodność z aktualnymi standardami bezpieczeństwa.
- Przed zbyciem, wynajmem lub przekazaniem urządzenia osobom trzecim usuń z niego zapisane dane (np. książki adresowe, ustawienia sieciowe), zgodnie z instrukcją.

19. Zgodność z przepisami i oznaczenia

- Nie usuwaj ani nie zasłaniaj etykiet ostrzegawczych ani tabliczek znamionowych znajdujących się na urządzeniu.

- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i użytkowania sprzętu biurowego.

20. Podsumowanie kluczowych ostrzeżeń

- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub interwencją wewnątrz obudowy.
- Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią, przegrzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- Nie dopuszczaj dzieci do samodzielnej obsługi urządzenia i atramentu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub pracuje w sposób nietypowy – w razie potrzeby skontaktuj się z serwisem.