

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego frezarki do paznokci

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zalecenia bezpieczeństwa zgodne z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ją uważnie przeczytać i zachować do późniejszego wglądu.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp (naturalnych oraz sztucznych) u osób dorosłych.
- Urządzenie może być używane w użytku domowym lub w profesjonalnych gabinetach stylizacji paznokci.
- Nie używać do obróbki żadnych innych materiałów (np. metalu, drewna, skóry poza okolicą paznokci, tworzyw sztucznych niezwiązanych z paznokciami).
- Nie stosować na zwierzętach.
- Każde użycie inne niż opisane powyżej uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia w pracy z frezarką, mogą używać urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem i po odpowiednim przeszkoleniu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem lub przewodem.
- Dzieci nie mogą wykonywać zabiegów na sobie ani na innych osobach.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie, przewód zasilający, wtyczkę oraz uchwyt frezarki pod kątem uszkodzeń (pęknięcia, nadtopienia, przetarcia, luźne części).
- Nie używać urządzenia, jeśli widać jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeśli urządzenie upadło.
- Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy. Nie dotykać metalowych części końcówki bezpośrednio po pracy – ryzyko oparzenia.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia lub zasilacza. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego oraz zgodnego uchwyty frezarki.
- Nie używać urządzenia w stanie zmęczenia, pod wpływem alkoholu, leków uspokajających lub środków odurzających – ryzyko urazów.

4. Wymogi dotyczące zasilania i miejsca pracy

- Urządzenie jest zasilane przewodowo. Używać wyłącznie w instalacjach elektrycznych z uziemieniem i odpowiednim zabezpieczeniem.
- Przed podłączeniem upewnić się, że parametry sieci (napięcie, częstotliwość) odpowiadają danym na tabliczce znamionowej.
- Nie ciągnąć za przewód, aby odłączyć wtyczkę z gniazda. Zawsze trzymać za korpus wtyczki.
- Nie zginać, nie przytrząskiwać, nie najeżdżać meblami na przewód zasilający.

- Nie używać przedłużaczy lub rozgałęźników o wątpliwej jakości lub przeciążonych innymi urządzeniami.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni, w miejscu z dobrą wentylacją.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zachlapaniem wodą, kosmetykami, środkami chemicznymi i pyłem w nadmiernym stężeniu.
- Nie używać w łazience nad umywalką, wanną, prysznicem lub w innych miejscach o podwyższonej wilgotności. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

5. Bezpieczne użytkowanie – przygotowanie do pracy

1. Kontrola urządzenia

- Przed włączeniem sprawdzić, czy wszystkie elementy są czyste, suche i prawidłowo zamocowane.
- Upewnić się, że wybrany frez (bit) nie jest wyszczerbiony, wygięty ani skorodowany.
- Sprawdzić, czy uchwyt frezarki jest stabilnie podłączony do jednostki głównej.

2. Dobór końcówki i prędkości

- Wybierać końcówkę odpowiednią do danego zadania (spiłowywanie masy, opracowanie skórek, polerowanie).
- Dla początkujących zaleca się rozpoczynanie pracy od najniższej prędkości i stopniowe jej zwiększanie tylko w razie potrzeby.
- Nie używać maksymalnych obrotów przy pracy w okolicy skórek oraz na cienkich, osłabionych paznokciach.

3. Zakładanie frezu (bitu)

- Przed założeniem lub wymianą frezu upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania lub że obroty są całkowicie zatrzymane.
- Wsunąć frez do uchwytu do oporu, zgodnie z instrukcją producenta urządzenia, a następnie prawidłowo go zablokować.
- Nie pracować z luźno zamocowaną końcówką – grozi to jej wyrwaniem i urazem.

6. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy

- Zawsze upewnić się, że końcówka obraca się swobodnie, bez bicia i drgań, przed przyłożeniem jej do paznokcia.
- Nie dotykać wirującej końcówki palcami ani innymi częściami ciała.
- Podczas pracy trzymać uchwyt pewnie, ale bez nadmiernego nacisku. Zbyt duża siła może spowodować uszkodzenie płytki paznokcia, przegrzanie oraz zatrzymanie obrotów.
- Nie zatrzymywać obrotów na siłę, dociskając frez do paznokcia lub innej powierzchni.
- Prowadzić frez płynnie, bez gwałtownych ruchów. Unikać długiego przytrzymywania w jednym miejscu – ryzyko przegrzania płytki i bólu.
- Stosować okulary ochronne lub osłonę oczu, aby uniknąć dostania się pyłu i drobnych fragmentów materiału do oczu.
- W razie odczuwania bólu, pieczenia, nadmiernego ciepła lub krwawienia – natychmiast przerwać zabieg.
- Nie wykonywać zabiegów na skórze podrażnionej, uszkodzonej, zakażonej, z ranami, otarciami, grzybicą lub innymi zmianami chorobowymi.
- W razie podejrzenia chorób paznokci lub skóry skonsultować się z lekarzem przed użyciem frezarki.
- Podczas pracy z użyciem pedału nożnego ustawić go tak, aby nie zagrażał potknięciem i umożliwiał stabilne operowanie prędkością.

7. Ochrona przed przegrzaniem i uszkodzeniem urządzenia

- Urządzenie wyposażone jest w system odprowadzania ciepła oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. Mimo to należy unikać długotrwałej, ciągłej pracy z maksymalnymi obrotami.
- W razie wyczuwalnego przegrzania uchwytu lub jednostki głównej – przerwać pracę i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. Upewnić się, że wokół nich jest wolna przestrzeń.
- Nie blokować obrotów frezu przedmiotami stałymi – może to doprowadzić do uszkodzenia silnika lub mechanizmu.

8. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja

- Zachowanie higieny ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika i klienta.
- Końcówki (bity) oraz elementy mające kontakt z paznokciem lub skórą należy każdorazowo czyścić i dezynfekować, a w razie potrzeby sterylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami higienicznymi.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i poczekać aż całkowicie ostygnie.
- Nie zanurzać jednostki głównej ani uchwytu w wodzie ani innych płynach. Nie płukać pod bieżącą wodą.
- Do czyszczenia obudowy używać lekko wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego. Nie stosować agresywnych rozpuszczalników, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu ani środków ściernych na obudowie.
- Nie dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia lub do otworów wentylacyjnych.
- Przed kolejnym użyciem upewnić się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

9. Środki ochrony osobistej

- Podczas pracy zaleca się stosowanie maseczki ochronnej lub innej ochrony dróg oddechowych, aby ograniczyć wdychanie pyłu powstającego przy opracowywaniu paznokci.
- Używać okularów lub przyłbicy ochronnej do ochrony oczu.
- W razie wrażliwej skóry rąk stosować rękawiczki jednorazowe.

10. Bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych

- W razie dymu, iskrzenia, nietypowego zapachu spalenizny lub dziwnych dźwięków natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci i zaprzestać używania.
- Nie dotykać uszkodzonego urządzenia mokrymi rękami.
- W razie porażenia prądem natychmiast odłączyć zasilanie ogólne (jeśli to możliwe bez narażania się na niebezpieczeństwo) i wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku urazu skóry (skaleczenie, krwawienie) przerwać zabieg, zdezynfekować ranę i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

11. Bezpieczne wyłączanie i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy:
 - Ustawić prędkość na zero i wyłączyć urządzenie.
 - Odłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego, ciągnąc za korpus wtyczki.
 - Poczekać, aż końcówka całkowicie się zatrzyma i ostygnie, zanim zostanie zdjęta.
- Urządzenie przechowywać w suchym, czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią i silnymi wstrząsami.

12. Utylizacja

- Urządzenia elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi wraz ze zwykłymi śmieciami domowymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Końcówki zużyte lub uszkodzone należy wyrzucać w sposób uniemożliwiający skaleczenie (np. w szczelnie zamkniętym pojemniku).

13. Dodatkowe wskazówki dla początkujących

- Przed pierwszym samodzielnym użyciem zaleca się odbycie szkolenia z prawidłowej obsługi frezarki oraz technik pracy na paznokciach.
- Ćwiczyć najpierw na niskich obrotach, na tipsach treningowych lub materiałach zastępczych, przed pracą na naturalnych paznokciach.
- Nie skracać czasu nauki kosztem bezpieczeństwa – zbyt agresywna lub nieumiejętna praca frezarką może prowadzić do trwałego uszkodzenia płytki paznokcia i tkanek okołopaznokciowych.

Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka urazów, podrażnień, zakażeń oraz uszkodzeń sprzętu. W razie wątpliwości co do bezpiecznego użytkowania należy zaprzestać pracy i zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty.