

Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Upewnij się, że użytkownicy są zaznajomieni z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Upewnij się, że zastosowane środowisko jest zgodne ze specyfikacją odporności na warunki atmosferyczne IP67.
- Przechowywać z daleka od źródeł ognia i substancji łatwopalnych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe są prawidłowo zabezpieczone i wodoodporne, aby uniknąć zwarcia i uszkodzeń spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń fizycznych i prawidłowego działania. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, niezwłocznie odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Prawidłowe użytkowanie

- Podłącz kabel sieciowy zgodnie z zaleceniami producenta. Kabel musi być poprowadzony przez wodoszczelną nasadkę przed nawiązaniem połączenia RJ45.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia prądowego dla urządzenia (maksymalnie 90W dla Out1 i 30W dla Out2).
- Unikaj długotrwałego ekspozowania urządzenia na ekstremalne warunki pogodowe, mimo że jest ono odporne na deszcz, kurz i śnieg.
- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, zastosuj procedurę automatycznego resetowania. W przypadku niepowodzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub producentem.

Bezpieczeństwo instalacji i konserwacji

- Podczas montażu ściennego upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane i nie narażone na upadek lub przesunięcie się.
- Nie otwieraj metalowej obudowy urządzenia. Wszelkie działania naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Nie demontuj i nie modyfikuj urządzenia samodzielnie, może to prowadzić do utraty gwarancji i zwiększenia ryzyka wystąpienia awarii.
- Zaleca się okresową kontrolę urządzenia pod kątem utrzymania jego wodoodporności oraz sprawności połączeń.

Ostrzeżenia dotyczące zasilania

- Urządzenie nie wymaga zewnętrznego adaptera zasilania, zasilane jest poprzez sieć PoE.
- Napięcie zasilania powinno mieścić się w zakresie 44-57 VDC, nie przekraczać tych wartości.

Pamiętaj, że ignorowanie zasad użytkowania i konserwacji może prowadzić do poważnych uszkodzeń urządzenia lub obrażeń fizycznych.

