

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: D Debra Audio VM304

Typ produktu: 4-kanałowy bezprzewodowy system mikrofonowy VHF z mikrofonami ręcznymi i odbiornikiem

Producent: Enping Yin Peng e-commerce Co., Ltd.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do przekazywania dźwięku i mowy w zastosowaniach takich jak karaoke domowe, konferencje, przemówienia i podobne zastosowania audio wewnątrz pomieszczeń lub w odpowiednio przygotowanych miejscach.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, przewodu zasilającego, kabla audio ani mikrofonów.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy oraz baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj odbiornik wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z jego wymaganiami.
- Używaj wyłącznie przewodów i akcesoriów przeznaczonych do tego typu urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczek ani urządzenia mokrymi rękami.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozlanymi płynami i kondensacją pary wodnej.
- Nie umieszczaj na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki czy wazony.
- W przypadku przegrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub niestabilnej pracy natychmiast odłącz zasilanie i przerwij użytkowanie.

Bezpieczeństwo baterii

- Mikrofony są zasilane bateriami AA. Używaj wyłącznie baterii właściwego typu i rozmiaru.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów lub marek w jednym urządzeniu.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwieraj styków baterii i nie wrzucaj baterii do ognia.
- Wymień baterie natychmiast, gdy zauważysz spadek wydajności urządzenia.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.

- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu substancji ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Bezpieczeństwo użytkowania radiowego i zakłóceń

- System bezprzewodowy należy użytkować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z transmisji radiowej jest zabronione lub ograniczone.
- Urządzenie może podlegać zakłóceniom ze strony innych urządzeń elektronicznych. W przypadku problemów zwiększ odległość od źródeł zakłóceń.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń i sprzężeń akustycznych, nie kieruj mikrofonu bezpośrednio w stronę głośników.
- Przed rozpoczęciem pracy ustaw niski poziom głośności, a następnie zwiększaj go stopniowo.

Bezpieczeństwo akustyczne

- Długotrwała ekspozycja na wysoki poziom głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Unikaj nagłych, bardzo głośnych sygnałów podczas włączania i testowania systemu.
- Nie trzymaj mikrofonu zbyt blisko ust ani głośników, aby ograniczyć przesterowanie i sprzężenie.

Bezpieczna instalacja i ustawienie

- Ustaw odbiornik na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i nie przykrywaj urządzenia tkaninami ani innymi przedmiotami.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Antena powinna być ustawiona w sposób zapewniający stabilny odbiór sygnału, bez nadmiernego wyginania lub uszkodzania.
- Chroń przewody przed nadepnięciem, zgnieceniem i naprężeniem, szczególnie przy wtykach i punktach wyprowadzenia z urządzenia.

Środowisko użytkowania

- Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w suchym środowisku.
- Unikaj narażania urządzenia na kurz, drgania, bezpośrednie światło słoneczne oraz skrajnie wysokie lub niskie temperatury.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia odczekaj, aż zniknie ewentualna kondensacja wilgoci przed włączeniem.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie otwieraj obudowy odbiornika ani mikrofonów. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej obsługi przez użytkownika.

- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Ostrzeżenia dotyczące transportu i przechowywania

- Podczas transportu chroń urządzenie przed uderzeniami, upadkiem i naciskiem.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.
- Na czas dłuższego przechowywania wyjmij baterie z mikrofonów.

Postępowanie w razie awarii

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Nie kontynuuj użytkowania, jeśli obudowa jest pęknięta, przewód uszkodzony lub występują niestandardowe odgłosy, zapachy albo nadmierne nagrzewanie.
- W razie podejrzenia uszkodzenia po upadku lub kontakcie z cieczą zleć kontrolę wykwalifikowanemu serwisowi przed ponownym użyciem.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.
- Produkt elektryczny i baterie przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu i odpadów niebezpiecznych.

Zawartość zestawu do sprawdzenia przed użyciem

- 1 odbiornik
- 4 mikrofony ręczne
- 1 przewód zasilający
- 1 kabel audio 6,5 mm
- 1 instrukcja użytkowania

Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są kompletne, czyste i nieuszkodzone.



Debra



FR



ETUI

+

EPE



RoHS

EU

REP

UK

REP

eValmaster Consulting GmbH
Bettinasstr. 30, 60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evalmaster.com
+496995179070

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre,
Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR United Kingdom
contact@evalmaster.com
+442921680945







