

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

DigitalBOX Imperial DABMAN 30 – radio przenośne DAB/DAB+/FM

1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odbioru audycji radiowych w pasmach DAB+, DAB i FM oraz do odtwarzania dźwięku z podłączonego źródła audio przez wejście 3,5 mm. Używaj produktu tylko w warunkach domowych i zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci i osób, które mogą korzystać z niego bez odpowiedniego nadzoru.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub zasilacza.
- Nie demontuj, nie przerabiaj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- W przypadku nieprawidłowego działania natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie zasilaj wyłącznie za pomocą dołączonego lub zgodnego zasilacza sieciowego o odpowiednich parametrach.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo działającego gniazda sieciowego.
- Chronić przewód zasilający przed zgnieceniem, przecięciem, nadmiernym zginaniem oraz kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Nie dotykaj zasilacza ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, wanien, umywalek, pryszniców ani innych źródeł wilgoci.
- W razie burzy, dłuższej przerwy w użytkowaniu lub wystąpienia usterki odłącz zasilacz od gniazda sieciowego.
- **Ważne:** wyłącznik znajdujący się na przednim panelu nie odłącza urządzenia od sieci elektrycznej. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, należy wyjąć wtyczkę z gniazda.

4. Miejsce użytkowania

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj radia w miejscach narażonych na drgania, upadek lub przewrócenie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych tkaniną, papierem ani innymi przedmiotami.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki czy bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, jeśli nie jest chronione przed deszczem, wilgocią i skrajnymi temperaturami.

5. Ochrona przed pożarem i przegrzaniem

- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
- Nie umieszczaj na urządzeniu ani w jego pobliżu świec, lamp olejowych lub innych źródeł otwartego ognia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów obudowy.
- Jeżeli urządzenie wydziela nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie, natychmiast odłącz je od zasilania.

6. Bezpieczne podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem przewodu audio 3,5 mm upewnij się, że urządzenia są ustawione stabilnie, a przewody nie stwarzają ryzyka potknięcia.
- Używaj wyłącznie sprawnych przewodów i akcesoriów kompatybilnych z wejściem audio urządzenia.
- Podczas podłączania i odłączania akcesoriów nie używaj nadmiernej siły.

7. Bezpieczeństwo użytkowania dźwięku

- Ustawiaj poziom głośności na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu.
- Nie zwiększaj gwałtownie głośności, szczególnie po zmianie źródła sygnału.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść obudowę wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

9. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, nie reaguje na polecenia, zostało zalane lub upuszczone, natychmiast odłącz je od sieci.
- Nie używaj urządzenia ponownie do czasu sprawdzenia jego stanu przez wykwalifikowaną osobę.

10. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Elementy opakowania oraz przewody należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia lub zaplątania.
- Osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.

11. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. | Version 2.8 | Stand 07/21



imperial[®]

DABMAN 30

■ DAB+ ■

■ FM RADIO ■

DABMAN 30

Digital DAB+/DAB and FM radio featuring alarm mode and illuminated display.



imperial®



TELESTAR® IMPERIAL DABMAN 30
TELESTAR-DIGITAL GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen Artikel-Nr.: 22-130-00
buche-silber

CE

Serial-Nr.: 032213004895

EAN 4260068621304

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
56766 Ulmen/Germany
Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
Mail: verkauf@telestar.de
www.telestar.de

■ DAB+ ■

■ FM RADIO ■

IMPERIAL DABMAN 30

Digitaler Hörfunkempfang im angesagten Retrodesign!



imperial®

www.telestar.de

D DABMAN 30



Der DABMAN 30 verbindet die Vorzüge des neuen Digitalradios DAB+ mit dem nostalgisch-schicken Design eines klassischen Rundfunkempfängers der 1970er Jahre. Das trendige Multifunktionsradio empfängt sowohl DAB+ als auch FM Sender und gibt diese in glasklarem Klang wieder. Features wie Sendersuche oder Weckfunktion machen den DABMAN 30 zum perfekten Alltagsradio, über das große Matrixdisplay werden zusätzliche DAB+ Radiotextinfos angezeigt. Die AUX in Buchse ermöglicht das Anschließen von Peripheriegeräten wie MP3 Playern oder Smartphones, sodass auch eigene Lieblingssongs über den DABMAN 30 abgespielt werden können.

- DAB+
- DAB Classic
- FM
- Weckfunktion
- Uhrzeitanzeige
- Audioeingang (AUX in) für iPod, MP3 Player etc.

- 7 cm (2,75") Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Speicher für 10 DAB+ und 10 UKW Sender
- automatischer Sendersuchlauf
- Radiotext
- Kompakte Maße: 22,4 x 12,3 x 13,1 cm
- Gewicht: 1,2 kg

GB DABMAN 30



Digital DAB+/ DAB and FM radio featuring alarm mode and illuminated display.

- DAB+
- DAB classic
- FM
- Alarm function
- Time display
- Audio in for MP3 player, iPod, etc.
- 2.75 inch (7cm) illuminated display
- Channel memory for 10 DAB+ and 10 FM stations
- Automatic station scan mode
- Radiotext

- Dimensions: 22,4 x 12,3 x 13,1 cm
- Weight: 1,2 kg



F DABMAN 30



Radio digital DAB+/ DAB et FM avec fonction de réveil et écran d'information.

- DAB+
- DAB classic
- FM
- Fonction de réveil
- Affichage de l'heure
- Audio in pour lecteur MP3, iPod, etc.
- 2.75" (7cm) écran d'information éclairé
- Mémoire de programmes pour 10 stations de DAB+ et 10 stations de FM
- Recherche automatique de bandes
- Texte radio
- Dimensions: 22,4 x 12,3 x 13,1
- Poids: 1,2 kg

I DABMAN 30



Radio digitale DAB+ dal design retrò con funzioni sveglia e display retroilluminato.

- DAB+
- DAB classic
- FM
- Funzione sveglia
- Visualizzazione ora
- Ingresso AUX In (3,5 mm)
- Display da 7 cm con retroilluminazione
- 3 tasti per la selezione rapida
- 10 stazioni preferiti
- Ricerca stazioni automatica
- Spegnimento automatico / Timer
- Testo radio
- Dimensioni compatte: 22,4 x 12,3 x 13,1
- Peso: 1,2 kg

NL DABMAN 30



DAB+/ DAB en FM radio met wekkerfunctie, tijdsweergave en 2,75" display met achtergrond-verlichting

- DAB+ / DAB
- FM
- Wekkerfunctie
- Tijdsweergave
- AUX audio ingang voor bijv. iPod, MP3 player, smart-phone, etc.
- 7cm (2,75") display met achtergrond-verlichting
- Opslagcapaciteit 10 DAB+ en 10 FM- stations
- Automatische zender zoekloop
- Radiotekst
- Kleur: beukenhout look
- Afmetingen: 22,4 x 12,3 x 13,1
- gewicht: 1,2 kg