



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja wyrobu

Karta pamięci SDXC 128 GB, model SDSDXXD-128G-GN4IN, przeznaczona do stosowania w kompatybilnych urządzeniach, w szczególności aparatach fotograficznych i innych urządzeniach obsługujących nośniki SDXC.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zapisu, przechowywania i odczytu danych cyfrowych w urządzeniach zgodnych ze standardem SDXC. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia karty, urządzenia lub utraty danych.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób wymagających nadzoru.
- Ze względu na małe wymiary karta stwarza ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Nie wkładać produktu do ust, nosa ani uszu.
- Nie używać uszkodzonej, pękniętej, odkształconej lub zabrudzonej karty.
- Nie demontować, nie przecinać, nie przewiercać i nie modyfikować produktu.
- Nie narażać produktu na działanie otwartego ognia, intensywnego nagrzewania ani bezpośredni kontakt z źródłami ciepła.

Bezpieczne użytkowanie

- Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie obsługuje format SDXC oraz pojemność 128 GB.
- Wkładać kartę wyłącznie zgodnie z oznaczeniem kierunku i kształtu złącza. Nie stosować nadmiernej siły.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłączyć urządzenie, chyba że producent urządzenia wyraźnie dopuszcza inną procedurę.
- Nie wyjmować karty podczas zapisu, odczytu, formatowania, aktualizacji danych lub gdy urządzenie sygnalizuje pracę nośnika.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia danych, regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych plików.
- Formatowanie wykonywać w urządzeniu docelowym lub zgodnie z zalecanym systemem plików dla kompatybilnego sprzętu.
- Nie dotykać styków elektrycznych palcami ani metalowymi przedmiotami.
- Chronić styki przed kurzem, wilgocią, tłuszczem i ładunkami elektrostatycznymi.

Zagrożenia związane z kompatybilnością i eksploatacją

- Używanie karty w urządzeniu nieobsługującym standardu SDXC może spowodować brak działania, błędy odczytu lub utratę danych.
- Nie stosować adapterów, czytników lub akcesoriów uszkodzonych, zanieczyszczonych lub niezgodnych z kartą.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania się urządzenia lub karty przerwać użytkowanie i pozostawić sprzęt do ostygnięcia.

- Jeśli karta nie jest wykrywana, nie ponawiać wielokrotnie wkładania na siłę; sprawdzić kompatybilność i stan gniazda.

Warunki środowiskowe

- Mimo deklarowanej odporności należy unikać długotrwałego narażania produktu na skrajnie wysokie lub skrajnie niskie temperatury.
- Nie pozostawiać karty w miejscach o dużej wilgotności, kondensacji pary wodnej lub intensywnym zapyleniu.
- Unikać silnych uderzeń, zgniatania, wyginania i upuszczania produktu.
- Chronić produkt przed działaniem silnych pól elektrostatycznych i zabrudzeń mogących zakłócić kontakt elektryczny.

Postępowanie po kontakcie z wodą lub uszkodzeniu

- Jeżeli karta ulegnie zamoczeniu, przed ponownym użyciem dokładnie ją osuszyć. Nie suszyć za pomocą otwartego ognia, kuchenki mikrofalowej, suszarki o wysokiej temperaturze ani innych agresywnych źródeł ciepła.
- W przypadku pęknięcia obudowy, odkształcenia, korozji styków lub widocznych śladów przegrzania zaprzestać użytkowania.
- Uszkodzoną kartę przechowywać z dala od dzieci do czasu bezpiecznej utylizacji.

Przechowywanie i transport

- Przechowywać kartę w suchym, czystym miejscu, najlepiej w etui ochronnym lub oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed kurzem i uszkodzeniem mechanicznym.
- Podczas transportu zabezpieczyć produkt przed zgnieceniem, zarysowaniem i kontaktem z metalowymi przedmiotami.
- Nie przechowywać luzem w kieszeni, torbie lub szufladzie razem z monetami, kluczami lub innymi drobnymi elementami metalowymi.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą, miękką i niestrzępiącą się ściereczką.
- Nie stosować wody, rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków ściernych do czyszczenia styków i obudowy.
- Nie smarować styków żadnymi preparatami.

Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i nośników danych. Przed przekazaniem do utylizacji lub recyklingu należy usunąć albo trwale zniszczyć zapisane dane, jeśli to możliwe.

Informacje dla bezpiecznego użytkowania zgodne z GPSR

Użytkownik powinien korzystać z produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując ostrożność podczas wkładania, wyjmowania, przechowywania i transportu. W przypadku stwierdzenia

nieprawidłowego działania, uszkodzenia mechanicznego lub oznak przegrzania należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu.