

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki ogrzewanej z akumulatorem (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE/GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

Kamizelka ogrzewana z wbudowanymi elementami grzejnymi i akumulatorem 7,4 V 16000 mAh jest przeznaczona do ogrzewania ciała osób dorosłych w warunkach zewnętrznych lub w chłodnym otoczeniu. Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej klasy profesjonalnej ani wyrobem medycznym.

2. Grupa użytkowników i ograniczenia

- Produkt przeznaczony jest dla zdrowych osób dorosłych.
- **Nie używać** u dzieci, niemowląt ani osób, które nie potrafią samodzielnie zdjąć kamizelki lub zrozumieć instrukcji.
- Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z zaburzeniami krążenia, cukrzycą, niewrażliwością na ból/temperaturę, chorobami serca lub skóry powinny **skonsultować się z lekarzem** przed użyciem.
- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami elektronicznymi w ciele powinny stosować wyrób wyłącznie po akceptacji lekarza.
- Nie używać u osób nieprzytomnych, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków nasennych/uspokajających.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem **uważnie przeczytać całą instrukcję** i zachować ją do wglądu.
- Produkt stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzać wyrób pod kątem uszkodzeń mechanicznych, przetarć, dziur, naderwanych szwów i uszkodzeń przewodów.
- W przypadku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń **nie używać** kamizelki i nie próbować samodzielnie jej naprawiać.
- Nie modyfikować kamizelki, układu grzewczego ani akumulatora, nie otwierać obudowy akumulatora.
- Nie używać, jeśli elementy grzewcze są zdeformowane, zagięte w nienaturalny sposób lub przemieszczone.
- Produktu nie stosować jako pościeli, podkładu do siedzenia ani okrycia dla zwierząt.

4. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka poparzenia i przegrzania

- Nie ustawiać najwyższej temperatury na dłuższy czas bez przerw.
- Nie zasypiać w włączonej kamizelce. Przed zaśnięciem **zawsze ją wyłączyć**.
- Nie stosować bezpośrednio na nagiej skórze – zaleca się noszenie cienkiej warstwy odzieży pod spodem.

- Regularnie sprawdzać odczucie ciepła – przy pierwszych oznakach przegrzania, pieczenia, dyskomfortu lub zaczerwienienia skóry **natychmiast wyłączyć urządzenie** i zdjąć kamizelkę.
- Nie używać na obszarach ciała o ograniczonym odczuwaniu ciepła (np. w przebiegu neuropatii).
- Nie przykrywać kamizelki dodatkowymi, bardzo grubymi warstwami, które mogą utrudniać oddawanie ciepła i zwiększyć ryzyko przegrzania.
- Nie ścisnąć kamizelki paskami, plecakiem lub innymi elementami tak, aby mocno dociskać strefy grzewcze do ciała.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

5.1. Ogólne zasady

- Używać wyłącznie dostarczonego akumulatora 7,4 V 16000 mAh oraz przewodu zasilającego przewidzianego do tego produktu.
- Nie podłączać kamizelki do innych źródeł zasilania, niż wskazane przez producenta.
- Nie używać, jeśli złącza, przewody lub gniazdo zasilające są poluzowane, zabrudzone, skorodowane lub uszkodzone.

5.2. Ładowanie akumulatora

- Akumulator ładować tylko w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Używać tylko ładowarek zgodnych ze specyfikacją akumulatora (napięcie/ natężenie zgodne z oznaczeniem na akumulatorze).
- Nie przykrywać akumulatora podczas ładowania.
- Nie ładować w pobliżu źródeł ciepła, ognia, w silnym nasłonecznieniu ani w samochodzie nagrzanym przez słońce.
- Nie ładować akumulatora w temperaturze poniżej 0 °C lub powyżej 35–40 °C (stosować się do oznaczeń na akumulatorze, jeśli podano inne wartości).
- Nie pozostawiać akumulatora bez nadzoru podczas długotrwałego ładowania; po pełnym naładowaniu odłączyć ładowarkę.

5.3. Użytkowanie akumulatora

- Akumulator zawsze umieszczać w przeznaczonej do tego kieszeni i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.
- Chronić akumulator przed upadkiem, wstrząsami i ściskaniem (np. podczas siadania, przyciskania pasami itp.).
- Nie narażać akumulatora na działanie deszczu, wody, śniegu, wilgoci, wysokiej temperatury ani otwartego ognia.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie demontować ani nie spawać, nie lutować przy akumulatorze.
- W przypadku wyczuwalnego zapachu chemikaliów, nadmiernego nagrzania, odkształcenia obudowy lub wycieku elektrolitu **natychmiast odłączyć akumulator** (jeśli to bezpieczne) i zaprzestać użytkowania.
- Nie dotykać cieczy z uszkodzonego akumulatora; w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.

5.4. Przechowywanie akumulatora

- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

- Nie przechowywać akumulatora całkowicie rozładowanego przez długi czas – okresowo doładowywać (co kilka miesięcy).

6. Użytkowanie i obsługa kamizelki

6.1. Zakładanie i podłączanie

- Przed podłączeniem akumulatora upewnić się, że kamizelka jest **sucha** i czysta.
- Najpierw podłączyć przewód zasilający kamizelki do akumulatora, następnie umieścić akumulator w przeznaczonej kieszeni.
- Nie ciągnąć za przewody przy podłączaniu/odłączaniu – chwytać za wtyczkę.

6.2. Włączanie i regulacja temperatury

- Zapoznać się z działaniem inteligentnego przełącznika i poszczególnych sekcji grzewczych (kołnierz, przód, tył).
- Rozpocząć użytkowanie od najniższego poziomu temperatury i stopniowo zwiększać tylko w razie potrzeby.
- Nie ustawiać najwyższej temperatury przy intensywnym wysiłku fizycznym lub w pomieszczeniach ogrzewanych.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć wszystkie strefy grzewcze i odłączyć akumulator od kamizelki, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.

6.3. Zasady użytkowania podczas aktywności na zewnątrz

- Unikać deszczu o dużym natężeniu oraz mocnego przemoczenia kamizelki. Produkt nie jest przeznaczony do zanurzania w wodzie.
- Nie używać podczas pływania, sportów wodnych ani pod prysznicem.
- Jeśli kamizelka lub akumulator zamkną, **natychmiast wyłączyć** ogrzewanie, odłączyć akumulator (jeśli to możliwe bezpiecznie) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Podczas jazdy na rowerze, nartach lub innej aktywności wymagającej swobody ruchu zadbać, aby przewody i akumulator były stabilnie umieszczone i nie ograniczały ruchów.

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1. Przygotowanie do prania

- Przed każdym praniem **obowiązkowo wyjąć akumulator** z kieszeni.
- Odłączyć wszystkie przewody od akumulatora i dokładnie zamknąć kieszeń/komorę na akumulator (np. zamkiem błyskawicznym).
- Upewnić się, że przewody i złącza są zabezpieczone przed uszkodzeniem i nadmiernym zginaniem.

7.2. Pranie i suszenie

- Przed włożeniem do pralki umieścić kamizelkę w dołączonym worku do prania, jeśli jest dostępny.
- Stosować delikatny program prania w niskiej temperaturze, zgodnie z oznaczeniami na metce pielęgnacyjnej.

- Nie stosować wybielaczy, agresywnych detergentów, środków z chlorem ani płynów zmiękczejących.
- Nie wykręcać mechanicznie ani nie wirować na wysokich obrotach, aby nie uszkodzić elementów grzewczych.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej, nad kaloryferem, na grzejniku, przy otwartym ogniu ani za pomocą żelazka.
- Suszyć w pozycji rozłożonej na płasko, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych.
- Akumulator podłączać ponownie dopiero po **całkowitym wyschnięciu** kamizelki.

7.3. Konserwacja długoterminowa

- Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu odłączyć i wyjąć akumulator.
- Przechowywać kamizelkę czystą i suchą, w miejscu przewiewnym, z dala od wilgoci.

8. Przechowywanie i transport

- Nie składać kamizelki w sposób powodujący silne zgięcia w miejscach, gdzie biegą przewody lub znajdują się elementy grzewcze.
- Przy transporcie akumulatora zabezpieczyć styki przed zwarciem (np. nie przewozić wraz z metalowymi przedmiotami luzem w torbie).
- Nie pozostawiać kamizelki z akumulatorem w zamkniętym, nagrzanym samochodzie ani w bezpośrednim słońcu.

9. Środki ostrożności dla środowiska

- Zużyty akumulator traktować jako odpad niebezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać akumulatora do odpadów komunalnych ani do ognia.
- Kamizelkę i akumulator przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych/elektronicznych.

10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Przegrzanie lub nietypowe nagrzanie:** natychmiast wyłączyć przełącznik, odłączyć akumulator (jeśli możliwe), zdjąć kamizelkę, sprawdzić skórę. W razie poparzeń skontaktować się z lekarzem.
- **Zwarcie lub iskrzenie:** nie dotykać gołymi rękami uszkodzonych przewodów ani akumulatora; wyłączyć zasilanie i odsunąć się od produktu.
- **Silne przemoczenie (deszcz/śnieg):** wyłączyć kamizelkę, odłączyć akumulator po upewnieniu się, że jest to bezpieczne, nie używać do czasu całkowitego wyschnięcia i sprawdzenia stanu.
- **Pożar** w pobliżu akumulatora: nie gasić wodą. W razie potrzeby użyć odpowiedniej gaśnicy (np. proszkowej) i wezwać odpowiednie służby.

11. Symbole bezpieczeństwa (przykładowe oznaczenia)

Poniższe określenia mogą pojawić się na etykietach lub w dokumentach towarzyszących:

- **Przeczytaj instrukcję** – przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją.
- **Nie prac z podłączonym akumulatorem** – przed praniem zawsze wyjąć źródło zasilania.
- **Nie zanurzać w wodzie** – produkt nie jest wodoodporny.
- **Urządzenie grzewcze** – możliwość ryzyka poparzenia przy niewłaściwym użyciu.

12. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Zawsze używaj kamizelki zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w tej instrukcji.
- Przed praniem bezwzględnie wyjmij akumulator i zabezpiecz kieszeń.
- Nie śpij w włączonej kamizelce i nie używaj jej u osób, które nie kontrolują odczuwania ciepła.
- Chronić akumulator przed uszkodzeniem, przegrzaniem, wilgocią i zwarcie.
- W razie jakichkolwiek uszkodzeń lub nietypowego działania natychmiast przerwij użytkowanie.



Made in China



RoHS

UK
CA



HEATED JACKET WITH BATTERY PACK

UK AR

Company Name: REPLAB CONSULTING LTD
Address: 28 BARLETTA HOUSE VELLACOTT CLOSE,
CARDIFF, WALES, CF10 4AF
Email: UKREP@REPLAB.CC

EC REP

Company Name: EC REP SERVICES SL
Address: Calle Gran Via 49, 7 Dch. Madrid 28013 Spain
Email: ECREPSERVICE@HOTMAIL.COM

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

40(L)x27(W)x12(H) cm



**UL Safety
Certification**



**Three Temperature
Adjustment**



**Efficient Heating
Element**



**Machine
Washable**



GOTO31

HEAT UP YOUR JOURNEY