

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu. Produkt przeznaczony jest do użytku z urządzeniami muzycznymi i powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, deszczu, kondensacji ani zalania.
- Nie używaj produktu, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, luzy lub oznaki przegrzania.
- Nie modyfikuj konstrukcji produktu ani nie próbuj samodzielnie naprawiać elementów wewnętrznych.
- Stosuj wyłącznie z kompatybilnym sprzętem audio/muzycznym i odpowiednimi przewodami jack 6,3 mm.

2. Bezpieczne użytkowanie podczas podłączania

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów wyłącz podłączone urządzenia, jeśli jest to możliwe i zgodne z ich instrukcją.
- Wkładaj i wyjmuj wtyki delikatnie, trzymając za korpus wtyku, a nie za kabel.
- Upewnij się, że wtyki są w pełni osadzone w gniazdach, aby uniknąć przerw w sygnale lub iskrzenia styków.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania elementów.
- Jeśli produkt współpracuje z urządzeniami zasilanymi sieciowo, zachowaj ostrożność, aby nie doprowadzić do kontaktu z przewodami zasilającymi lub ich uszkodzenia.

3. Stabilność i ustawienie

- Ustaw produkt na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Upewnij się, że nie znajduje się na krawędzi podestu, stołu lub innej powierzchni, z której mógłby spaść.
- Podczas gry lub regulacji nie naciskaj zbyt mocno na element sterujący, aby uniknąć poślizgnięcia lub utraty równowagi.
- Przewody poprowadź tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia i nie były narażone na zgniecenie.

4. Warunki otoczenia

- Nie używaj produktu w pobliżu wody, umywalek, basenów, napojów lub innych źródeł cieczy.
- Chronić urządzenie przed pyłem, piaskiem i silnymi wstrząsami.
- Nie narażaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas, wysoką temperaturę ani źródła ciepła.
- Unikaj skrajnych temperatur i gwałtownych zmian temperatury, które mogą powodować kondensację.

5. Użytkowanie przez dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu tylko przy odpowiednim nadzorze i po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznego użytkowania.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od wszystkich przewodów.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza produktu ani do złączy.
- Regularnie sprawdzaj stan gniazd, przewodów i powierzchni roboczej pod kątem zużycia lub zanieczyszczeń.

7. Kontrola przed każdym użyciem

- Sprawdź, czy obudowa i elementy sterujące nie są poluzowane.
- Upewnij się, że przewody nie mają przetarć, pęknięć ani innych uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie, trzaski, niestabilny sygnał lub opór podczas regulacji, przerwij użytkowanie.
- Nie używaj produktu po upadku lub silnym uderzeniu, dopóki nie zostanie sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci.
- Podczas transportu zabezpiecz go przed naciskiem i wstrząsami.
- Nie układaj ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Przechowuj przewody w sposób zapobiegający ich zaginaniu i uszkodzeniu wtyków.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli poczujesz zapach spalenizny, zauważysz dym, nadmierne nagrzewanie lub uszkodzenie mechaniczne, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Odłącz wszystkie przewody i nie podejmuj dalszej pracy do czasu sprawdzenia produktu przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie używaj produktu, jeśli działa niestabilnie lub powoduje zakłócenia w podłączonym sprzęcie.

10. Utylizacja

- Zużytego produktu nie wyrzucaj do odpadów komunalnych, jeśli obowiązują lokalne przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przekaż produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub recyklingu zgodnie z przepisami lokalnymi.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia sprzętu, zakłóceń pracy oraz obrażeń użytkownika.



60.00280-VP26-11



8 025534 009574

MADE IN CHINA



60. 00280-VP26-11



MADE IN CHINA



60.00280-VP26-11



Made in China



