

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – gramofon z funkcją Bluetooth, USB, FM, AUX

1. Przeznaczenie wyrobu

- Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania dźwięku z płyt winylowych, nośników USB/TF, odbioru radia FM oraz odtwarzania/przesyłania dźwięku przez Bluetooth, złącze AUX, RCA oraz gniazdo słuchawkowe.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach, w warunkach domowych. Nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przemysłowych ani do użytku na zewnątrz.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Stosuj wyłącznie napięcie i źródło zasilania wskazane na tabliczce znamionowej (5 V DC).
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani samodzielnych przeróbek urządzenia, przewodów połączeniowych ani zasilacza.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia obudowy, przewodów, zasilacza, wtyków lub elementów mechanicznych (talerz, ramię, wkładka).
- Nie otwieraj obudowy. Wewnątrz nie znajdują się części przeznaczone do obsługi przez użytkownika. Serwis może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie oryginalnego lub równoważnego zasilacza spełniającego wymagania urządzenia (5 V DC, odpowiednia polaryzacja i moc).
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych gniazdek lub przedłużaczy.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, zagięciem, szarpaniem, najechnaniem krzesłem lub innymi przedmiotami.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć zasilacz – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w pobliżu źródeł wody (łazienka, kuchnia nad zlewem, w pobliżu akwarium, basenu itp.).
- Jeśli do wnętrza dostanie się ciecz lub obcy przedmiot, natychmiast odłącz zasilanie i nie używaj urządzenia do czasu sprawdzenia przez serwis.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi oraz przy dłuższej przerwie w użytkowaniu odłącz urządzenie od zasilania.

4. Bezpieczeństwo pożarowe i ciepłne

- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych ani powierzchni urządzenia tkaniną, papierem lub innymi przedmiotami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, kuchenki, intensywne światło słoneczne).
- Nie stawiaj na urządzeniu świec, pojemników z gorącymi napojami ani innych źródeł płomienia lub wysokiej temperatury.

- W przypadku podejrzenia przegrzania (mocne nagrzanie obudowy, zapach spalenizny, dym) natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i przerwij użytkowanie.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i ustawienie urządzenia

- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej i twardej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar (ok. 4 kg) oraz nacisk związany z obsługą.
- Nie ustawiaj urządzenia na niestabilnych meblach, stojakach lub w pobliżu krawędzi stołu, gdzie może zostać łatwo strącone.
- Chronić urządzenie przed wibracjami i silnymi wstrząsami, które mogą uszkodzić mechanizm talerza lub ramię.
- Przy transporcie zawsze odłącz wszystkie przewody, zabezpiecz ramię i inne ruchome części zgodnie z instrukcją producenta, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

6. Bezpieczne użytkowanie talerza, ramienia i płyt winylowych

- Przed położeniem płyty upewnij się, że talerz jest czysty, a jego prędkość obrotowa jest właściwie ustawiona (33 $\frac{1}{3}$, 45 lub 78 obr./min odpowiednio do typu płyty).
- Nie zatrzymuj obracającego się talerza ręką. Do zatrzymania używaj wyłącznie przewidzianych przycisków/wyłączników.
- Obsługuj ramię delikatnie, zgodnie z przeznaczeniem. Uderzenie lub szarpnięcie może uszkodzić wkładkę i płytę.
- Nie dotykaj igły (wkładki) palcami. Może to spowodować uszkodzenie oraz pogorszenie jakości dźwięku.
- Uszkodzone, wygięte lub pęknięte płyty winylowe mogą stwarzać ryzyko odprysków i uszkodzić igłę – nie odtwarzaj ich.
- Nie przekraczaj maksymalnej średnicy płyt przewidzianej dla talerza (7", 10", 12"). Płyta powinna leżeć stabilnie w całości na talerzu.

7. Bezpieczne korzystanie z gniazd audio (AUX, RCA, USB, słuchawki)

- Podłączaj i odłączaj przewody tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone lub w trybie czuwania, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń elektrycznych i przepięć.
- Używaj wyłącznie przewodów i wtyków w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy wkładaniu i wyjmowaniu wtyczek AUX, RCA, USB i słuchawkowych – może to uszkodzić gniazda.
- Nośniki USB/TF wkładaj zgodnie z oznaczeniami kierunku – nie wciskaj ich na siłę.
- Nie podłączaj do gniazd urządzeń, które przekraczają dopuszczalne parametry elektryczne przewidziane dla wyjść audio.

8. Bezpieczeństwo przy korzystaniu z łączności bezprzewodowej (Bluetooth)

- Przed sparowaniem urządzeń zapoznaj się z ich instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi poziomu głośności i czasu odsłuchu.
- Nie używaj słuchawek w trybie bezprzewodowym w sytuacjach wymagających pełnej uwagi (prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn, poruszanie się w ruchu ulicznym).
- W środowiskach wrażliwych na zakłócenia radiowe (np. placówki medyczne) przestrzegaj lokalnych zaleceń związanych z korzystaniem z urządzeń bezprzewodowych.

9. Ochrona słuchu i ustawienia głośności

- Długotrwałe słuchanie muzyki przy wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Rozpoczynaj odsłuch od niskiego poziomu głośności, a następnie stopniowo ją zwiększaj do poziomu komfortowego.
- Przy korzystaniu ze słuchawek nie przekraczaj umiarkowanego poziomu głośności i rób regularne przerwy.
- Nie zasypiaj ze słuchawkami na uszach przy włączonym urządzeniu.

10. Warunki otoczenia

- Używaj urządzenia w suchych pomieszczeniach, w temperaturze i wilgotności mieszczącej się w typowym zakresie domowym (brak kondensacji pary wodnej).
- Chroń urządzenie przed kurzem, dymem, aerozolami, tłustymi oparami oraz intensywnym światłem słonecznym.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych i elektromagnetycznych (np. w bezpośrednim sąsiedztwie silnych głośników, urządzeń nadawczych).

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i wszystkich przewodów.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
- Nie rozpylaj płynów czyszczących bezpośrednio na urządzenie. Stosuj je wyłącznie na ściereczkę.
- Regularnie kontroluj stan przewodów i wtyczek. W razie uszkodzeń przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

12. Użytkowanie przez dzieci i osoby szczególnie wrażliwe

- Dzieci mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
- Przechowuj małe elementy (np. adaptory, wtyki) w miejscu niedostępnym dla małych dzieci – istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia.
- Osoby z ograniczeniami słuchu, wzroku lub sprawności ruchowej powinny używać urządzenia z pomocą lub nadzorem osoby dorosłej, zapoznanej z instrukcją.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli wystąpią następujące objawy:
 - nietypowy zapach (np. spalenizny) lub dym,
 - nietypowe dźwięki, iskrzenie, migotanie wyświetlacza,
 - obudowa nadmiernie się nagrzała,
 - urządzenie spadło z wysokości lub widocznie się uszkodziło.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, szczególnie w razie podejrzenia uszkodzenia elektrycznego.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać usterek – może to prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

14. Transport, przechowywanie i koniec eksploatacji

- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, upadkiem, wilgocią i zanieczyszczeniem. Zaleca się wykorzystanie oryginalnego opakowania.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci oraz skrajnych temperatur.
- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia z odpadami komunalnymi. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

15. Zgodność z zasadami bezpieczeństwa produktów

- Stosowanie się do powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem, pożaru, uszkodzeń mechanicznych, zakłóceń elektromagnetycznych oraz urazów użytkownika.
- Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo własne oraz osób trzecich.